

GRUNDIG

Service Manual

Video

GV 27
GV 27 VPS/5

GV 47
GV 47 VPS/5

GV 7000 SV
GV 7000 SV-C

GV 7003

GV 7300 SV
GV 7300 SV/5

GV 7400 HiFi
GV 7400 HiFi/5
GV 7400 NIC

KV 7001 VPS/5
KV 7301 VPS/5

Palermo /SE 7100 SV

Sevilla/SE 7105 HiFi



VHS
PAL / SECAM

HI HIGH SPEED
DRIVE

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

**Service
Manual**

GV 27...
GV 47...
GV 7...

Sach-Nr./Part No.
72010-530.25

**Service
Manual**

Sicherheit
Safety

Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

**Service
Training**

GV 27...
GV 47...
GV 7...

Sach-Nr./Part No.
72010-531.40
72010-531.41

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010-530.25

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK21/VK211 0997

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

D Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeiner Teil	1-1...1-12
Geräteübersicht	1-3
Meßgeräte / Meßmittel	1-5
Technische Daten	1-5
Bedienelemente	1-7
Servicehinweise	1-9
 Servicetestprogramm und Sonderfunktionen	 2-1...2-3
 Abgleichvorschriften	 3-1...3-2
Chassisplatte (QMB)	3-1
• Netzteil (PS)	3-1
• Bedieneinheit (DC)	3-1
• Laufwerksteuerung / Deck-Elektronik (DE)	3-1
• Empfangseinheit (FV)	3-2
• Video/Chroma (VS, VS-S)	3-2
• Standardton (AL)	3-2
 Platinenabbildungen und Schaltpläne	 4-1...4-40
Abkürzungen	4-1
Verdrahtungsplan	4-3
Blockschaltpläne	4-4
• Netzteil / Bus-System	4-4
• Video/Chroma	4-7
• Standardton	4-10
• FM-Ton	4-11
• Digital	4-13
Chassisplatte (QMB)	4-15
• Empfangseinheit (FV)	4-21
• OSD (OS)	4-24
• Follow-TV (FM)	4-24
• VPS/PDC (VP)	4-24
• Video/Chroma (VS)	4-25
• Standardton (AL)	4-25
• IN/OUT (IO)	4-27
• SECAM-L (VS-S)	4-28
• FM-Ton (AF)	4-29
• Kopfverstärker (HA)	4-30
• Netzteil (PS)	4-31
• Laufwerksteuerung / Deck-Elektronik (DE)	4-33
• Bedieneinheit (DC)	4-35
NICAM-Decoder (QNIC)	4-36
Oszillogramme	4-38
 Laufwerk	 5-1...5-12
Meßgeräte / Meßmittel	5-1
Servicehinweise	5-2
Auswechseln von Laufwerksteilen	5-3
Einstellungen	5-10
 Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten	 6-1...6-20

GB Table of Contents

	Page
General Section	1-1...1-12
Videorecorder Overview	1-3
Test Equipment / Jigs	1-5
Specifications	1-5
Operating Hints	1-7
Service Instructions	1-9
 Service Test Programme and Special Functions	 2-4...2-6
 Adjustment Procedures	 3-3...3-4
Chassis Board (QMB)	3-3
• Power Supply (PS)	3-3
• Keyboard Control Unit (DC)	3-3
• Deck Control / Deck Electronic (DE)	3-3
• Frontend (FV)	3-4
• Video/Chroma (VS, VS-S)	3-4
• Standard Sound (AL)	3-4
 Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	 4-1...4-40
Abbreviations	4-1
Wiring Diagram	4-3
Block Circuit Diagram	4-4
• Power Supply / Bus System	4-4
• Video/Chroma	4-7
• Standard Sound	4-10
• FM Sound	4-11
• Digital	4-13
Chassis Board (QMB)	4-15
• Frontend (FV)	4-21
• OSD (OS)	4-24
• Follow-TV (FM)	4-24
• VPS/PDC (VP)	4-24
• Video/Chroma (VS)	4-25
• Standard Sound (AL)	4-25
• IN/OUT (IO)	4-27
• SECAM L (VS-S)	4-28
• FM Sound (AF)	4-29
• Head Amplifier (HA)	4-30
• Power Supply (PS)	4-31
• Drive Control / Deck Electronic (DE)	4-33
• Display Control (DC)	4-35
NICAM Decoder (QNIC)	4-36
Oscillograms	4-38
 Drive Mechanism	 5-1...5-12
Test Equipment / Jigs	5-1
Service Instructions	5-2
Replacement of Tape Deck Components	5-3
Adjustments	5-10
 Exploded Views and Spare Parts Lists	 6-1...6-20


Allgemeiner Teil / General Section

Geräteübersicht / Video Recorder Overview

Bausteinübersicht Table of Moduls		Feature-Übersicht Table of Features																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bedienelemente des Videorecorders


Operating Elements on the Video Recorder



- ① Schaltet den Videorecorder ab (Standby)
- ② Zur Programmplatzwahl (bei Stop)
- ③ Cassettenauswurf
- ④ Aufnahme
- ⑤ Zur Programmplatzwahl (bei Stop)
- ⑥ Installation / ATS EURO Suchlauf
- ⑦ Cassettenfach
- ⑧ Bildsuchlauf rückwärts (bei Wiedergabe); Rücklauf bei Stop
- ⑨ Startet die Wiedergabe
- ⑩ Pause; Beendet alle Funktionen (Stop)
- ⑪ Bildsuchlauf vorwärts (bei Wiedergabe); Vorlauf bei Stop
- ⑫ Netzanschluß
- ⑬ EURO-AV1-Buchse
- ⑭ Audioausgang
- ⑮ EURO-AV2-Buchse
- ⑯ Antennenausgang
- ⑰ Antenneneingang


- ① Switches the recorder to standby
- ② For selecting programme positions (on stop)
- ③ Cassette eject
- ④ Record
- ⑤ For selecting programme positions (on stop)
- ⑥ Installation / ATS EURO search
- ⑦ Cassette compartment
- ⑧ Reverse picture search (on playback); rewind (on stop)
- ⑨ Starts playback
- ⑩ Pause; Terminates all functions (stop)
- ⑪ Forward picture search (on playback); wind (on stop)
- ⑫ Mains socket
- ⑬ EURO-AV1-socket
- ⑭ Audio output
- ⑮ EURO-AV2-socket
- ⑯ Aerial socket output
- ⑰ Aerial socket input

Bedienelemente der Fernbedienung



- ① TV-Monitorfunktion
- ② Eröffnet die Timer-Programmierung und bestätigt Timer-Daten
- ③ Ziffern-Tasten für verschiedene Eingaben
- ④ Funktionswahl
- ⑤ Normumschaltung (ohne Funktion)
- ⑥ Schaltet auf Langspiel-Betrieb und wieder zurück auf Standardspiel-Betrieb
- ⑦ Startet die Aufnahme
- ⑧ Bildsuchlauf rückwärts (bei Wiedergabe); Rücklauf (bei Stop)
- ⑨ Wählt die INDEX-Such-Funktion
- ⑩ Pause; Beendet alle Funktionen (Stop)
- ⑪ Schaltet den Recorder ab (STANDBY); aktiviert und deaktiviert die Kindersicherung (Option)
- ⑫ Löscht Daten
- ⑬ Wählt den Programmplatz (bei Stop); wählt Daten (bei der Timer-Programmierung)
- ⑭ Bestätigt Daten
- ⑮ Bildsuchlauf vorwärts (bei Wiedergabe); Vorlauf (bei Stop)
- ⑯ Standbild bei Wiedergabe
- ⑰ Startet die Wiedergabe
- ⑱ Fernsehgerät fernbedienen (dazu Taste TV gedrückt halten)

Operating Elements of the Remote Control



- ① TV monitor function
- ② Activates the timer programming function and confirms timer data
- ③ Numbered buttons for various entries
- ④ Function selection
- ⑤ Standard switching (no function allocated)
- ⑥ Switches over to Long Play and back to Standard Play
- ⑦ Starts recording function
- ⑧ Reverse picture search (on playback); rewind (from stop)
- ⑨ Selects the INDEX search function
- ⑩ Pause; Terminates all functions (stop)
- ⑪ Switches the recorder off (Standby); activates and deactivates the parental programme lock (Option)
- ⑫ Clears data
- ⑬ Selects the programme position (from stop); selects data (on timer programming)
- ⑭ Confirms data
- ⑮ Forward picture search (on playback); fast forward (from stop)
- ⑯ Freeze-frame on playback
- ⑰ Starts playback function
- ⑱ Remote control of television (press and hold down TV button)

Servicehinweise

1. Entfernen der Gehäuseteile

1.1 Gehäuseoberteil

- 4 Schrauben (A) herausdrehen (Fig. 1).
- Rasthaken (B) (Fig. 1) lösen, Gehäuseoberteil hinten anheben und 1cm nach hinten schieben.
- Seitenteile des Gehäuseoberteils vorsichtig auseinanderziehen und dabei Gehäuseoberteil abnehmen.

Montagehinweis: Das Gehäuseoberteil muß in die Rille (C) der Rückwand eintauchen (Fig. 1).

1.2 Bodenblech

- Das Bodenblech darf aus Sicherheitsgründen (Massefedern durchtrennen Leiterbahnen durch das Schieben des Bodenbleches) nicht abgenommen werden.

1.3 Frontblende

- Rasthaken (D) (Fig. 2 / 3) lösen und Frontblende abnehmen.

Montagehinweis: Beim Aufstecken der Frontblende von vorne auf das Gerät ist die Cassettenklappe so nach innen zu drücken, daß der Hebel (E) in die Führung (Fig. 4) der Cassettenklappe eintaucht.




Fig. 1

Service Instructions

1. Removing the Cabinet Parts

1.1 Cabinet Upper Part

- Undo 4 screws (A) (Fig. 1).
- Release catch (B) (Fig. 1), lift the cabinet upper part on the rear edge and push it backwards by 1cm.
- Remove the cabinet upper part by pressing its side panels carefully apart.

Reassembly: The cabinet upper part must fit into the groove (C) on the back panel (Fig. 1).

1.2 Bottom Panel

- For reasons of safety the bottom panel must not be removed (by pushing the bottom panel the earthing springs cut the circuit tracks).

1.3 Front Panel

- Release the catches (D) (Fig. 2 / 3) and remove the front panel.

Reassembly: When attaching the front panel from the front to the video recorder press the cassette lid inwards so that the lever (E) engages with the guide (Fig. 4) of the cassette lid.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

2. Ausbauhinweise

2.1 Chassisplatte mit Laufwerk ausbauen

- 2 Schrauben (F) (Fig. 3) herausdrehen und den Bügel (G) nach oben abziehen.
- Arretierungen (R) und (S) (Fig. 5) des Cassettenschachtes lösen und diesen dabei so weit nach innen schieben, bis die vorderen 2 Schrauben (U) (Fig. 6) zugänglich sind.
- 4 Schrauben (U) (Fig. 6) herausdrehen.
- 3 Kabel (K) (Fig. 6) aus den Haltern der Geräterückseite nehmen und frei legen.
- Line-Buchsen-Platte (Option) ausbauen:
 - Steckverbindungen zur Line-Buchsen-Platte lösen.
 - 2 Rasthaken (H) (Fig. 3) lösen und die Line-Buchsen-Platte herausziehen.
- Gerät auf die Oberseite legen (Fig. 7/8) und 10 Rasthaken (I) / (J) lösen (jede Seite von hinten nach vorne).
- Rastnase (J) (Fig. 8) nochmals lösen.
- Gehäuserahmen vorsichtig abnehmen.

Sicherheitshinweis:

- Nach dem Entfernen des Gehäuserahmens ist die Lötseite des Netzteils frei zugänglich und damit auch alle lebensgefährlichen Spannungen. Im Servicefall immer Trenntrafo benutzen!

Servicestellung:

- Chassisplatte mit Laufwerk wie in Fig. 9 gezeigt aufstellen.

Achtung: Nicht die Cassetten-Ausgabe-Taste drücken und keinen Abgleich durchführen.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

2. Disassembly Instructions

2.1 Removing the Chassis Board with Mechanics

- Undo 2 screws (F) (Fig. 3) and raise the bracket (G) to remove it.
- Release the locks (R) and (S) (Fig. 5) of the cassette compartment and move it inwards to gain access to the two front screws (U) (Fig. 6).
- Undo the 4 screws (U) (Fig. 6).
- Release the 3 cables (K) (Fig. 6) from their holders on the rear side of the cabinet so that they are free.
- Remove the Line socket board (option):
 - Unplug the connections to the Line socket board.
 - Disengage the 2 catches (H) (Fig. 3) and pull out the Line socket board.
- Put the VCR upside down (Fig. 7/8) and release the 10 catches (I) / (J) (from the back to the front on each side).
- Release catch (J) (Fig. 8) again.
- Remove the cabinet frame carefully.

Safety Precaution:

- After having removed the cabinet frame the solder side of the Power Supply Board is freely accessible and with it all voltages dangerous to life. Do not forget to use an isolating transformer during repairs!

Service Position:

- Place the Chassis Board with the Drive Mechanism in vertical position as shown in Fig. 9.

Warning: Do not press the cassette eject button and do not carry out any adjustments.

Einbauhinweis:

- Chassisplatte mit Laufwerk (nur seitlich am Cassettenschacht anfassen) so in den Gehäuserahmen legen, daß die Netzteilbuchse und die EURO-AV-Buchsen in den dafür vorgesehenen Führungen sind. Alle 10 Rasthaken müssen dabei einrasten.
- 4 Schrauben (U) (Fig. 6) hineindrehen.
- Bügel (G) wie in Fig. 3 dargestellt auf den Gehäuserahmen stecken und mit den 2 Schrauben (F) befestigen.
- Line-Buchsen-Platte (Option) einbauen und wieder anschließen.
- Kabel (K) (Fig. 6) in den Haltern der Geräterückseite einlegen.

2.2 Laufwerkausbau

- Arretierungen (R) und (S) (Fig. 5) des Cassettenschachtes lösen und diesen dabei so weit nach innen schieben, bis die Schrauben (U) (Fig. 6) zugänglich sind.
- 4 Schrauben (U) und Masseschraube (T) (über die Bohrung der Geräterückwand zugänglich) herausdrehen (Fig. 6).
- Abschirmblech (W) (Fig. 6) nach hinten biegen.
- 5 Steckverbindungen vom Laufwerk (Kopfscheibe, Löschkopf, Kombikopf und Fädelmotor) zur Chassisplatte lösen.
- Laufwerk an der Geräterückseite vorsichtig etwas anheben, damit sich die Steckverbindung 1946 zwischen dem Laufwerk und der Chassisplatte löst.
- Rastnasen (Y) (Fig. 5) lösen und Laufwerk aus dem Gerät nehmen.

Einbauhinweis:

- In die markierten Bereiche der Chassisplatte (Fig. 10) dürfen keine Bauteile hineinragen. Die Bauteile (Kondensatoren) sind entsprechend der Pfeile auszurichten.
- Nach dem Einbau des Laufwerks ist die Masseverbindung zwischen Chassisplatte und Laufwerk durch Eindrehen der Masseschraube (T) (Fig. 6) herzustellen.




Fig. 9

3. Wichtige Masseverbindungen!

Beim Zusammenbau des Gerätes ist darauf zu achten, daß die Masseverbindungen zwischen Gehäuseboden und Chassisplatte, Chassisplatte und Laufwerk sowie Gehäuseboden und Gehäuseoberseite gewährleistet sind.

4. Durchführen von Messungen

Bei Messungen mit dem Oszilloskop an Halbleitern sollten Sie nur Tastköpfe mit 10:1 - Teiler verwenden. Außerdem ist zu beachten, daß nach vorheriger Messung mit AC-Kopplung der Koppelkondensator des Oszilloskops aufgeladen sein kann. Durch die Entladung über das Meßobjekt können diese Bauteile beschädigt werden.

5. Meßwerte und Oszillogramme

Bei den in den Schaltplänen und Oszillogrammen angegebenen Meßwerten handelt es sich um Näherungswerte!

Fitting Instructions:

- Put the Chassis Board together with the Drive Mechanism (take it only by the side of the cassette compartment) into the cabinet frame so that the mains socket and the EURO-AV sockets are in their appropriate guides. All 10 catches must lock in.
- Tighten the 4 screws (U) (Fig. 6).
- Attach bracket (G) to the cabinet frame as shown in Fig. 3 and fasten it with the 2 screws (F).
- Re-fit the Line socket board (option) and re-connect it.
- Fasten the cables (K) (Fig. 6) with the holders on the rear side of the cabinet.

2.2 Removing the Drive Mechanism

- Release the locks (R) and (S) (Fig. 5) of the cassette compartment and move it inwards to gain access to the screws (U) (Fig. 6).
- Undo the 4 screws (U) and the earthing screw (T) (accessible through the hole of the cabinet rear side) (Fig. 6).
- Push the shielding plate (W) (Fig. 6) to the rear.
- Disconnect the 5 plug-in connections from the Drive Mechanism (headwheel, erase head, combi-head and threading motor) to the Chassis Board.
- Lift the Drive Mechanism on the rear side carefully by a small amount to disengage the plug-in connection 1946 between the Drive Mechanism and the Chassis Board.
- Disengage the locking lugs (Y) (Fig. 5) and remove the Drive Mechanism.

Fitting Instructions:

- Ensure that no components reach into the marked areas on the Chassis Board (Fig. 10). Position the components (capacitors) as shown by the arrows.
- After having re-fitted the Drive Mechanism, re-establish the chassis connection between the Chassis Board and the Drive Mechanism by tightening the earthing screw (T) (Fig. 6).




Fig. 10

3. WARNING: Chassis Connections!

When reassembling the machine it is essential to observe that the chassis connections between the cabinet bottom and Chassis Board, Chassis Board and Drive Mechanism, cabinet bottom and cabinet upper part are in good order.

4. Carrying out Measurements

When making measurements on semi-conductors with an oscilloscope, ensure that the test probe is set to 10:1 dividing factor. Further, please note that if the previous measurement is made on AC input, the coupling capacitor in the oscilloscope will be charged. Discharge via the item being checked can damage components.

5. Measured Values and Oscillograms

The measured values given in the circuit diagrams and oscillograms are approximates!

6. Codeaufkleber

Alle wichtigen Komponenten des Gerätes (Laufwerk / Platinen) sind mit einem Codeaufkleber versehen. Diese Aufkleber beinhalten die Typenbezeichnung und Produktionsdaten (Seriennummer, Produktionscode, Produktionsdatum, ...).

Typenschild des Gerätes

Technische Weiterentwicklungen oder Änderungen sind wie folgt auf dem Typenschild ersichtlich:

- Produktionscode – geringfügige Änderungen
- Entwicklungscode – gravierende Änderungen


6. Code Labels

All important components of the video recorder (drive mechanism / printed circuit boards) are provided with a code label. These adhesive labels indicate the type of product and the production data (serial number, production code, date of production, ...).

Type Plate of the Set

Technical advance developments or changes are to be seen from the type plate as follows:

- Production code – minor changes
- Evolution code – important changes



Laufwerks-Codeaufkleber


Hinweis:

Der Produktionscode und die Seriennummer auf dem Codeaufkleber des Laufwerks müssen nicht mit dem Produktionscode und der Seriennummer auf dem Typenschild übereinstimmen.

Code Label on the Drive Mechanism

Advice:

The production code and the serial number on the code label of the drive mechanism do not necessarily agree with the production code and the serial number on the type plate.



Platinen-Codeaufkleber


Hinweis:

Der Produktionscode ist nicht generell aufgedruckt. Bei wichtigen Änderungen erhöht sich die letzte Ziffer der Fabrikscodenummer (Punktnummer).

Code Label on the Printed Circuit Boards

Advice:

The production code is not generally printed on the label. Important changes are indicated by increasing the last figure of the factory code by one (figure following the point).



Servicetestprogramm & Sonderfunktionen

1. Servicetestprogramm

Aufruf, Ebenenkontrolle und Beenden des Servicetestprogrammes

Der Aufruf des Servicetestprogrammes ist bei allen Laufwerksfunktionen möglich, jedoch nicht während der Einstellfunktionen (Sendersuchlauf, ...). Während des Servicemodes bleibt das Gerät bei allen Laufwerksfunktionen voll einsatzbereit.

• Aufruf des Servicetestprogrammes

Die Tasten ■ (STOP) auf der Fernbedienung und ► (Wiedergabe) am Gerät in dieser Reihenfolge drücken und für mindestens 5s gedrückt halten.

Im Display erscheinen anschließend die Werte der Ebene 00.

• Ebenenkontrolle des Servicetestprogrammes

Das Servicetestprogramm besteht aus folgenden Ebenen:

- Ebene 00 – Masken-Nr. des Laufwerk- und Bedienrechners
- Ebene 01 – Laufwerkstellung
- Ebene 02 – Fehlercode und Fehlerstatus / Gerätefunktion
- Ebene 03 – man. Tracking, Laufwerksensoren und Gerätefunktion
- Ebene 04 – Betriebsstundenzähler
- Ebene 10 – Laufwerksensoren und Gerätefunktion ohne Laufwerk-ansteuerung
- Ebene 40 – Geräte-Optionscodes
- Ebene 51 – Kopfscheibenlagengeber-Abgleich
- Ebene 52 – ACC-Abgleich (Automatic Contour Control, optional)
- Ebene 53 – Uhr-Takt-Abgleich
- Ebene 60 – Audio-Pegeleinstellung des IC7780 (FV)
- Ebene 61 – Audio-Kanaltrennung des IC7780 (FV)
- Ebene 62 – Standardton-Wiedergabepegel des IC7850 (AF)
- Ebene 99 – Uhr-Takt-Ausgabe

Ebenenwahl

- Vor der Anwahl der Abgleich-Ebenen (51...62) ist auf die Vorbereitung der jeweiligen Ebene zu achten (siehe die folgende Beschreibung zu der jeweiligen Ebene des Servicetestprogrammes).
- Taste "SELECT" auf der Fernbedienung drücken. Im Display blinkt die Ebenenanzeige.
- Mit der Taste "+" oder "-" auf die entsprechende Ebene weiter-schalten oder mit den Tasten "0...9" die gewünschte Ebene direkt anwählen.
- Mit der Taste "SELECT" die Eingabe bestätigen.
- Bei der Anwahl einer nicht belegten Ebene blinkt im Display "-".

• Beenden des Servicetestprogrammes:

Taste ⏻ "STANDBY" drücken oder Gerät vom Netz trennen.

Ebenen des Servicetestprogrammes

Ebene 00: Masken-Nr. der Laufwerk- und Bedienrechner

Die Maskennummern der einzelnen Rechner werden wie folgt angezeigt.



Laufwerkrechner Bedienrechner

Ebene 01: Laufwerkstellung


Der Code für die Laufwerkstellung gibt die Positionen des Cassettenschachts und der Fädelschlitten an.



Laufwerkstellung	Code
Auswurf	005...009
Index	189...191
Ausgefädelt-Stop	196...204
Wiedergabe	209...217
Wiedergabe rückwärts	237...239

- Laufwerkstellung und Funktion des Init Schalters.

Das Diagramm zeigt die Funktion des Init-Schalters in Abhängigkeit von der Stellung des Laufwerks. Dafür ist die Anzahl der Fädeltachoimpulse (FTA) wichtig. Diese Impulse erzeugt der Fädeltachogeber (Flügelrad), der mechanisch mit dem Fädelmotor verbunden ist.



Ebene 02: Fehlercode und Fehlerstatus / Gerätefunktion

Der zuletzt aufgetretene Fehlerstatus und Fehlercode wird im EEPROM gespeichert und bleibt auch dann erhalten, wenn das Gerät vom Netz getrennt wird. Löschen kann man diese durch Drücken der Taste "CLEAR" auf dem Fernbediengerät.

Fehlercode	
0 Kein Fehler	4 Kein Wickeltacho links (Option)
1 Fädelfehler	5 Kein Wickeltacho rechts
2 Kein Capstantacho	6 Kopfscheibenmotorfehler
3 Band gerissen	



Fehlerstatus / Gerätefunktion	
012 Bereitschaft	172 Bildsuchlauf rückwärts (5-fach)
014 Tracking	173 Bildsuchlauf vorwärts (5-fach)
031 Bildsuchlauf rückwärts (3-fach)	174 Bildsuchlauf vorwärts (7-fach)
034 Zeitlupe rückwärts	175 Bildsuchlauf vorwärts (11-fach)
041 Standbild	196 EE-Betrieb
042 Bildsuchlauf vorwärts (3-fach)	197 Bereitschaft - Schacht oben
044 Bildsuchlauf rückwärts (9-fach)	199 Nachvertonung
045 Ausfädeln	202 Nachvertonung - Pause
046 Bildsuchlauf vorwärts (9-fach)	206 Bandlängenzählwerk löschen
047 Wiedergabe rückwärts	211 Zeitlupe (1/24)
048 Aufnahme - Pause	212 Zeitlupe (1/14)
050 Rücklauf	215 Zeitlupe (1/7)
052 Vorlauf	216 Zeitlupe (1/2)
053 Wiedergabe	217 Zeitlupe rückwärts (1/24)
054 Stop	218 Zeitlupe rückwärts (1/14)
055 Aufnahme	219 Zeitlupe rückwärts (1/7)
112 Nächster Index	220 Zeitlupe rückwärts (1/2)
113 Vorheriger Index	222 Synchro-Edit-Aufnahme
114 VISS-Marke schreiben	223 Kopfscheibenlagengeberabgleich
115 VISS-Marke löschen	238 Pause
125 Tuner	239 ACC-Abgleich
126 Auto Remain	246 Synchro-Edit-Pause
130 ATTS	247 Zeitlupe (1/10)
168 Einzelbildfortschaltung +	248 Zeitlupe (1/18)
169 Einzelbildfortschaltung -	249 Zeitlupe rückwärts (1/10)
170 Bildsuchlauf rückwärts (11-fach)	250 Zeitlupe rückwärts (1/18)
171 Bildsuchlauf rückwärts (7-fach)	253 Tastenfreigabe

- Überwachung der Laufwerkfunktionen

Das Laufwerk wird mit Sensoren überwacht. Diese liefern entsprechend der Gerätefunktion folgende Tachosignale:

- WTR – Wickelteller rechts
- WTL – Wickelteller links (Option)
- FTA – Fädeltacho
- FG – Capstanmotor
- PG/FG – Kopfscheibenmotor.

Fehlt bei der Ansteuerung des Laufwerks ein Tachosignal, dann versucht das Gerät, den Cassettenschacht in die Stellung "EJECT" zu bringen.

Ebene 03: man. Tracking, Laufwerksensoren und Gerätefunktion

– Manuelles Tracking


Die Trackinglage ist im Servicetestprogramm in der Mittelposition. Durch das Betätigen der "+" oder "-" -Tasten ist die Verschiebung der Trackinglage in die erforderliche Position für die BandlaufEinstellung (s. Kap. 5 – Laufwerk) möglich.

– Laufwerksensoren

Zur Kontrolle der Laufwerksensoren (Init Schalter, Fädeltacho, Bandanfang, Bandende, Aufnahmesperre, Wickeltacho Links / Rechts) werden auf dem Display die Betriebszustände mit einer Digitalstelle angezeigt. Mit jeder Betätigung der Sensoren ändern sich die Werte der Anzeige.

– Gerätefunktion

Die Symbole (■ ● ◀▶) für die Gerätefunktion geben die Position des Kassettenschachts und der Fädelschlitten an.

**Ebene 04: Betriebsstundenzähler**

Der Betriebsstundenzähler gibt die Betriebsstunden der Kopfscheibe an.

**Ebene 10: Laufwerksensoren und Gerätefunktion ohne Laufwerkansteuerung**

In dieser Ebene werden die Laufwerksensoren im Display angezeigt, wie in der Ebene 03 erklärt. Des weiteren sind die Gerätefunktionen anwählbar und für die Fehlersuche (ohne Laufwerk) werden die entsprechenden Signalwege freigeschaltet.

In dieser Ebene erfolgt keine Ansteuerung des Laufwerks.

Ebene 40: Geräte-Optionscodes

Mit dem Geräte-Optionscode "A"... "E" wird gemäß dem Geräteaufbau die entsprechende Software in den maskenprogrammierten µCs aktiviert. Der Optionscode wird im EEPROM gespeichert.

- Im Display erscheint nach dem Aufruf der Ebene 40 die Eingabeaufforderung für den Optionscode "A" (R255).
- Gewünschten Optionscode "A"... "E" mit den Tasten "-" oder "+" anwählen.

- Eingabe der Optionscodes am Beispiel für Optionscode "A":
 - Optionscode "A", siehe Geräte-Typenschild (z.B. "191") mit der Fernbedienung eingeben.

Achtung: Nur bei richtiger Optionscode-Eingabe sind alle Gerätefunktionen gewährleistet.

- Eingabecode mit der Taste "OK" bestätigen.

Im Display erscheint für ca. 3s [REDACTED]. Anschließend schaltet das Gerät automatisch zur Eingabeaufforderung zurück und zeigt den gespeicherten Wert [REDACTED].

- Die Eingabeschritte der Optionscodes "B"... "E" sind genauso durchzuführen wie bei dem Optionscode "A".

- Kontrolle der Optionscodes:

- Durch Betätigen der Tasten "-" oder "+" ohne vorheriger Optionscode-Eingabe ist die Kontrolle der die Optionscodes "A"... "E" möglich.

Ebene 51: Kopfscheibenlagegeber-Abgleich

Der Kopfscheibenlagegeber-Abgleich ist nach dem Austausch der Kopfscheibe oder des EEPROMs (IC7890) durchzuführen.

Vorbereitung vor dem Aufruf dieser Ebene:

- Testcassette wiedergeben.

Dieser Abgleich erfolgt nach dem Aufruf automatisch. Während dem Abgleich zeigt das Display [REDACTED]. Der Abgleichwert wird nach erfolgreich durchgeführtem Abgleich im EEPROM gespeichert. Im Display erscheint [REDACTED].

Bei nicht erfolgreich durchgeführtem Abgleich gibt das Gerät die Cassette aus und verläßt das Servicetestprogramm. Ursache: Testcassette, Kopfscheibe oder technischer Defekt (z.B. µC)

Ebene 52: ACC-Abgleich (Automatic Contour Control, optional)

Der ACC-Abgleich ist nach dem Austausch der Kopfscheibe oder des EEPROMs (IC7890) durchzuführen.

Vorbereitung vor dem Aufruf dieser Ebene:

- Schwarztestbild ohne Burst an der EURO-AV1-Buchse einspeisen
- Aufnahme- / Wiedergabe-Cassette wiedergeben.

Dieser Abgleich erfolgt nach dem Aufruf automatisch (15s eine Aufnahme in den Betriebsarten SP/LP und bei der Wiedergabe dieser Aufnahme wird das Gerät abgeglichen). Während dem Abgleich zeigt das Display [REDACTED]. Der Abgleichwert wird nach erfolgreich durchgeführtem Abgleich im EEPROM gespeichert. Im Display erscheint [REDACTED].

Bei nicht erfolgreich durchgeführtem Abgleich gibt das Gerät die Cassette aus. Ursache: Vorbereitung, Cassette, Kopfscheibe oder technischer Defekt (z.B. µC)

Ebene 53: Uhr-Takt-Abgleich

Vorbereitung vor dem Aufruf dieser Ebene:

- Ebene 99 – Uhr-Takt-Ausgabe durchführen und Meßwert (f_{mess}) notieren.
- Ermittlung des Korrekturwertes:

$$\begin{aligned} f_{\text{mess}} &= \text{gemessene Frequenz} \\ f_{\text{sol}} &= \text{Sollfrequenz (2048,0000Hz)} \end{aligned}$$

$$\text{Abweichung} = \frac{1 \times 10^6 \times (f_{\text{mess}} - f_{\text{sol}})}{f_{\text{sol}}}$$

$$\text{Korrekturwert} = \frac{\text{Abweichung}}{0,763} + 128$$

Beispiel:

$$\begin{aligned} f_{\text{mess}} &= 2047,9700\text{Hz} \\ f_{\text{sol}} &= 2048,0000\text{Hz} \end{aligned}$$

$$-14,648 = \frac{1 \times 10^6 \times (2047,97\text{Hz} - 2048\text{Hz})}{2048\text{Hz}}$$

$$108,80 = \frac{-14,648}{0,763} + 128$$

Korrekturwert gerundet für Eingabe: 109

Liegt der errechnete Korrekturwert außerhalb des Bereiches 0...255 ist ein technischer Defekt des Quarzes Q1297 möglich.

Eingabe des Korrekturwertes

- Im Display erscheint nach dem Aufruf der Ebene 53 der im Gerät aktuelle Korrekturwert "0"... "255".
- Korrekturwert (gerundet) eingeben und mit der Taste "OK" bestätigen. Im Display erscheint zur Kontrolle für ca. 3s [REDACTED].

Ebene 60: Audio-Pegeleinstellung des IC7780 (FV, Option)

Die Audio-Pegeleinstellung ist nach dem Austausch des Stereodecoders (IC7780) oder des EEPROMs (IC7890) durchzuführen.

Vorbereitung vor dem Aufruf dieser Ebene:

- NF-Millivoltmeter an der EURO-AV1-Buchse, Kontakt 1 anschließen
- Weißtestbild mit Tonträger (Tonmodulation "Stereo", rechter Kanal 1kHz Sinus, $\pm 27\text{kHz}$ Hub) an der Antenneneingangsbuchse einspeisen
- EE-Betrieb.

Nach dem Aufruf der Ebene 60 erscheint der aktuelle Einstellwert "0"... "9". Der Ausgangspegel ist mit den Tasten "-" oder "+" auf $500\text{mV}_{\text{eff}} \pm 50\text{mV}$ einzustellen. Dabei erfolgt pro Tastendruck eine Pegeländerung von 0,5dB und der Einstellwert wird im EEPROM abgelegt.

Ebene 61: Audio-Kanaltrennung des IC7780 (FV, Option)

Die Audio-Kanaltrennung ist nach dem Austausch des Stereodecoders (IC7780) oder des EEPROMs (IC7890) durchzuführen.

Vorbereitung vor dem Aufruf dieser Ebene:

- NF-Millivoltmeter an der EURO-AV1-Buchse, Kontakt 3 (linker Kanal) anschließen
- Weißtestbild mit Tonträger (Tonmodulation "Stereo", rechter Kanal 1kHz Sinus, $\pm 27\text{kHz}$ Hub) an der Antenneneingangsbuchse einspeisen
- EE-Betrieb.

Nach dem Aufruf der Ebene 61 erscheint der aktuelle Einstellwert "0"... "49". Die Rauschspannung des linken Kanals ist mit den Tasten "-" oder "+" auf Minimum einzustellen. Dabei erfolgt pro Tastendruck eine Pegeländerung von 0,1dB und der Einstellwert wird im EEPROM abgelegt.

Ebene 62: Standardton-Wiedergabepegel des IC7850 (AF, Option)

Der Standardton-Wiedergabepegel ist nach dem Austausch des IC7850 oder des EEPROMs (IC7890) durchzuführen.

Vorbereitung vor dem Aufruf dieser Ebene:

- NF-Millivoltmeter an der EURO-AV1-Buchse, Kontakt 1 anschließen
- Tonsignal (1kHz Sinus, $0,7V_{\text{eff}}$) an der EURO-AV1-Buchse, Kontakte 2 und 6 einspeisen
- FBAS-Signal an der EURO-AV1-Buchse einspeisen
- Tonsignal aufnehmen.

Nach dem Aufruf der Ebene 62 erscheint der aktuelle Einstellwert "0"... "15". Das aufgenommene Tonsignal ist wiederzugeben (Standardton-Wiedergabe) und der Ausgangspegel mit den Tasten "-" oder "+" auf $500\text{mV}_{\text{eff}} \pm 50\text{mV}$ einzustellen. Dabei erfolgt pro Tastendruck eine Pegeländerung von 1dB und der Einstellwert wird im EEPROM abgelegt.

Ebene 99: Uhr-Takt-Ausgabe

Für den Uhr-Takt-Abgleich (Ebene 53) ist in dieser Ebene die Uhr-Oszillatorfrequenz (ca. 2048Hz) an IC7201-(80) "HEST" der Bedieneinheit (DC) zu messen (Auflösung mindestens 6 Stellen) und notieren (f_{mess}).

Hinweis:

Nach der Anwahl dieser Ebene ist das Display dunkel und keine Funktion am Gerät möglich. Das Verlassen dieser Ebene und des Servicetestprogrammes ist nur durch das Trennen des Gerätes vom Netz möglich.

2. Sonderfunktionen

Dauerlaufprüfung

Die Aufnahme- oder Wiedergabe-Dauerlaufprüfung ist im Servicetestprogramm integriert. Diese hilft Fehler zu finden, die sporadisch auftreten. Ein erkannter Fehler wird im EEPROM gespeichert und bleibt erhalten, wenn das Gerät vom Netz getrennt wird.

Aufruf der Dauerlaufprüfung

- Dauerlaufprüfung starten mit einer der Tasten ● (Aufnahme) oder ► (Wiedergabe).

Beenden der Dauerlaufprüfung

- Taste ■ (STOP) oder ⏻ "STANDBY" drücken.

Reinigung der Kopfscheibe

Beim Einfädeln des Videobandes werden die Videoköpfe nur kurzzeitig gereinigt. Im Wiedergabebetrieb kann diese Funktion durch Drücken der Taste ► (mindestens 5s) für ca. 10s aktiviert werden. Dabei wird der Bandvorschub gestoppt und die Videokopfreinigungsrolle an die Kopfscheibe gedrückt. Anschließend wird die Wiedergabe wieder fortgesetzt.

RAM und EEPROM löschen

Am Gerät die Taste ⏻ "STANDBY" drücken und nach dem Anschließen des Gerätes an das Netz für mindestens 5s gedrückt halten. Das EEPROM und das interne Prozessor-RAM werden gelöscht und initialisiert. Dabei werden der kundenspezifische Senderspeicher und die Timer-Daten gelöscht. Die gerätespezifischen Daten, Laufwerkparameter, Geräte-Optionscodes und die Abgleichwerte bleiben erhalten.

Tausch des EEPROMs IC7890

Achtung: Nach dem Tausch des EEPROMs, IC7890, müssen die Geräte-Optionscodes der Ebene 40 eingegeben werden. Des weiteren sind die Software-Abgleiche der Ebenen 51, 52, 53, 60, 61 und 62 durchzuführen.

Data-Programmer "IDP2"

Hinweis: Die Übertragung der im Data-Programmer gespeicherten Sendereinstellungen ist nur über den VCR1-Mode möglich.

- Taste "EJECT" drücken (eingelegte Cassette ausgeben).
- Die Tasten ■ (STOP) auf der Fernbedienung und "INSTALL" am Gerät in dieser Reihenfolge drücken und für mindestens 5s gedrückt halten. Im Display erscheint anschließend "MENU".
- Sendereinstellungen mit dem Data-Programmer "IDP2" übertragen (siehe Bedienungsanleitung "IDP2").
- Am Ende der Übertragung Taste ⏻ "STANDBY" drücken.

Service Test Programme & Special Functions

1. Service Test Programme

Calling up, Checking the Levels of and Terminating the Service Test Programme

The service test programme can be called from any tape drive function other than the data entry functions (station search, ...). While it is operating in the service mode, the VCR remains fully operational in all tape drive functions.

• Calling up the Service Test Programme

Press the (STOP) button on the remote control and the (Play) button on the video recorder in that order and hold them down for at least 5 seconds.

The display will then show the values of Level 00.

• Checking the Levels of the Service Test Programme

The service test programme is made up of the following levels:

- Level 00 – mask no. of the tape deck and keyboard control computer
- Level 01 – tape deck position
- Level 02 – error code and error status / VCR function
- Level 03 – man. tracking, tape deck sensors and VCR function
- Level 04 – operating hours meter
- Level 10 – tape deck sensors and VCR function without drive to the tape deck
- Level 40 – VCR option codes
- Level 51 – headwheel position indicator adjustment
- Level 52 – ACC adjustment (Automatic Contour Control, option)
- Level 53 – timer clock adjustment
- Level 60 – audio level adjustment of IC7780 (FV)
- Level 61 – audio channel separation of IC7780 (FV)
- Level 62 – standard sound playback level of IC7850 (AF)
- Level 99 – timer clock output

Level Selection

- Before selecting the adjustment levels (51...62) remember to prepare the respective level first (see description of the individual levels of the service test programme given below).
- Press the "SELECT" button on the remote control. The indication of the level flashes on the display.
- With the "+" or "-" button switch over to the respective level or select the desired level directly with the buttons "0...9".
- Confirm the entered figures with the "SELECT" button. On selection of an unused level the indication "-" flashes on the display.

• Terminating the Service Test Programme:

Press the "STANDBY" button or disconnect the VCR from the mains.

Levels of the Service Test Programme

Level 00: Mask No. of Tape Deck and Keyboard Control Computers

The mask number of the individual computers is indicated as follows:



Tape Deck Computer Keyboard Control Computer

Level 01: Tape Deck Position


The tape deck position code indicates the position of the cassette compartment and of the threading roller units.



Tape Deck Positions	Code
Eject	005...009
Index	189...191
Stop threaded out	196...204
Play position	209...217
Play reverse	237...239

– Tape deck position and function of the Init switch

The diagram shows the function of the Init switch dependent on the tape deck position. For this, the number of the threading tacho pulses (FTA) is important. These signals are generated by the threading tacho generator (butterfly sensor) which is mechanically connected with the threading motor.



Level 02: Error Code and Error Status / VCR Function

The last error status and error code that occurred is stored in the EEPROM and is saved even if the VCR is disconnected from the mains. The data can be cleared by pressing the "CLEAR" button on the remote control.

Drive Mechanism Error Code			
0	No Error	4	Missing left reel tacho (option)
1	Threading error	5	Missing right reel tacho
2	No capstan tacho	6	Headwheel motor error
3	Tape torn		



Drive Mechanism Error Status / VCR Function			
012	Standby	172	Picture search reverse (5x)
014	Tracking	173	Picture search forward (5x)
031	Picture search reverse (3x)	174	Picture search forward (7x)
034	Slow reverse	175	Picture search forward (11x)
041	Still	196	EE mode
042	Picture search forward (3x)	197	Standby Eject
044	Picture search reverse (9x)	199	Audio Dubbing
045	Threaded out	202	Audio Dubbing Pause
046	Picture search forward (9x)	206	Reset Tapecounter
047	Play reverse	211	Slow (1/24)
048	Record – Pause	212	Slow (1/14)
050	Rewind	215	Slow (1/7)
052	Wind	216	Slow (1/2)
053	Play	217	Slow reverse (1/24)
054	Stop	218	Slow reverse (1/14)
055	Record	219	Slow reverse (1/7)
112	Next index	220	Slow reverse (1/2)
113	Previous index	222	Synchro-Edit-Record
114	Write VISS marks	223	Auto Gap Position Adjustment
115	Clearing VISS marks	238	Pause
125	Tuner	239	ACC Adjustment
126	Auto Remain	246	Synchro-Edit-Pause
130	ATTS	247	Slow (1/10)
168	Frame forward	248	Slow (1/18)
169	Frame reverse	249	Slow reverse (1/10)
170	Picture search reverse (11x)	250	Slow reverse (1/18)
171	Picture search reverse (7x)	253	Keyboard Enable

– Monitoring the tape deck functions

For monitoring the tape deck functions the tape deck is fitted with sensors which supply the following tacho signals according to the functions:

- WTR – reel right
- WTL – reel left (option)
- FTA – threading tacho
- FG – capstan motor
- PG/FG – headwheel motor

When one tacho pulse is missing during the operation of the tape deck, the VCR tries to move the cassette compartment to the "EJECT" position.

Level 03: Man. Tracking, Tape Deck Sensors and VCR Function

– Manual tracking


The tracking position in the service test programme is set to mid-position. By pressing the "+" or "-" button it is possible to change the tracking position to the required position for tape transport adjustment (see chap. 5 – Tape Deck).

– Tape deck sensors

For checking the tape deck sensors (Init switch, threading tacho, tape start, tape end, record lock, winding tacho left / right) the operating positions are indicated on the display by means of one digit. The indicated value changes with each operation of the sensors.

– VCR function

The VCR function symbols (■ ● ◀ ▶) indicate the position of the cassette compartment and of the threading roller units.

**Level 04: Operating Hours Meter**

The operating hours meter indicates the number of hours the head-wheel has been rotating.

**Level 10: Tape Deck Sensors and VCR Function without Drive to the Tape Deck**

At this level, the tape deck sensors are indicated on the display as explained at Level 03. Additionally, the VCR functions can be selected and the respective signal paths are released for fault finding (without tape deck).

The tape deck is not driven at this level.

Level 40: VCR Option Codes

The VCR option codes "A"... "E" serve the purpose of activating the respective software of the different VCR versions stored in the mask-programmed µC's. The option code is stored in the EEPROM.

- When calling up Level 40 the request for entering option code "A" (■■■■H255) appears on the display.
- Select the desired option code "A"... "E" with the "-" or "+" button.
- Entering the option code, for example option code "A":
 - Enter option code "A", see VCR type plate (e.g. "191"), on the remote control.

Attention: All functions will be available only if the option code has been entered correctly.

- Confirm the entered code with the "OK" button. The display shows for approximately 3s ■■■■H255. Afterwards, the recorder switches back automatically requesting another entry and shows the stored value ■■■■H191.
- The option codes "B"... "E" are entered in the same way as option code "A".
- Checking the option codes:
 - The option codes "A"... "E" can be checked by pressing the "-" or "+" button without having entered an option code previously.

Level 51: Headwheel Position Indicator Adjustment

This adjustment is necessary on replacement of the headwheel or EEPROM (IC7890).

Preparation before calling up this level:

- Play the test cassette.

This adjustment is started automatically on calling up the level. During the adjustment process the display shows ■■■■H1. On successful completion the resulting value is stored in the EEPROM. The display then shows ■■■■H1.

If the adjustment is not carried out successfully the machine ejects the cassette and terminates the service test programme. Cause: Test cassette, headwheel or technical defect (e.g. µC)

Level 52: ACC Adjustment (Automatic Contour Control, option)

The ACC needs to be adjusted on replacement of the headwheel or EEPROM (IC7890)

Preparation before calling up this level:

- Feed in a black raster test pattern without burst to EURO-AV1 socket
- Play back the record / play cassette.

This adjustment is started automatically on calling up this level (recording for 10s in SP/LP mode each and while playing back this recording the VCR is adjusted). During this process the display shows ■■■■H1. The resulting value is stored in the EEPROM on successful completion of this adjustment. The display then shows ■■■■H1.

If the adjustment is not carried out successfully the machine ejects the cassette. Cause: Preparation, cassette, headwheel or technical defect (e.g. µC).

Level 53: Timer Clock Adjustment

Preparation before calling up this level:

- Level 99 - measure the timer clock output and note down the measured value (f_{mess}).
- Calculation of the correction value:

$$\begin{aligned} f_{\text{mess}} &= \text{measured frequency} \\ f_{\text{scoll}} &= \text{desired frequency (2048.0000Hz)} \end{aligned}$$

$$\text{Deviation} = \frac{1 \times 10^6 \times (f_{\text{mess}} - f_{\text{scoll}})}{f_{\text{scoll}}}$$

$$\text{Correction value} = \frac{\text{Deviation}}{0.763} + 128$$

Example:

$$\begin{aligned} f_{\text{mess}} &= 2047.9700\text{Hz} \\ f_{\text{scoll}} &= 2048.0000\text{Hz} \end{aligned}$$

$$-14.648 = \frac{1 \times 10^6 \times (2047.97\text{Hz} - 2048\text{Hz})}{2048\text{Hz}}$$

$$108.80 = \frac{-14.648}{0.763} + 128$$

Rounded correction value to be entered: 109

If the calculated correction value lies outside the range 0...255 the quartz Q1297 may be technically defective.

Entering the correction value

- On calling up Level 53 the display shows the currently valid correction value "0"... "255".
- Enter the correction value (rounded) and confirm the value by pressing the "OK" button. As a check, the display shows for approximately 3s ■■■■H1.

Level 60: Audio Level Adjustment of IC7780 (FV, option)

The audio level is to be adjusted on replacement of the stereo decoder (IC7780) or the EEPROM (IC7890).

Preparation before calling up this level:

- Connect the AF millivoltmeter to the EURO-AV1 socket, contact 1
- Feed in a white test pattern with sound carrier ("stereo" sound modulation, right channel 1kHz sine, ± 27 kHz deviation) to the aerial input socket
- EE operating mode

On calling up adjustment level 60, the actual setting "0"... "9" is displayed. Set the output level with the button "-" or "+" to $500\text{mV}_{\text{rms}} \pm 50\text{mV}$. Each time one of these buttons is pressed the level changes by 0.5dB and the set value is stored in the EEPROM.

Level 61: Audio Channel Separation of IC7780 (FV, option)

The audio channel separation is to be adjusted on replacement of the stereo decoder (IC7780) or the EEPROM (IC7890).

Preparation before calling up this level:

- Connect the AF millivoltmeter to the EURO-AV1 socket, contact 3 (left channel)
- Feed in a white test pattern with sound carrier ("stereo" sound modulation, right channel 1kHz sine, ± 27 kHz deviation) to the aerial input socket.
- EE operating mode

On calling up adjustment level 61, the actual setting "0"... "49" is displayed. Set the noise voltage of the left channel with the button "-" or "+" to minimum. Each time one of these buttons is pressed the level changes by 0.1dB and the set value is stored in the EEPROM.

Level 62: Standard Sound Playback Level of IC7850 (AF, option)

The standard sound playback level needs to be adjusted on replacement of IC7850 or of the EEPROM (IC7890).

Preparation before calling up this level:

- Connect the AF millivoltmeter to the EURO-AV1 socket, contact 1
- Feed in a sound signal (1kHz sine, 0.7V_{rms}) to EURO-AV1 socket contacts 2 and 6.
- Record the sound signal.

On calling up Level 62, the actual setting "0"... "15" is displayed. Play back the recorded sound signal (standard sound playback) and set the output level with the "-" or "+" button to $500\text{mV}_{\text{rms}} \pm 50\text{mV}$. Each time one of these buttons is pressed the level changes by 1dB and the set value is stored in the EEPROM.

Level 99: Timer Clock Output

For adjusting the timer clock (Level 53), the timer oscillator frequency (approx. 2048Hz) must be measured at this level on IC7201-(80) "HEST" of the keyboard control unit (DC) (resolution: 6 digits at least). Note it down (f_{mess}).

Note:

After selection of this level, the display is dark and no function of the VCR is active. This level and the service test programme can be terminated only by disconnecting the VCR from the mains.

2. Special Functions**Continuous Operation Test**

The continuous recording and playback test is part of the service test programme and helps to find occasionally appearing faults. The discovered fault is stored in the EEPROM and is saved even if the VCR is disconnected from the mains.

Calling up the Continuous Operation Test

- Start the continuous test with button ● (Record) or ► (Play).

Terminating the Continuous Operation Test

- Press ■ (STOP) button or ⏻ "STANDBY" button.

Cleaning the Headwheel

The video heads are cleaned briefly during the period the video tape is threaded in. By pressing the ► button (min. 5s) the cleaning in play mode can be activated for approximately 10s. In doing so, the tape transport is stopped and the video head cleaning roller is pressed against the headwheel. Afterwards, play is continued.

Erasing the RAM and EEPROM

Depress the ⏻ "STANDBY" on the machine while connecting it to the mains and hold the button for at least 5s.

The EEPROM and the internal processor RAM are erased and initialized. In doing so, the user programmable station memory and the timer data are erased. The specific data of the VCR, the tape deck parameters, VCR option codes, and the adjustment values remain unchanged.

Replacement of the EEPROM IC7890

Attention: On replacement of the EEPROM, IC7890, the VCR option codes, Level 40, must be entered and the software must be readjusted according to the Levels 51, 52, 53, 60, 61 and 62.


Data-Programmer "IDP2"

Note: The transfer of the channel settings stored in the Data-Programmer is only possible in VCR1 Mode.

- Press "EJECT" button (to eject the loaded cassette).
- Press the ■ (STOP) button on the remote control and the "INSTALL" button on the video recorder in that order and hold them down for at least 5 seconds. The display will then show "MENU".
- Transfer the channel settings with the Data-Programmer "IDP2" (see Operation Manual "IDP2").
- On completion of the data transfer press ⏻ "STANDBY".

D Abgleichvorschriften

1. Chassisplatte (QMB)



1.1 Chassisplatte – Netzteil (PS)

Meßgerät: Digitalvoltmeter

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. +5V, R3379	Digitalvoltmeter: Drahtbrücke 9038 (5VASW)	Spannung mit R3379 auf 5,3V ±0,03V einstellen.

1.2 Chassisplatte – Bedieneinheit (DC)

Meßgerät: Frequenzzähler

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. Uhr-Takt	Servicetestprogramm aufrufen (siehe Seite 2-1). Ebene 53 aufrufen (siehe Seite 2-1).	Hinweise zu der Ebene 53 beachten (siehe Seite 2-2). Servicetestprogramm beenden (siehe Seite 2-1).

1.3 Chassisplatte – Laufwerksteuerung / Deck-Elektronik (DE)

Meßmittel: Testcassette, Videocassette von Markenhersteller

Servicearbeiten nach Austausch ...

... der Kopfscheibe: Abgleich Nr. 1, 3

... des IC7890: Abgleich Nr. 1, 2, 3; Bedieneinheit: Abgleich Nr. 1; Empfangseinheit: Abgleich Nr. 4, 5; Standardton: Abgleich Nr. 2 (bei Stereo-Geräten)

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. Kopfrad-Lagengeber	Servicetestprogramm aufrufen (siehe Seite 2-1). Ebene 51 aufrufen (siehe Seite 2-1).	Hinweise zu der Ebene 51 beachten (siehe Seite 2-2). Servicetestprogramm beenden (siehe Seite 2-1).
2. Geräte-Options-code	Servicetestprogramm aufrufen (siehe Seite 2-1). Ebene 40 aufrufen (siehe Seite 2-1).	Geräte-Optionscode eingeben (siehe Ebene 40, Seite 2-2). Servicetestprogramm beenden (siehe Seite 2-1).
3. Automatic Contour Control (Option)	Servicetestprogramm aufrufen (siehe Seite 2-1). Ebene 52 aufrufen (siehe Seite 2-1).	Hinweise zu der Ebene 52 beachten (siehe Seite 2-2). Servicetestprogramm beenden (siehe Seite 2-1).

1.4 Chassisplatte – Empfangseinheit (FV)

Meßgeräte: Oszilloskop mit Tastkopf 10:1, Voltmeter, Millivoltmeter, Farbgenerator

Servicearbeiten nach Austausch des ...

... **Tuners, IC7720, IC7721:** Abgleich Nr. 2

... **IC7720 (TDA9800T):** R3748 (PLL) entfernen. Der neue TDA9800T stellt automatisch einen "Default"-Wert ein.

... **IC7780:** Abgleich Nr. 4, 5

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. Demodulatorkreis PAL, F5725 (AFC) SECAM-L, R3748 (Band I)	Voltmeter: IC7720-(15) oder IC7721-(20) EE-Betrieb Farbgenerator 38,9MHz - 500mV _{ss} : Tuner 1701-(17) Farbgenerator 33,9MHz, 500mV _{ss} : Tuner 1701-(17) Taste "SYSTEM" so oft drücken bis im Display "SEC" erscheint.	Spannung mit F5725 (AFC) auf 2,5V ±0,2V einstellen. Spannung mit R3748 (Band I) auf 2,5V ±0,2V einstellen.
2. Tuner-Regelspannungseinsatz, R3742 (AGC)	PAL-Weißtestbild mit Tonträger (keine Tonmodulation, Kanal 27, Antennenpegel 74dBµV) in betriebswarmes Gerät einspeisen. Oszilloskop: Tuner 1701-(17) EE-Betrieb	Amplitude mit R3742 (AGC) auf 550mV_{ss} +0/-50mV einstellen.
3. Trägerrest-Band I, F5721 (40,4MHz)	Farbgenerator 40,4MHz - 300mV _{ss} : Tuner 1701-(17) Oszilloskop: F1720-(1) EE-Betrieb	Amplitude mit F5721 (40,4MHz) auf Minimum (mindestens 5dB kleiner als das Eingangssignal) einstellen.
4. Stereo-Pegel	Service-Testprogramm aufrufen (siehe Seite 2-1). Ebene 60 aufrufen (siehe Seite 2-1).	Hinweise zu der Ebene 60 beachten (siehe Seite 2-3). Service-Testprogramm beenden (siehe Seite 2-1).
5. Übersprechen	Service-Testprogramm aufrufen (siehe Seite 2-1). Ebene 61 aufrufen (siehe Seite 2-1).	Hinweise zu der Ebene 61 beachten (siehe Seite 2-3). Service-Testprogramm beenden (siehe Seite 2-1).

1.5 Chassisplatte – Video/Chroma (VS, VS-S)

Meßgeräte: Oszilloskop mit Tastkopf 10:1, Farbgenerator

Servicearbeiten nach Austausch des IC7007 oder des IC7110: Abgleich Nr. 1

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. Chroma-Aufsprechpegel	Laufwerk ausbauen (siehe Seite 1-9) Service-Testprogramm – Ebene 10 aufrufen (siehe Seite 2-1). PAL-Rotflächentestbild mit 75% Sättigung (Verhältnis Burst : Chroma = 1 : 2,2) an der AV1-Buchse einspeisen und aufnehmen. Oszilloskop: R3031 (T7006 – Emitter)	Die Amplitude des FM-Signals muß 420mV _{ss} betragen. Bei einer Abweichung von mehr als ±40mV _{ss} liegt ein technischer Defekt (z.B. IC7007) vor.
PAL, R3007 (PAL Curr.)	R3031 (T7006 – Emitter) mit L5001 (5VASW) verbinden. Oszilloskop: R3007 – Schleifer PAL-Rotflächentestbild mit 75% Sättigung (Verhältnis Burst : Chroma = 1 : 2,2) an der AV1-Buchse einspeisen und aufnehmen.	Chroma-Signal mit R3007 (PAL Curr.) auf 160mV_{ss} ±20mV_{ss} (2-Kopf-Geräte) bzw. 130mV_{ss} ±20mV_{ss} (4-Kopf-Geräte) einstellen.
SECAM-L, R3159 (SECAM Curr.)	Oszilloskop: R3159 – Schleifer SECAM-L-Rotflächentestbild mit 75% Sättigung (Verhältnis Burst : Chroma = 1 : 2,2) an der AV1-Buchse einspeisen und aufnehmen.	Chroma-Signal mit R3159 (SECAM Curr.) auf 210mV_{ss} ±30mV_{ss} einstellen. Service-Testprogramm beenden, Verbindung von R3031 mit L5001 auftrennen und Laufwerk einbauen.

1.6 Chassisplatte – Standardton (AL)


Meßgeräte / Meßmittel: Frequenzzähler, NF-Millivoltmeter, Tongenerator, Farbgenerator, Videocassette von Markenhersteller

Servicearbeiten nach Austausch des AW-Kopfes, der L5603 oder des IC7007: Abgleich Nr. 1, 2

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. Löschfrequenz, F5603 (BIAS R)	Frequenzzähler: Drahtbrücke 9034 (Head) Aufnahme	Frequenz mit F5603 (BIAS R) auf 70kHz ±10kHz einstellen.
1.1 Vormagnetisierung, R3618 (BIAS)	NF-Millivoltmeter: BIAS1 bzw. BIAS2 (R3606) Aufnahme	Spannungsabfall an R3600 mit R3618 (BIAS) auf 15mV_{eff} einstellen. Frequenzgang prüfen.
1.2 Frequenzgangprüfung	– FBAS-Signal über EURO-AV1-Buchse, Kontakt 20 einspeisen. – Audio-Signal 200mV _{eff} (480mV _{ss}) vom Tongenerator an der EURO-AV1-Buchse, Kontakte 2 oder 6 einspeisen. – Aufnahme mit jeweils ca. 1 Minute 400Hz- und 8kHz-Ton durchführen. Anschließend diese Aufnahme (MONO) wiedergeben. – NF-Millivoltmeter (Oszilloskop) an EURO-AV1-Buchse, Kontakt 1 oder 3.	Das Spannungsverhältnis von 400Hz zu 8kHz darf nicht größer als 1:0,7 bzw. 0,7:1 sein (±3dB). Überschreitet das Spannungsverhältnis diese Grenzen, ist die Vormagnetisierung zu verändern: Wiedergabespannung bei 8kHz vergrößern: "BIAS" verringern. ... verkleinern: "BIAS" erhöhen.
2. Wiedergabepegel bei Mono-Geräten, R3160 (PB-Lev.)	NF-Millivoltmeter: .. EURO-AV1-Buchse, Kontakte 1 oder 3 Tongenerator (1kHz / 0,7V _{eff}): EURO-AV1-Buchse, Kontakte 2 oder 6 FBAS-Signal über EURO-AV1-Buchse, Kontakt 20 einspeisen. Eigenaufnahme (Normalplay) wiedergeben.	Ausgangsspannung mit R3160 (PB-Lev.) auf 0,5V_{eff} ±50mV einstellen.
bei Stereo-Geräten	Service-Testprogramm aufrufen (siehe Seite 2-1). Ebene 62 aufrufen (siehe Seite 2-1).	Hinweise zu der Ebene 62 beachten (siehe Seite 2-3). Service-Testprogramm beenden (siehe Seite 2-1).

GB Adjustment Procedures

1. Chassis Board (QMB)



1.1 Chassis Board – Power Supply (PS)

Test equipment: Digital Voltmeter

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. +5V, R3379	Digital voltmeter: wire bridge 9038 (5VASW)	Adjust voltage to $5.3V \pm 0.03V$ with R3379.

1.2 Chassis Board – Keyboard Control Unit (DC)

Test equipment: Frequency Counter

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. Clock	Call up the Service Test Programme (see page 2-4). Call up Level 53 (see page 2-4).	Observe the instructions for Level 53 (see page 2-5). Terminate the Service Test Programme (see page 2-4).

1.3 Chassis Board – Deck Control / Deck Electronic (DE)

Test aids: Test Cassette, branded Video Cassette

Service work after changing the ...

... Headwheel: Adjustment no. 1, 3

... IC7890: Adjustment no. 1, 2, 3; Keyboard Control Unit: Adjustment no. 1, Frontend: Adjustment no. 4, 5; Standard Sound: Adjustment no. 2 (only for stereo VCR)

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. Headwheel Position Indicator	Call up the Service Test Programme (see page 2-4). Call up Level 51 (see page 2-4).	Observe the instructions for Level 51 (see page 2-5). Terminate the Service Test Programme (see page 2-4).
2. VCR Option Code	Call up the Service Test Programme (see page 2-4). Call up Level 40 (see page 2-4).	Enter VCR option code (see Level 40, see page 2-5). Terminate the Service Test Programme (see page 2-4).
3. Automatic Contour Control (Option)	Call up the Service Test Programme (see page 2-4). Call up Level 52 (see page 2-4).	Observe the instructions for Level 52 (see page 2-5). Terminate the Service Test Programme (see page 2-4).

1.4 Chassis Board – Frontend (FV)

Test equipment: Oscilloscope with 10:1 Test Probe, Voltmeter, AF Millivoltmeter, Colour Generator

Service work after replacing the

... **Tuner, IC7720, IC7721:** Adjustments no. 2

... **IC7720 (TDA9800T):** Remove R3748 (PLL). The new TDA9800T automatically sets a "Default" value.

... **IC7780:** Adjustments no. 4, 5

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. Demodulator Circuit PAL, F5725 (AFC) SECAM-L, R3748 (Band I)	Voltmeter: IC7720-(15) or IC7721-(20) EE-mode. Colour generator 38.9MHz - 500mV _{pp} : Tuner 1701-(17) Colour generator 33.9MHz / 500mV _{pp} : Tuner 1701-(17) Press button "SYSTEM" repeatedly until "SEC" is displayed.	Set the voltage with F5725 (AFC) to 2.5V ±0.2V . Set the voltage with R3748 (Band I) to 2.5V ±0.2V .
2. Delayed AGC Voltage, R3742 (AGC)	Feed in a PAL white test pattern with sound carrier (without sound modulation, Ch27, 74dBµV aerial signal) into the warmed-up VCR. Oscilloscope: Tuner 1701-(17) EE-mode.	Set the amplitude with R3742 (AGC) to 550mV_{pp} +0/-50mV .
3. Residual Carrier Band I, F5721 (40.4MHz)	Colour generator 40.4MHz - 300mV _{pp} : Tuner 1701-(17) Oscilloscope: F1720-(1) EE-mode.	Set the amplitude with F5721 (40.4MHz) to minimum (5dB lower at least than the input signal).
4. Stereo Level	Call up the Service Test Programme (see page 2-4). Call up Level 60 (see page 2-4).	Observe the instructions for Level 60 (see page 2-6). Terminate the Service Test Programme (see page 2-4).
5. Cross Talk	Call up the Service Test Programme (see page 2-4). Call up Level 61 (see page 2-4).	Observe the instructions for Level 61 (see page 2-6). Terminate the Service Test Programme (see page 2-4).

1.5 Chassis Board – Video/Chroma (VS, VS-S)

Test equipment: Oscilloscope with 10:1 Test Probe, Colour Generator

Service work after replacing the IC7007 or 7110: Adjustment no. 1

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. Chroma Recording Current PAL, R3007 (PAL-Curr.) SECAM-L, R3159 (SECAM-Curr.)	Remove the drive mechanism (see page 1-9) Call up the Service Test Programme – Level 10 (see page 2-4) Feed in a PAL red raster test pattern with 75% saturation (ratio burst: chroma = 1 : 2.2) into the AV1 socket and record it. Oscilloscope: R3031 (T7006 – Emitter) Connect R3031 (T7006 – Emitter) to L5001 (5VASW). Oscilloscope: R3007 – wiper Feed in a PAL red raster test pattern with 75% saturation (ratio burst: chroma = 1 : 2.2) into the AV1 socket and record it. Oscilloscope: R3159 – wiper Feed in a SECAM-L red raster test pattern with 75% saturation (ratio burst: chroma = 1 : 2.2) into the AV1 socket and record it.	The FMF signal must have an amplitude of 420mV _{pp} . If the value deviates by more than ±40mV _{pp} there is a technical defect (e.g. IC7007). Set Chroma signal with R3007 (PAL-Curr.) to 160mV_{pp} ±20mV_{pp} (for 2-Head-VCR) or 130mV_{pp} ±20mV_{pp} (for 4-Head-VCR). Set Chroma signal with R3159 (SECAM-Curr.) to 210mV_{pp} ±30mV_{pp} . Terminate the Service Test Programme, disconnect R3031 from L5001 and reassemble the drive mechanism.

1.6 Chassis Board – Standard Sound (AL)

Test equipment / aids: Frequency Counter, AF Millivoltmeter, AF Generator, Colour Generator, branded Video Cassette.

Service work after replacing the RP-Head, L5603 or IC7007: Adjustment no. 1, 2

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. Erase Frequency, F5603 (BIAS R)	Frequency counter: wire bridge 9034 (Head) Record	With F5603 (BIAS R) set the frequency to 70kHz ±10kHz .
1.1 Bias, R3618 (BIAS)	AF millivoltmeter: BIAS1 or BIAS2 (R3606) Record.	Set the voltage drop across R3600 with R3618 (BIAS) to 15mV_{rms} . Check the frequency response.
1.2 Frequency Response Test	– Feed in a CCVS signal via EURO-AV1 socket, contact 20. – Feed an audio signal of 200mV _{rms} (480mV _{pp}) from the AF generator to the EURO-AV1 socket, contact 2 or 6. – Make a recording of 400Hz and 8kHz each of 1 min at least. Afterwards play back these recordings (MONO). – Connect an AF millivoltmeter (oscilloscope) to EURO-AV1 socket, contact 1 or 3.	The voltage ratio of 400Hz to 8kHz must not be higher than 1:0.7 or 0.7:1 (±3dB). If the voltage ratio exceeds these limits, the bias must be altered: To increase the playback voltage at 8kHz: Reduce "BIAS". To reduce the playback voltage at 8kHz: Increase "BIAS".
2. Playback Level for Mono VCR, R3160 (PB-Lev.)	AF millivoltmeter: EURO-AV1 socket, contact 1 or 3 AF generator (1kHz / 0.7V _{rms}): EURO-AV1 socket, contact 2 or 6 Feed in a CCVS signal via EURO-AV1 socket, contact 20. Play back the self made recording (Normal Play).	Set output voltage with R3160 (PB-Lev.) to 0.5V_{rms} ±50mV .
for Stereo VCR	Call up the Service Test Programme (see page 2-4). Call up Level 62 (see page 2-4).	Observe the instructions for Level 62 (see page 2-6). Terminate the Service Test Programme (see page 2-4).


Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Abkürzungen / Abbreviations


Signal	Abkürzungen	Abbreviations	Verwendung / Application															
+5AS	+5V Analog nach Sicherung 1700	+5V analog after fuse 1700															QNIC	
+5ASS	+5V Analog nach Drossel 5706	+5V analog after coil 5706															QNIC	
+5D	+5V Digital	+5V digital															QNIC	
-28V	-28V für Display	-28V for display																
-7V	-7V für "IN/OUT"	-7V for "IN/OUT"																
12SW	+12V Analog, (< 6W geschaltet)	+12V analog, (<6W switched)																
12VA	+12 Analog	+12V analog																
14VM1	+14V für Fädel- und Kopfradmotor	+14V for threading and head motor																
2FSC	Doppelte Farbhilfsträgerfrequenz	Double colour subcarrier frequency																
33V	+33V für Tunerabstimmung	+33V tuner adjustment																
5VA	+5V Analog	+5V analog																
5VASW	+5V Analog (< 6W geschaltet)	+5V analog (< 6W switched)																
5VASW2	+5V Analog nach Drossel 5802	+5V analog after coil 5802																
5VASWB	+5V Analog nach Drossel 5726	+5V analog after coil 5726																
5VD	+5V Digital	+5V digital																
5VD1	+5V Digital nach Drossel 5200	+5V digital after coil 5200																
5VD2	+5V Digital nach Drossel 5400	+5V digital after coil 5400																
8SC1	Scart 1 Pin 8, Ausgang	Scart 1 pin 8, output																
8SC2	Scart 2 Pin 8, Eingang	Scart 2 pin 8, input																
9/14VM2	Capstanmotor Versorgung, geschaltet	Capstan motor supply, switched																
AEH 1/2	Audio Löschkopf	Audio erase head																
AF	FM-Ton	FM sound																
AF1	Audio links vom Stereodecoder	Audio left from stereo decoder																
AF2	Audio rechts vom Stereodecoder	Audio right from stereo decoder																
AFC	Automatische Frequenzkontrolle	Automatic frequency control																
AFE	Audio von der Empfangseinheit	Audio from Frontend																
AGC	Automatische Verstärkungsregelung	Automatic gain control																
AH1/2C	Audioköpfe	Audio heads																
AIN1	Audio Eingang von Scart 1	Audio input scart 1																
AIN1L	Audio Eingang von Scart 1, links	Audio input scart 1, left																
AIN1R	Audio Eingang von Scart 1, rechts	Audio input scart 1, right																
AIN2	Audio Eingang von Scart 2	Audio input scart 2																
AIN2L	Audio Eingang von Scart 2, links	Audio input scart 2, left																
AIN2R	Audio Eingang von Scart 2, rechts	Audio input scart 2, right																
AINFL	Audio links von der Frontbuchse	Audio left from front socket																
AINFR	Audio rechts von der Frontbuchse	Audio right from front socket																
AL	Standardton	Standard Sound																
AMCO	Audio zum Modulator	Audio to the modulator																
AMLP	Audio "Mono" Wiedergabe	Audio "mono" playback																
AMLR	Audio "Mono" Aufnahme	Audio "mono" record																
AN1/2	Analogspannung der Tastenmatrix	Analog voltage of keyboard matrix																
ANIL	Audio "NICAM", links	Audio "NICAM", left																
ANIR	Audio "NICAM", rechts	Audio "NICAM", right																
AOUT1L	Audio Ausgang von Scart 1, links	Audio output from scart 1, left																
AOUT1R	Audio Ausgang von Scart 2, rechts	Audio output from scart 2, right																
AOUT2L	Audio Ausgang von Scart 2, links	Audio output from scart 2, left																
AOUT2R	Audio Ausgang von Scart 2, rechts	Audio output from scart 2, right																
APH	Audio Wiedergabekopf	Audio playback head																
ARH	Audio Aufnahmekopf	Audio record head																
BLANKING	Austastimpuls (für RGB-Durchschleifsignal)	Blanking pulse (for RGB loop-through signal)																
BLUE	Blau Signal zwischen Scart 1/2	Blue signal between scart 1/2																
CAP	Capstan Steuerspannung	Capstan control voltage																
CKDET	Farbsystem Information	Colour system information																
CLKD1	Serieller Bus (Clock)	Serial bus (clock)																
CREV	Capstan "Reverse"	Capstan "reverse"																
CROT	Farbphasenrotation "Ein/Aus"	Colour phase rotation "on/off"																
CSCP	Farbphasenumschaltung im LP-Betrieb	Colour phase change in LP mode																
CSI	Farbsystem Information	Colour system information																
CSP	Chroma-Wiedergabesignal "SECAM"	Chrominance playback "SECAM"																
CSR	Chroma-Aufnahmesignal "SECAM"	Chrominance record "SECAM"																
CSW	8V/14V Umschaltung für Capstan Motor	8V/14V switching for capstan motor																
CSYNC1/2	Synchron-Signalgemisch	Composite sync pulse																
CTL1/2	Signal von der Kontrollspur (CTL)	Control track signal (CTL)																
DATD1/2	Daten vom seriellen Bus	Serial bus data																
DC	Bedieneinheit	Keyboard Control Unit																
DE	Laufwerksteuerung / Deck Elektronik	Deck Control / Deck Electronic																
DEC	Audio-Umschaltung	Audio switching voltage																
ENVC	Hüllkurven Vergleichsignal	Envelope comparator signal																
FFP	Künstlicher Bildimpuls	Artificial frame pulse																
FG/FGD	Capstan Tachoimpulse	Capstan tach pulse																
FM	Follow TV	Follow TV																
FMAP	FM Audio Wiedergabe	FM audio playback																
FMAR	FM Audio Aufnahme	FM audio record																
FMPV	FM Video-Wiedergabe	FM video playback																
FMRV	FM Video-Aufnahme	FM video record																
FOME	Follow TV-Signal (Videosignale identisch)	Follow TV signal (video signals identical)																

Signal	Abkürzungen	Abbreviations	Verwendung / Application													
FTA/FTAD	Fädeltacho	Threading tacho					DE									
FV	Empfangeinheit	Frontend														
GNDA	Masse Analog	Ground analog							FV		IO			QNIC		
GNDA1/A2	Masse Analog "NICAM"	Ground analog "NICAM"												QNIC		
GNDAF	Masse Analog "FM-Ton"	Ground analog "FM Sound"	AF													
GNDAIO	Masse Analog "IN/OUT"	Ground analog "IN/OUT"									IO					
GNDAI	Masse Analog "Standardton"	Ground analog "Standard Sound"														
GNDD	Masse Digital	Ground digital	AF	AL										QNIC		
GNDEO	Masse Löschoszillator	Ground erase oscillator		AL												
GNDM	Masse für Motoren	Ground capstan motor					DE									
GNDS	Masse Signalelektronik	Ground Signal Electronics	AF													
GNDSIO	Masse Analog "Video, IN/OUT"	Ground analog "Video, IN/OUT"									IO					
GREEN	Grün Signal zwischen Scart1/2	Green signal between scart1/2									IO					
HA	Kopfverstärker	Head amplifier														
HEHI	Display-Heizung (HIGH)	Display heater (HIGH)					DC							PS		
HELO	Display-Heizung (LOW)	Display heater (LOW)					DC							PS		
HEST	Heizungsspannung - Steuersignal	Heater voltage control signal					DC									
HP2	Kopfmotorschaltimpuls Audio	Head pulse audio	AF					DE		HA						
I/R	INIT-Schalter / Aufnahmesperre	INIT switch / record protection						DE								
ILED	Steuerspannung für Bandanfang/ende-Sendediode	Switching voltage for start/end of tape transmitting diode						DE								
INIT	Initialisierungsschalter für das Laufwerk	Initialisation switch for Deck Mechanism						DE								
IO	IN/OUT	IN/OUT														
IPOR	Reset bei Inbetriebnahme (Invertiert)	Power-on reset (inverse)					DC	DE								
IRAF	Schaltspannung bei FM-Audio-Aufnahme "LOW"	Switching voltage for FM audio record "LOW"						DE		HA						
IREV	Dubbing Oszillator Ein/Aus	Dubbing oscillator on/off		AL				DE							VS	
ISTBY	Schaltspannung bei STANDBY "LOW"	Switching voltage for Standby "LOW"					DC						PS			
ISWS	Video-FM Mute	Video-FM mute						DE							VS	
IWIND	Kontrollimpulse Verstärkung	Control pulse amplification						DE								
LH1/2/C	Longplay Köpfe	Longplay heads								HA						
MEH1/2	Hauptlöschkopf	Main erase head		AL												
MON	Monitor Durchschleifsignal Scart 1/2	Monitor loop-through scart 1/2									IO					
MOT0-3	Kopfmotor Steuerleitungen	Head motor control lines						DE								
MTA	Audio-Stummschaltung	Audio mute		AL				DE								
NC	Nicht verwendet	Not connected						DE								
OCLK	OSD-Bus (Clock)	OSD bus (clock)					DC					OS				
OCS	OSD-Chip Select	OSD chip select					DC					OS				
ODAT	OSD-Bus (Daten)	OSD bus (data)					DC					OS				
OPF	Bildimpuls	Frame pulse						DE				OS				
OS	OSD	OSD														
PBV	Wiedergabe-Schaltspannung	Playback switching voltage						DE								VS-S
PG/FG	Kopfscheibenposition/Geschwindigkeit	Headwheel position/speed						DE								
POS	Kopfscheibenposition	Headwheel position						DE								
PS	Netzteil	Power Supply														
PSS	PAL oder SECAM-L	PAL or SECAM-L					DC			FV						
QMB	Chassisplatte	Family Board														
QNIC	NICAM-Decoder	NICAM Decoder														
RECP	Aufnahmesperre	Record protection						DE								
RED	Rot-Signal zwischen Scart 1/2	Red signal between scart 1/2									IO					
REEL	Kopfscheibenmotor-Steuerspannung	Headwheel motor control voltage						DE								
SB1	SECAM Band 1	SECAM band 1					DC			FV						
SCL	PC Bus - Takt	I²C bus clock	AF				DC			FV		IO	OS	QNIC		VS
SCL2	Serieller Bus - Takt	Serial bus clock						DE								
SDA	PC Bus - Daten	I²C bus data	AF				DC			FV		IO	OS	QNIC		VS
SDA2	Serieller Bus - Daten	Serial bus data						DE								
SFS	Schaltspannung für ZF-Tonfilter	Switching voltage for IF sound filter					DC			FV						
SH1/2/C	Standard play Köpfe	Standard play heads									HA					
SSIF	Zweiton Zwischenfrequenz	Dual sound intermediate frequency								FV				QNIC		
SWIN	Kopfmotorschaltimpuls	Head switching pulse						DE			HA					
SYNC	Kontrollimpulse CTL von der Kontrollspur	CTL control track pulse						DE								
TAE	Bandende-Erkennung	Tape end identification						DE								
TAS	Bandanfang-Erkennung	Tape start identification						DE								
THIO	Schaltspannung Einfädeln / Ausfädeln	Switching voltage threading in/out						DE								
TMO	Fädelmotor-Schaltspannung	Threading motor switching voltage						DE								
TMO1/2	Fädelmotoranschluß	Threading motor connection						DE								
TRIA/ALI	Trackinginformation Audio / Aussteuerungsanzeige	Tracking information audio / audio level indication	AF					DE								
TRIV	Trackinginformation Video	Tracking information video						DE			HA					
VBS	Video zur Signalelektronik	Video to Signal Electronics							FM			IO				VS
VFR	Video von der Frontbuchse	Video from front socket										IO				
VFV	Video von der Empfangseinheit	Video from Frontend							FM	FV		IO				VS
VIN1/2	Videoeingang - Scart 1 / 2	Video input scart 1 / 2										IO				
VISS	Kontrollspurimpuls Invertierung	Control track pulse inversion						DE								
VMOD	Video - Modulator	Video - modulator								FV		IO				
VOUT	Video von OSD	Video from OSD										IO	OS			
VP	VPS/PDC	VPS/PDC														
VREC	Video Aufnahme von VS / IO	Video record from VS / IO										IO			VP	VS
VREF	Referenzspannung	Reference voltage														VS-S
VS	Video/Chroma (Signalelektronik)	Video/Chroma (Signal Electronics)														
VS-S	SECAM-L (SECAM-VS)	SECAM L (SECAM-VS)														
VS	Video von der Signalelektronik	Video from Signal Electronics											OS			VS
W/R	Synchronspur-Schreiben/Lesen	Write/read sync track						DE								
WTL/WTLD	Tachosignal vom linken Wickelteller	Wind tacho left						DE								
WTR/WTRD	Tachosignal vom rechten Wickelteller	Wind tacho right						DE								


Verdrahtungsplan / Wiring Diagram




Reference	AL	4-25	FV	4-21	IO	4-27	QMB	4-15	VS	4-25	
Oscillograms	4-38	DC	4-35	FM	4-24	OS	4-24	CNIC	4-38	VS-S	4-28
AF	4-29	DE	4-33	HA	4-30	PS	4-31	VP	4-24		



Blockschaltplan / Block Circuit Diagram (Video/Chroma)




Reference	AL	4-25	FV	4-21	IO	4-27	QMB	4-15	VS	4-25	
Oscillograms	4-38	DC	4-35	FM	4-24	OS	4-24	QNIC	4-36	VS-S	4-28
AF	4-29	DE	4-33	HA	4-30	PS	4-31	VP	4-24		




0_BLD_V.dwg
HG_970321

Blockschaltplan (Standardton) / Block Circuit Diagram (Standard Sound)



Blockschaltplan / Block Circuit Diagram (Digital)




QBD_DIG.DWG PIC 970217

0000 B 15	1215 L 15	2370 H 18	3235 K 8	3518 B 4	7461 F 4	9116 G 14	9227 F 5
0007 I 7	1219 I 15	2371 H 18	3238 J 7	3521 B 3	7462 F 15	9117 B 13	9228 B 5
0008 G 12	1220 L 16	2373 D 15	3240 K 14	3526 C 8	7463 G 11	9118 G 11	9229 D 3
0016 F 17	1221 L 16	2374 H 18	3244 J 17	3537 D 4	7464 H 12	9119 F 14	9230 D 3
0018 G 17	1222 L 16	2375 F 18	3251 L 10	3538 B 3	7465 I 7	9120 G 13	9231 C 3
0020 F 4	1223 L 16	2376 I 17	3252 L 11	3539 B 4	7466 G 12	9121 G 13	9232 D 4
0021 G 11	1224 L 16	2377 G 17	3253 L 11	3545 I 15	7507 C 2	9122 H 13	9233 D 5
0022 F 15	1226 L 16	2378 H 17	3254 L 11	3546 G 15	7540 K 5	9123 G 13	9234 D 5
0030 I 5	1227 L 16	2385 E 15	3285 K 13	3570 I 10	7604 B 8	9124 J 8	9235 G 8
0031 I 14	1228 L 17	2401 J 11	3300 A 12	3600 B 9	7800 J 8	9125 I 7	9236 D 4
0050 A 7	1229 L 17	2417 F 13	3301 A 13	3604 B 9	7890 K 8	9126 E 3	9237 K 9
0051 D 6	1230 L 17	2440 B 15	3302 A 12	3606 A 9	9000 B 1	9127 J 9	9238 I 7
0060 F 5	1231 L 17	2459 E 15	3303 A 12	3618 A 9	9004 K 10	9128 E 4	9241 D 6
0061 I 8	1232 L 17	2460 C 10	3304 H 11	3656 C 8	9005 H 1	9129 E 11	9242 D 11
0062 F 13	1233 L 17	2462 B 15	3305 B 14	3742 F 3	9006 I 8	9130 F 14	9243 I 9
0075 C 16	1234 L 18	2463 F 13	3312 H 13	3748 F 3	9007 B 2	9131 L 6	9244 F 4
0100 B 15	1235 L 18	2466 G 13	3313 H 13	5000 F 11	9008 I 3	9132 I 12	9246 I 2
999 E 8	1236 L 18	2502 C 4	3316 I 13	5001 F 10	9009 B 11	9133 K 7	9247 G 4
1001 A 17	1240 L 16	2503 C 4	3361 D 17	5002 E 10	9010 B 2	9134 J 12	9248 F 3
1101 L 1	1241 L 17	2514 D 2	3363 E 17	5004 C 11	9011 D 5	9135 H 15	9250 C 10
1102 L 1	1242 L 17	2516 D 15	3365 E 18	5005 D 10	9012 D 5	9137 D 12	9251 B 2
1103 L 1	1244 L 17	2602 A 8	3367 E 17	5020 D 12	9013 A 6	9138 C 15	9252 F 13
1104 L 1	1245 L 17	2604 C 10	3369 D 17	5026 C 11	9014 D 4	9139 B 14	9259 G 7
1105 L 2	1246 L 17	2617 B 8	3370 C 17	5036 C 12	9016 F 4	9140 B 13	9260 D 5
1106 L 2	1247 L 17	2619 A 8	3373 C 18	5080 C 7	9017 C 12	9141 G 12	9266 I 6
1107 L 2	1248 L 17	2620 A 8	3379 F 16	5100 H 4	9018 I 4	9142 G 12	9269 J 7
1108 L 2	1249 L 18	2622 A 8	3383 D 18	5101 H 5	9019 D 2	9143 H 11	9281 E 14
1109 L 2	1250 L 18	2648 B 8	3384 H 17	5102 G 5	9021 E 9	9144 K 7	9282 L 12
1110 L 2	1251 L 18	2651 B 8	3385 I 18	5103 H 5	9022 K 4	9145 I 4	9283 F 9
1111 L 3	1257 L 8	2652 B 8	3386 I 18	5104 G 6	9023 K 4	9146 F 7	9284 C 4
1113 L 3	1298 K 8	2704 E 2	3387 H 17	5105 H 6	9024 D 3	9147 D 10	9285 F 7
1116 L 1	1360 I 17	2706 E 2	3388 H 16	5106 H 5	9026 I 3	9148 F 7	9286 F 11
1117 L 1	1351 I 17	2727 G 3	3392 C 17	5107 I 5	9027 I 3	9149 E 7	9287 G 11
1118 L 1	1352 J 17	2728 G 3	3393 C 16	5108 I 6	9028 H 1	9150 A 5	9288 J 9
1119 L 2	1353 B 18	2740 G 1	3394 I 16	5111 I 4	9029 K 3	9151 H 7	9289 J 9
1120 L 2	1355 I 18	2742 I 1	3395 F 16	5112 J 4	9031 J 3	9152 E 3	9290 J 9
1121 L 2	1356 I 17	2744 H 2	3396 G 16	5113 I 4	9032 F 1	9154 A 9	9300 I 7
1122 L 2	1370 C 17	2750 F 2	3400 H 11	5114 I 4	9033 F 3	9155 E 8	9301 G 15
1123 L 2	1400 J 12	2780 J 1	3401 J 10	5115 D 2	9034 A 9	9156 D 7	9302 J 14
1124 L 2	1460 I 14	2784 J 1	3402 I 10	5150 D 7	9035 H 2	9157 G 7	9303 J 15
1125 L 2	1461 I 6	2786 K 2	3403 H 13	5200 K 7	9036 H 3	9158 G 14	9304 J 15
1126 L 3	1701 D 1	2787 K 3	3404 K 12	5300 B 14	9037 L 6	9159 F 11	9305 I 15
1127 L 3	1710 D 3	2792 J 2	3405 E 14	5350 H 15	9038 J 2	9160 K 11	9306 E 17
1131 L 3	1711 E 3	2796 J 3	3406 K 12	5351 I 18	9039 E 11	9161 F 12	9307 I 17
1132 L 3	1719 H 1	2804 I 8	3407 J 12	5352 B 17	9042 H 3	9162 E 4	9308 I 15
1134 L 3	1720 G 2	2805 J 9	3408 G 12	5354 J 18	9046 J 6	9163 I 10	9310 I 15
1135 L 4	1721 G 2	2850 F 6	3411 K 10	5353 F 17	9048 G 4	9164 G 12	9311 J 18
1136 L 4	1722 G 2	2852 F 6	3412 I 13	5355 I 16	9049 C 4	9165 G 7	9401 J 10
1140 L 4	1740 I 2	2854 E 6	3413 G 14	5358 G 18	9050 K 5	9166 E 11	9402 L 12
1141 L 5	1745 H 3	2866 D 6	3414 D 14	5361 E 17	9051 F 4	9167 H 12	9403 K 12
1142 L 5	1746 H 3	2867 D 6	3415 E 14	5368 E 18	9052 I 7	9168 E 7	9404 I 13
1143 L 5	1747 G 3	2870 E 6	3416 H 11	5400 J 10	9053 E 4	9169 D 7	9405 J 13
1144 L 5	1748 G 3	2871 E 6	3417 J 10	5402 J 10	9054 H 7	9170 I 8	9406 I 10
1145 L 5	1750 D 13	2872 E 4	3418 G 14	5601 C 9	9055 G 7	9171 C 9	9407 I 10
1146 L 5	1781 K 1	2873 D 4	3421 H 13	5602 B 10	9056 H 16	9172 E 3	9409 H 10
1147 L 6	1908 E 3	2874 E 4	3423 F 14	5603 A 8	9057 B 11	9173 G 15	9410 B 14
1148 L 6	1909 D 13	2875 E 4	3424 H 11	5604 B 9	9058 A 5	9174 H 8	9411 I 10
1149 L 6	1910 E 2	2876 E 5	3430 H 12	5702 E 2	9059 H 14	9175 H 8	9412 I 10
1153 L 3	1911 E 13	2877 E 5	3431 H 13	5703 F 3	9060 I 15	9176 F 6	9413 G 7
1154 L 4	1912 C 13	2880 G 8	3432 I 10	5705 E 2	9061 F 11	9177 J 7	9414 H 10
1155 L 4	1915 A 6	2881 G 8	3433 I 13	5720 F 2	9062 F 11	9178 J 1	9415 G 11
1156 L 4	1916 A 6	2886 G 8	3434 H 13	5721 F 2	9063 A 15	9179 D 6	9416 H 11
1157 L 4	1917 A 3	3002 C 11	3435 H 12	5725 H 2	9065 G 11	9180 B 5	9418 H 11
1158 L 5	1918 B 3	3003 C 11	3436 G 11	5740 I 2	9067 G 13	9182 B 5	9419 K 12
1159 L 5	1930 A 12	3004 C 12	3437 H 13	5741 H 3	9068 D 14	9183 D 4	9420 C 12
1160 L 5	1944 A 13	3005 D 11	3440 B 14	5780 J 2	9070 J 17	9184 D 3	9422 I 13
1161 L 5	1945 K 17	3006 B 8	3441 A 14	5800 J 8	9071 I 16	9185 C 2	9423 C 13
1162 L 5	1946 C 10	3007 D 6	3442 A 14	5801 J 9	9072 K 13	9186 D 5	9424 K 13
1163 L 5	1961 A 9	3008 D 11	3443 A 15	5802 I 9	9073 A 9	9187 I 7	9425 B 15
1164 L 5	1962 A 5	3017 E 8	3444 A 15	5810 I 8	9074 K 13	9188 F 12	9431 H 15
1165 L 6	1975 I 1	3018 C 12	3445 A 14	5831 F 8	9075 K 6	9189 G 11	9435 E 12
1169 L 12	2005 D 10	3021 J 10	3446 A 14	6100 H 6	9076 K 13	9190 G 12	9436 E 12
1170 L 12	2010 E 10	3022 J 10	3447 F 14	6135 D 13	9077 K 13	9191 J 7	9437 E 12
1171 L 13	2012 D 10	3023 D 8	3448 H 15	6250 L 10	9078 D 5	9192 D 5	9438 E 12
1176 L 13	2014 D 10	3025 D 7	3450 H 12	6299 K 7	9079 H 8	9193 E 7	9439 F 14
1177 L 13	2017 E 10	3027 C 8	3451 J 10	6350 E 17	9080 F 3	9194 D 7	9440 G 15
1178 L 13	2019 E 9	3030 D 11	3452 H 12	6351 C 17	9081 F 7	9195 L 11	9441 G 14
1179 L 13	2020 E 9	3031 D 11	3453 K 6	6352 E 17	9082 E 3	9196 D 2	9444 H 17
1180 L 13	2021 E 9	3033 B 8	3454 K 6	6353 D 17	9083 D 2	9197 K 1	9501 C 8
1181 L 14	2025 F 9	3045 D 11	3455 I 13	6354 D 18	9084 D 7	9198 E 1	9502 G 8
1182 L 14	2032 E 9	3046 C 12	3457 I 9	6356 G 16	9086 G 2	9199 B 11	9503 G 10
1183 L 14	2039 E 8	3048 J 12	3459 E 14	6357 G 17	9087 D 6	9200 B 2	9504 F 8
1184 L 14	2041 F 9	3050 D 11	3460 J 11	6358 G 16	9089 B 9	9201 F 3	9505 I 9
1185 L 14	2043 F 9	3052 F 9	3463 J 12	6359 G 18	9090 B 12	9202 D 3	9506 K 5
1186 L 14	2044 C 10	3067 I 12	3464 G 14	6360 C 18	9091 C 12	9203 D 3	9507 E 11
1187 L 14	2049 C 8	3100 H 4	3466 I 13	6371 G 17	9092 C 9	9204 B 5	9509 E 10
1188 L 15	2054 F 9	3102 H 5	3469 E 14	6372 J 18	9093 G 7	9205 E 10	9510 G 10
1189 L 15	2059 B 9	3103 G 5	3470 F 12	6480 G 11	9094 F 4	9206 E 7	9511 E 11
1190 L 15	2066 C 7	3104 G 5	3471 H 12	6500 C 2	9095 H 3	9207 D 6	9512 F 10
1192 L 15	2152 C 6	3105 G 5	3472 J 6	6501 B 2	9096 I 4	9208 D 6	9513 E 11
1193 L 15	2211 L 7	3106 G 5	3473 J 6	6502 B 3	9097 C 3	9209 G 7	9514 F 10
1197 L 12	2220 I 11	3107 G 4	3474 F 12	6509 C 2	9098 A 10	9210 E 7	9515 F 10
1198 L 13	2297 K 7	3109 G 4	3475 F 12	6510 B 2	9099 A 11	9211 D 6	9516 F 10
1199 L 13	2300 A 12	3110 H 5	3476 H 12	6511 B 3	9100 K 11	9212 A 6	9517 F 10
1201 L 13	2301 A 13	3111 H 6	3477 J 13	6516 A 5	9101 K 10	9213 I 10	9518 F 10
1202 L 13	2302 A 12	3115 I 6	3479 J 6	6601 B 8	9102 K 10	9214 G 12	9519 G 8
1203 L 13	2318 B 13	3117 H 7	3480 K 13	7110 H 5	9103 J 9	9215 F 13	9520 F 10
1204 L 13	2366 D 16	3118 I 6	3481 H 13	7202 L 9	9104 K 11	9216 I 14	9521 G 10
1205 L 14	2367 E 17	3120 H 6	3482 H 14	7203 L 12	9105 L 7	9217 E 12	9522 G 10
1206 L 14	2369 B 17	3123 H 6	3483 J 11	7300 A 13	9106 F 12	9218 I 3	9530 L 6
1207 L 14	2361 E 17	3124 I 6	3484 F 12	7350 E 18	9107 G 13	9219 H 7	9601 I 9
1208 L 14	2362 D 18	3159 H 6	3489 F 13	7351 E 16	9108 G 13	9220 C 4	9605 I 18
1209 L 14	2363 G 17	3160 A 11	3490 F 13	7352 F 16	9109 G 13	9221 D 12	9606 I 17
1210 L 14	2364 G 16	3226 L 11	3491 F 12	7354 D 17	9110 K 11	9222 F 7	9607 I 17
1211 L 14	2365 H 17	3231 K 6	3499 H 11	7356 G 16	9111 K 10	9223 K 6	9608 J 17
1212 L 15	2366 D 18	3232 K 6	3513 D 3	7420 H 16	9112 H 8	9224 H 9	
1213 L 15	2367 G 16	3233 K 5	3514 B 4	7440 A 14	9113 C 12	9225 F 7	
1214 L 15	2368 G 17	3234 L 7	3517 B 4	7460 F 12	9114 I 10	9226 G 8	


2001 C 10	2314 A 13	2752 I 2	3250 L 10	3623 A 7	3919 I 2	4742 L 15
2002 D 8	2315 A 13	2753 G 3	3270 J 9	3624 A 7	3922 J 2	4745 L 16
2003 D 10	2316 A 13	2781 K 1	3271 J 8	3625 A 8	3923 G 1	4746 L 16
2004 D 11	2317 A 13	2782 K 1	3273 K 8	3626 A 6	3924 E 5	4751 L 16
2006 D 10	2319 A 13	2783 J 2	3297 K 7	3627 A 7	3925 G 3	4752 L 16
2007 D 11	2320 A 13	2785 K 2	3350 D 17	3638 A 7	3928 I 2	4757 L 17
2008 D 11	2350 C 17	2788 K 1	3351 D 17	3656 C 9	3927 F 9	4758 L 17
2009 E 10	2352 D 16	2789 K 2	3352 D 17	3657 C 9	3928 J 2	4763 L 17
2011 E 11	2353 D 17	2790 K 2	3353 D 16	3702 B 1	3929 B 6	4764 L 17
2013 D 11	2354 J 17	2793 H 2	3354 E 17	3703 B 1	3930 C 7	4771 L 18
2015 E 10	2355 D 17	2794 D 1	3355 D 17	3704 H 3	3931 I 1	4772 L 18
2016 E 10	2358 K 17	2795 F 2	3356 D 16	3705 D 1	3941 B 7	4779 L 16
2018 D 12	2359 I 16	2800 J 8	3357 E 17	3706 H 3	3942 B 7	4780 L 16
2022 G 8	2369 H 16	2801 J 8	3358 D 17	3707 E 1	3943 E 10	4787 L 17
2023 E 8	2372 F 16	2802 J 8	3359 D 17	3708 E 1	3944 A 9	4788 L 17
2024 D 8	2379 E 17	2803 I 9	3360 D 17	3709 F 1	3945 F 2	4793 L 17
2026 C 11	2380 D 17	2810 I 8	3362 D 17	3712 G 1	3946 J 8	4794 L 17
2027 E 9	2381 D 17	2811 F 7	3374 E 16	3715 G 1	3947 D 12	4797 L 18
2028 E 8	2383 J 18	2829 G 7	3375 E 16	3723 I 1	3950 G 2	4798 L 18
2029 E 8	2386 D 17	2831 E 8	3376 F 16	3725 E 1	3951 B 7	5130 D 13
2030 F 9	2400 J 11	2832 C 6	3377 F 16	3728 E 2	3956 I 3	5605 B 10
2031 F 8	2402 J 11	2851 F 6	3378 F 16	3729 I 2	3960 F 3	5700 D 1
2033 E 9	2403 J 12	2853 F 6	3380 J 18	3730 I 4	3961 K 1	5726 I 2
2034 F 8	2404 J 12	2855 F 6	3381 J 18	3731 H 3	3962 F 3	6530 F 3
2035 E 8	2416 F 12	2856 F 6	3382 I 15	3732 G 2	3965 J 8	6780 H 1
2036 C 12	2441 B 14	2857 F 5	3389 H 16	3735 G 2	3966 A 6	6781 H 1
2037 D 11	2442 A 14	2858 F 5	3390 J 18	3736 G 3	3967 J 4	7000 C 11
2038 C 5	2455 I 9	2859 F 5	3391 J 18	3737 G 3	3970 H 6	7001 D 11
2040 E 8	2461 G 14	2860 F 5	3410 J 13	3739 J 2	3972 H 2	7002 E 11
2042 E 8	2464 E 12	2861 E 5	3419 I 13	3744 H 1	3973 H 3	7003 F 8
2045 D 8	2465 E 12	2862 E 5	3420 G 11	3747 I 2	3984 J 3	7004 D 12
2046 G 8	2467 F 12	2863 D 5	3438 I 11	3749 I 2	3985 J 3	7005 F 9
2047 F 9	2468 F 12	2864 E 5	3449 I 13	3750 I 2	3986 I 3	7006 D 11
2051 D 7	2470 H 12	2865 D 5	3456 I 9	3760 G 2	3988 G 2	7007 D 9
2055 D 11	2471 J 7	2868 E 6	3458 I 9	3761 F 3	3989 G 2	7008 E 9
2064 D 12	2472 F 13	2869 E 6	3461 J 11	3762 F 2	3990 G 3	7009 C 12
2066 D 11	2473 F 13	2878 F 5	3462 J 11	3764 G 2	3998 K 18	7011 D 12
2080 C 7	2474 F 12	2879 F 5	3478 J 6	3765 G 3	3999 J 17	7020 B 5
2081 B 7	2501 C 8	2882 H 9	3488 F 14	3766 H 1	4001 K 1	7021 E 7
2082 B 7	2504 B 4	2883 H 9	3489 F 12	3767 H 1	4002 L 1	7080 B 7
2083 B 7	2505 A 4	2884 H 10	3493 F 12	3768 H 2	4005 L 1	7085 C 7
2084 B 7	2506 A 4	2885 H 10	3494 F 12	3769 H 1	4006 L 1	7100 G 5
2085 B 7	2507 A 4	2889 G 10	3495 F 12	3770 H 1	4011 L 2	7101 G 4
2087 A 8	2508 C 3	3000 C 6	3496 F 13	3771 H 1	4012 L 2	7102 G 5
2089 C 7	2509 B 4	3001 C 5	3497 F 12	3772 J 6	4017 L 2	7103 G 6
2100 H 5	2510 B 4	3009 C 6	3498 F 11	3773 G 1	4018 L 2	7104 G 6
2101 H 5	2511 B 4	3010 F 9	3500 C 1	3780 J 1	4023 L 3	7105 H 7
2102 H 5	2512 B 4	3011 C 6	3501 D 1	3781 K 1	4024 L 3	7106 I 7
2103 G 5	2515 A 5	3012 E 9	3502 E 2	3782 K 2	4033 L 1	7150 B 6
2104 H 5	2517 C 1	3013 E 11	3503 C 1	3790 K 3	4034 L 1	7151 B 6
2105 H 5	2519 C 8	3014 D 11	3505 B 2	3791 J 2	4041 L 2	7153 C 6
2106 G 4	2520 C 8	3015 E 8	3509 C 2	3792 J 3	4042 L 2	7201 K 9
2107 H 5	2521 E 10	3016 E 8	3510 D 2	3793 K 3	4045 L 2	7231 K 7
2108 G 6	2523 E 3	3019 D 8	3512 K 11	3805 I 8	4046 L 2	7301 G 13
2109 H 5	2524 C 2	3020 D 10	3515 B 4	3807 I 8	4051 L 3	7353 J 17
2110 G 5	2525 C 2	3024 D 7	3516 E 4	3808 I 8	4052 L 3	7356 J 17
2111 H 5	2526 D 2	3026 C 7	3519 C 8	3813 I 8	4053 L 3	7357 K 18
2112 H 6	2527 C 2	3028 C 8	3520 C 2	3815 J 8	4054 L 3	7359 H 15
2113 H 6	2528 D 3	3029 B 8	3522 C 3	3816 J 8	4059 L 4	7400 I 11
2115 G 6	2530 B 2	3032 D 11	3523 A 4	3817 J 8	4070 L 4	7455 I 9
2116 H 7	2540 K 4	3034 B 8	3524 B 2	3818 H 9	4079 L 4	7456 I 9
2117 G 6	2541 K 5	3035 D 12	3525 B 3	3819 H 9	4080 L 4	7457 I 9
2118 H 5	2542 J 5	3036 C 12	3526 C 3	3820 G 8	4083 L 4	7458 G 14
2119 I 6	2543 J 4	3047 D 8	3527 C 3	3821 H 9	4084 L 5	7467 K 12
2121 I 6	2544 J 5	3051 B 5	3529 C 1	3822 H 10	4091 L 5	7468 J 11
2122 I 5	2545 K 5	3054 D 10	3530 C 2	3823 H 10	4092 L 5	7469 F 14
2123 I 5	2546 J 4	3055 D 10	3531 B 1	3824 G 8	4095 L 6	7500 D 1
2124 I 5	2600 B 9	3060 C 7	3532 B 1	3825 H 9	4096 L 6	7501 D 2
2125 J 5	2601 C 9	3061 C 7	3533 C 2	3826 G 9	4097 L 4	7502 C 2
2126 J 5	2603 C 9	3062 B 7	3534 B 4	3827 G 9	4098 L 4	7505 I 13
2128 I 4	2605 C 11	3063 B 7	3535 C 5	3828 F 6	4099 L 4	7506 E 3
2129 J 5	2606 C 11	3064 C 7	3536 C 5	3829 F 6	4101 L 4	7510 B 4
2130 I 5	2607 B 9	3065 C 7	3540 D 5	3850 E 6	4105 L 4	7511 B 3
2132 I 5	2608 C 9	3066 B 6	3542 D 3	3851 E 6	4106 L 5	7512 C 3
2133 I 5	2618 A 9	3101 H 4	3543 C 4	3852 E 6	4121 L 5	7513 D 3
2134 J 5	2621 A 8	3112 G 5	3544 D 4	3853 E 6	4122 L 5	7600 B 9
2135 I 4	2647 C 8	3113 G 6	3547 D 2	3854 E 6	4127 L 5	7601 B 9
2137 D 13	2650 C 9	3114 G 6	3548 J 4	3855 E 4	4128 L 6	7602 B 9
2138 C 13	2656 C 9	3116 I 7	3549 J 5	3856 E 4	4139 L 12	7603 A 7
2150 C 6	2657 C 9	3119 I 8	3550 J 5	3857 E 4	4140 L 13	7609 A 7
2151 C 6	2700 E 1	3121 J 5	3551 K 5	3858 G 9	4153 L 13	7720 G 2
2153 B 5	2701 E 1	3122 I 4	3552 K 5	3860 G 5	4154 L 13	7721 G 2
2154 A 5	2702 D 1	3125 I 6	3553 K 5	3861 G 5	4159 L 13	7722 I 2
2155 C 6	2705 C 1	3126 I 5	3554 K 4	3862 E 5	4160 L 14	7723 F 2
2156 B 6	2706 F 2	3127 I 5	3555 J 4	3863 E 5	4165 L 14	7724 G 1
2157 B 6	2707 F 2	3128 I 5	3556 K 4	3864 G 9	4166 L 14	7725 I 2
2158 B 6	2710 B 1	3129 H 6	3557 K 4	3865 H 9	4171 L 14	7726 F 3
2159 B 6	2715 B 1	3134 D 13	3558 K 5	3866 G 10	4172 L 15	7728 G 1
2160 B 6	2716 B 1	3135 D 13	3560 D 5	3867 H 10	4177 L 15	7729 H 1
2161 B 6	2722 F 1	3151 G 11	3561 B 4	3870 G 9	4178 L 15	7730 H 1
2163 C 6	2723 G 1	3152 F 7	3562 C 8	3871 G 10	4183 L 15	7731 G 1
2203 K 7	2726 G 3	3153 C 6	3563 C 8	3901 G 10	4184 L 15	7780 K 2
2204 K 7	2729 G 3	3154 C 6	3571 H 13	3902 I 4	4185 L 12	7810 I 8
2210 K 7	2730 I 3	3155 B 5	3601 C 9	3903 D 2	4186 L 13	7850 E 6
2212 K 6	2731 H 3	3156 A 5	3602 B 9	3905 F 16	4703 L 13	7851 G 9
2213 K 6	2732 H 3	3157 B 6	3603 B 8	3906 G 7	4704 L 13	7852 G 9
2214 K 6	2733 G 3	3158 D 7	3605 B 9	3907 H 4	4709 L 13	7860 G 9
2230 K 7	2734 F 3	3162 B 6	3607 C 9	3908 B 4	4710 L 14	
2231 L 8	2735 H 3	3163 B 6	3608 C 9	3910 G 2	4715 L 14	
2232 K 7	2741 G 1	3164 B 6	3609 C 9	3911 G 2	4716 L 14	
2233 L 8	2743 H 2	3165 B 6	3610 C 11	3912 G 1	4721 L 14	
2251 K 10	2745 I 2	3229 K 11	3611 C 10	3913 H 1	4722 L 15	
2252 K 9	2746 G 2	3230 K 6	3612 B 9	3914 E 2	4727 L 15	
2308 B 13	2747 G 3	3241 K 14	3615 B 8	3915 I 2	4728 L 15	
2310 B 14	2748 H 2	3242 K 14	3619 A 7	3916 I 2	4739 L 15	
2311 A 13	2749 G 2	3243 K 14	3620 A 7	3917 I 3	4740 L 15	
2313 B 15	2751 H 2	3245 L 18	3622 A 8	3918 H 3	4741 L 16	


Chassisplatte / Chassis Board (QMB)

Ansicht von der Lötseite / View of Solder Side




GRUNDIG Service






Chassisplatte / Chassis Board – IN/OUT (IO)



Chassisplatte / Chassis Board – SECAM L (VS-S)



GV 27..., GV 47..., GV 7...




GV 27..., GV 47..., GV 7...




Chassisplatte – Netzteil / Chassis Board – Power Supply (PS)

Reference	Al	4-25	FV	4-21	IO	4-27	QMB	4-15	VS	4-25	
Oscillograms	4-38	DC	4-35	FM	4-24	OS	4-24	QMC	4-39	VS-S	4-28
AF	4-29	DE	4-33	HA	4-30	PS	4-31	VP	4-24		




Chassisplatte – Laufwerksteuerung / Deck-Elektronik (DE)**Chassis Board – Drive Control / Deck Electronic (DE)**

Reference	AL	4-25	FV	4-21	IO	4-27	QMB	4-15	VS	4-25	
Oscillograms	4-38	DC	4-35	FM	4-24	OS	4-24	CMC	4-36	VS-S	4-28
AF	4-29	DE	4-33	HA	4-30	PS	4-31	VP	4-24		




Chassisplatte – Bedieneinheit (DC) / Chassis Board – Display Control (DC)




NICAM-Decoder (QNIC)


Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side




Ansicht von der Lötseite / View of Solder Side




NICAM-Decoder (QNIC)




Oszillogramme / Oscillograms







AC, 20mV/Div, 200µs/Div
IC7007-(10)
(40)




DC, 0.5V/Div, 5ms/Div
T7463 - Emitter
(42)




DC, 1V/Div, 200ms/Div
IC7460-(6), -(7)
(43)




DC, 1V/Div, 10ms/Div
7466
(44)




DC, 500mV/Div, 10µs/Div
Connector 1946-(6)
(46)




DC, 1V/Div, 10µs/Div
IC7400-(25)
(47)




DC, 1V/Div, 1ms/Div
Connector 1946-(4)
(48)




DC, 1V/Div, 10ms/Div
IC7460-(2)
(49)




DC, 1V/Div, 10µs/Div
IC7400-(24)
(50)




DC, 1V/Div, 10µs/Div
IC7400-(10)
(51)




DC, 500mV/Div, 500µs/Div
Connector 1930-(4)
(55)




DC, 2V/Div, 1ms/Div
Connector 1930-(1), -(2), -(3)
(56)



DC, 1V/Div, 2ms/Div
IC7400-(12)
(57)



DC, 2V/Div, 10ms/Div
Connector 1930-(5)
(58)




DC, 500mV/Div, 10µs/Div
IC7007-(34) / R3109
(60)



AC, 200mV/Div, 10µs/Div
IC7110-(17)
(61)




AC, 50mV/Div, 10µs/Div
IC7110-(29)
(62)




AC, 200mV/Div, 10µs/Div
IC7110-(23)
(63)




AC, 200mV/Div, 10µs/Div
IC7110-(18)
(64)



DC, 500mV/Div, 10µs/Div
IC7110-(1)
(65)



AC, 50mV/Div, 10µs/Div
T7106 - Emitter
(67)



AC, 100mV/Div, 10µs/Div
IC7007-(14)
(70)




AC, 200mV/Div, 10µs/Div
IC7007-(18)
(71)




AC, 200mV/Div, 10µs/Div
IC7007-(15)
(72)

AC, 200mV/Div, 10µs/Div
IC7007-(20)


73

AC, 100mV/Div, 10µs/Div
IC7007-(26)

74


AC, 200mV/Div, 10µs/Div
IC7007-(28)

75


DC, 500mV/Div, 10µs/Div
IC7007-(38)

76


← 0V

AC, 200mV/Div, 10µs/Div
T7500 – Emitter


80

AC, 200mV/Div, 200ns/Div
IC7800-(2)

81

AC, 200mV/Div, 10µs/Div
C2881

82


AC, 200mV/Div, 10µs/Div
C2880

83

DC, 500mV/Div, 10µs/Div
IC7800-(13)


84

← 0V


DC, 1V/Div, 20µs/Div
IC7800-(17)

85


← 0V

AC, 500mV/Div, 200µs/Div
IC7850-(15), -(16)


89

AC, 500mV/Div, 200µs/Div
IC7850-(11)


90

AC, 500mV/Div, 200µs/Div
IC7850-(1/2) / IC7780-(13/14)


91

AC, 200mV/Div, 200µs/Div
IC7850-(19)

92


AC, 200mV/Div, 200µs/Div
IC7850-(17)

93

DC, 1V/Div, 5ms/Div
IC7800-(20)

94

← 0V


AC, 200mV/Div, 100µs/Div
IC7850-(37)

95


DC, 500mV/Div, 10µs/Div
IC7850-(36)

96


← 0V

AC, 200mV/Div, 200µs/Div
IC7850-(7), -(8)


97

AC, 200mV/Div, 200µs/Div
IC7850-(5), -(6)


98

AC, 500mV/Div, 200µs/Div
IC7850-(9), -(10)


99

AC, 100mV/Div, 200µs/Div
Connector 1970-(8) / 1975-(4)

101

AC, 200mV/Div, 200µs/Div
IC7700-(8), -(15)

102

AC, 200mV/Div, 200µs/Div
IC7701-(1), -(7)

103

Laufwerk

Das Laufwerk besteht aus 3 Motoren:

- Präzisionsantrieb der Kopfscheibe
- Direktantrieb der Capstanwelle und der Wickelteller
- Motor für die Cassettenschachtbewegung und das Ein-/Ausfädeln des Bandes.

Besondere Merkmale sind:


- Quickstart
- Kurze Umspultzeit
- Automatische Reinigung der Videoköpfe durch Reinigungsrolle.

Um zuverlässige Reparaturen zu garantieren, wurde eine Anzahl von Service Kits (A, B, C ...) entwickelt. Diese Kits enthalten alle wesentlichen Ersatzteile, die miteinander im Eingriff stehen.

Die angegebenen Positionsnummern (Pos. ...) sind auch in den Explosionszeichnungen angegeben.

Meßgeräte / Meßmittel


	Sach-Nr.
Testcassette	9.27540-1011
Testcassette (HiFi)	9.27540-1016
Nylonhandschuhe	handelsüblich




Bandzugmesser
Tentelometer
handelsüblich / commonly available




Kopfscheibenabzieher
Headwheel extractor
Sach-Nr. / Part No. 75988-002.37



Bandzug-Einstellstift und -griff
Tape tension adjustment tool - pin and handle
Sach-Nr. / Part No. 75988-002.27



Drehmomentmesser: 600gf-cm
Torquemeter: 600gf-cm
Sach-Nr. / Part No. 75987-262.72
Adapter:
Sach-Nr. / Part No. 75987-262.73



Einstellschraubendreher
Adjustment screw driver
Sach-Nr. / Part No. 75987-262.80

Drive Mechanism

The tape deck is fitted with three motors providing:

- Precision drive for the headwheel
- Direct drive for the capstan and the reels
- Drive for the cassette compartment and tape threading/unthreading operations.

Special features are:

- Quick start
- Short winding time
- Automatic cleaning of video heads with a cleaning roller.

To obtain a high repair standard we have developed a range of service kits (A, B, C ...). These kits cover all important spare parts which engage with each other.

The position numbers (Pos. ...) in this description are also specified in the exploded views.

Test Equipment / Jigs

	Part No.
Test cassette	9.27540-1011
Test cassette (HiFi)	9.27540-1016
Nylon gloves	commonly available

1. Servicehinweise

Zu den Servicearbeiten am Laufwerk empfehlen wir zusätzlich den Video-Lehrfilm, Sach-Nr. 72007-744.81.

Da die meisten Teile des Laufwerkes nur mit Schnapphaken befestigt sind, werden im folgenden nur die wesentlichen Teile beschrieben. Mit Schrauben sind nur befestigt:

- Cassettenschacht
- Scanner
- Capstanmotor
- Kombikopf.

Anmerkung:

Bei einer Änderung der Position des Cassettenschachtes (Lift) während der Reparatur muß dieser danach von Hand in die Position "Eject" gebracht werden.

1.1 Absenken des Cassettenschachtes von Hand (ohne Cassette)

- Gerät vom Netz trennen.
- Arretierungen **(R)** (Fig. 1) und **(S)** (Fig. 2) des Cassettenschachtes lösen und diesen dabei so weit nach innen schieben, bis sich der Cassettenschacht leicht absenkt.
- Fädelmotor drehen (Fig. 3), bis der Cassettenschacht abgesenkt ist.




Fig. 1




Fig. 2

1.2 Cassettenauswurf von Hand

Wenn nach dem Drücken der Eject-Taste das Laufwerk nicht ausfädeln und die Cassette auswirft, kann dies auch von Hand durchgeführt werden. Dazu ist das Antriebsrad des Fädelmotors zu drehen (Fig. 3). Um Bandschlaufen zu vermeiden, muß wechselweise auch der Capstanmotor (Pos. 127, Fig. 5) entgegen dem Uhrzeigersinn bewegt werden, bis das Band komplett in der Cassette aufgewickelt ist.

1. Service Instructions

When repairing the drive mechanism we recommend the video training film, part No. 72007-744.81.

Due to the fact that most of the components are secured with snap hooks only the important parts will be described in the following. The only parts fastened with screws:

- cassette compartment
- scanner
- capstan motor
- A/C (combi) head.

Advice:

When changing the position of the cassette compartment (lift) during repairs, the compartment must be moved manually to the "Eject" position on completion of the repairs.

1.1 Lowering the Cassette Compartment by Hand (without cass.)

- Disconnect the video recorder from the mains.
- Release the locks **(R)** (Fig. 1) and **(S)** (Fig. 2) of the cassette compartment and move it inwards until the cassette compartment lowers by a small amount.
- Turn the threading motor (Fig. 3) until the cassette compartment is down.

1.2 Manual Ejection of the Cassette

If the tape deck does not unthread and eject the cassette by pressing the Eject button this function can also be effected manually by turning the driving gear at the threading motor (Fig 3). To avoid slackening of the tape, turn the capstan motor (counterclockwise, Pos. 127, Fig. 5) and the driving gear alternately until the tape is completely wound up in the cassette.




Fig. 3

2. Auswechseln von Laufwerksteilen

2.1 Zahnräder- und Hebelpositionen

(Laufwerk in Stellung "ausgefädelt; Cassettenschacht unten")

Nachfolgend sind die markierten und gerichtet einzubauenden Teile der Ober- und Unterseite im Detail dargestellt (Fig. 4, Fig. 5).

Laufwerkoberseite (Cassettenschacht abgenommen).




Fig. 4

2.2 Aus- und Einbau des Cassettenschachtes

Ausbau:

- Gerät vom Netz trennen.
- Laufwerk ausbauen (Servicehinweise, Kap. 1).
- Arretierungen (R) (Fig. 1) und (S) (Fig. 2) des Cassettenschachtes lösen und diesen dabei so weit nach innen schieben, bis sich der Cassettenschacht leicht absenkt.
- Antriebsrad des Fädelmotors in Drehrichtung "Einfädeln" (Fig. 3) so weit drehen, bis das Zahnrad (Pos. 103L, Fig. 6) entriegelt ist.
- Klammer (Pos. 102L) von der Achse des Zahnrades "A" lösen (Fig. 6).
- 4 Befestigungsschrauben (A) (Fig. 5) des Cassettenschachtes an der Unterseite entfernen.
- Cassettenschacht abheben.

2.2 Removal and Reassembly of the Cassette Compartment

Removal:

- Disconnect the video recorder from the mains.
- Remove the Tape Deck (service instructions, chapter 1).
- Release the locks (R) (Fig. 1) and (S) (Fig. 2) of the cassette compartment and move it inwards until the cassette compartment lowers by a small amount.
- Turn the driving gear of the threading motor in the "threading" direction (Fig. 3) until the gearwheel (Pos. 103L, Fig. 6) disengages.
- Release the bracket (Pos. 102L) from the shaft of gearwheel "A" (Fig. 6).
- Unscrew the 4 screws (A) (Fig. 5) on the underside of the cassette compartment.
- Raise the cassette compartment to remove it.

Zahnradpositionen für den Einbau:

- Cassettenschacht abgesenkt und Zahnrad "A" (Fig. 6) eingerastet.
- Hinweis:** Bei Cassettenliftzahnradern (A und B, Fig. 6) mit Markierungspfeilen müssen die Pfeile zueinander zeigen.
- Cassettenlade-Zahnrad (Pos. 103L) ist freigegeben (ist dies nicht der Fall, muß das Antriebsrad des Fädelsmotors verdreht werden bis es freigegeben ist).
- Cassettenschacht aufsetzen.
- Cassettenschacht mit den 4 Schrauben (A) (Fig. 5) unten befestigen.
- Klammer (Pos. 102L) auf der Achse des Zahnrades "A" einrasten (Fig. 6).

Gearwheel Positions for Refitting the Cassette Compartment:

- Cassette compartment down, gearwheel "A" (Fig. 6) engaged.
- Note:** For video recorders which are fitted with cassette lift gear wheels (A and B, Fig. 6) marked with arrows, the arrows must show towards each other.
- Cassette loading gearwheel (Pos. 103L) is released (if it is not the drive gear of the threading motor must be turned to release it).
- Put on the cassette compartment.
- Fasten the cassette compartment with the 4 screws (A) (Fig. 5) at the bottom.
- Place the bracket (Pos. 102L) onto the shaft of gearwheel "A" and lock it in (Fig. 6).

Laufwerkunterseite

Capstanriemen (Pos. 126), Riemenscheibe (Pos. 128I) und Sensorplatinen-Einheit demontiert.

Bottom of Drive Mechanism

Capstan belt (Pos. 126), pulley (Pos. 128I) and sensor print assembly removed.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

2.3 Kopfscheibe

Hinweis: Zum Ausbau der Kopfscheibe benötigt man die Abziehvorrichtung (Sach-Nr. 75988-002.37).
Kopfscheibe nur mit Nylonhandschuhen anfassen.

Ausbau:

- Referenzstift "C" (jeder Service-Kopfscheibe beige packt) durch das Loch im Scannermotor einschieben und die Kopfscheibe solange verdrehen, bis dieser im Loch des Rotors einschnappt (Fig. 7).
- Abziehvorrichtung auf die Stellung "Δ upper plate" (obere Klemmung) umstecken (Fig. 8).
- Die Abziehvorrichtung in die Kopfscheibe stecken (Fig. 9).
- Den Griff um 90° in Pfeilrichtung "OPEN" drehen und die obere Klemmscheibe abnehmen (Fig. 10).
- Den Griff um 90° in Pfeilrichtung "CLOSE" drehen und die Klemmscheibe von der Abziehvorrichtung abnehmen.
- Abziehvorrichtung auf die Stellung "○ lower plate" (untere Klemmung) umstecken (Fig. 8).
- Die Abziehvorrichtung in die Kopfscheibe stecken (Fig. 9).
- Den Griff um 90° in Pfeilrichtung "OPEN" drehen und die Kopfscheibe mit der unteren Klemmscheibe abnehmen (Fig. 10).

2.3 Headwheel

Note: The extractor (part no. 75988-002.37) is necessary to remove the headwheel.
Do not touch the headwheel with bare hands. Wear the nylon gloves.

Removal:

- Insert the reference pin "C" (delivered with each service headwheel) into the hole of the scanner motor and turn the headwheel until the pin locks into the hole of the rotor (Fig. 7).
- Set the extractor to the position "Δ upper plate" (upper clamping element, Fig. 8).
- Insert the extractor into the headwheel (Fig. 9).
- Turn the lever by 90° in the direction of the arrow "OPEN" and remove the upper clamping element (Fig. 10).
- Turn the lever by 90° in the direction of the arrow "CLOSE" and tighten the upper clamping element.
- Change the extractor to the position "○ lower plate" (lower clamping element, Fig. 8).
- Insert the extractor into the headwheel (Fig. 9).
- Turn the lever by 90° in the direction of the arrow "OPEN" and remove the headwheel together with the lower clamping element (Fig. 10).



Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

Einbau:

- Vor dem Einbau der neuen Kopfscheibe kontrollieren, ob die Antriebsachse sauber und unbeschädigt ist (die Achse muß fettfrei sein und darf nicht mit bloßer Hand berührt werden).
- Die 3 Stifte der Abziehvorrückung durch die neue Kopfscheibe (mit Schutzkappe) in die untere Klemmscheibe stecken (die Abziehvorrückung ist dabei in der Stellung "O lower plate" (untere Klemmung).
- Den Griff um 90° in Pfeilrichtung "OPEN" drehen
- Die Kopfscheibe so aufsetzen, daß der Stift "D" der Schutzkappe in die Bohrung des Stators eingreift. Die Kopfscheibe in der Mitte mit einer Kraft von 1N niederdrücken und den Griff der Abziehvorrückung nach links in Pfeilrichtung "CLOSE" drehen (Fig. 12).
- Achtung:** Die obere Schutzkappe und die 2 Mylar-Abstandsfolien (Stärke 0,15mm) bleiben bei diesem Vorgang auf der Kopfscheibe (Fig. 11).
- Abziehvorrückung auf die Stellung "Δ upper plate" (obere Klemmung) umstecken (Fig. 13).
- Die Klemmscheibe auf die Stifte der Abziehvorrückung legen (Fig. 13) und den Griff um 90° in Pfeilrichtung "OPEN" drehen.
- Die Abziehvorrückung mit der Klemmscheibe auf die Kopfscheibe setzen und den Griff der Abziehvorrückung nach links in Pfeilrichtung "CLOSE" drehen.
- Schutzkappe von der Kopfscheibe abziehen und die 2 Mylarfolien seitlich aus dem Luftspalt herausnehmen.
- Referenzstift "C" von der Unterseite des Laufwerks entfernen.

Einstellungen und Kontrollen nach Austausch der Kopfscheibe:

- Kopfradlagengeber einstellen (siehe Abgleich Kap. 3).
- Aufprechstrom einstellen (siehe Abgleich Kap. 3).
- Bandlauf kontrollieren (siehe Punkt 3.1).

Installation:

- Before fitting the new headwheel, make sure that the motor spindle is clean and undamaged (the spindle should be free of grease and must not be touched with bare hands).
- Put the 3 pins of the extractor into the new headwheel (with protective cap) so that they are inserted into the lower clamping element (the extractor is set to the position "O lower plate")
- Turn the lever by 90° in the direction of the arrow "OPEN".
- Position the headwheel so that pin "D" of the protecting cap engages with the hole of the stator. Press the headwheel down in the middle with a force of 1N and turn the lever of the extractor counter clockwise in the direction of the arrow "CLOSE" (Fig. 12).
- Attention:** The upper protecting cap and the 2 Mylar films (0.15mm thick) remain on the headwheel during this process (Fig. 11).
- Change the position of the extractor to "Δ upper plate" (upper clamping element, Fig. 13).
- Place the clamping element onto the pins of the extractor (Fig. 13) and turn the lever by 90° in the direction of the arrow "OPEN".
- Position the extractor with the clamping element on the headwheel and turn the lever in the direction of the arrow "CLOSE".
- Remove the protecting cap from the headwheel and withdraw the 2 Mylar films laterally from the air gap.
- Remove the reference pin "C" from the bottom side of the Drive Mechanism.

Adjustments and Checks after Replacement of the Headwheel:

- Adjust the headwheel position indicator (see adjustment, chapter 3).
- Adjust the write current (see adjustment, chapter 3).
- Check the tape transport (see para 3.1).




Fig. 11




Fig. 12





Fig. 13

2.4 Kombikopf (Pos. 36)

- Befestigungsfeder "A" (Fig. 14) und den Stecker abziehen.
 - Montageschraube "B" heraus-schrauben und den Kombikopf austauschen.
 - Beim Einbau die neue beige-packte Befestigungsfeder verwenden.
- Nach dem Austausch des Kombikopfes sind alle Einstellungen wie unter Punkt 3.1.2 und Punkt 3.2 angegeben durchzuführen.

2.4 A/C Head (combi head, Pos. 36)

- Remove fixing spring "A" (Fig. 14) and unplug the connector.
 - Undo the mounting screw "B" and replace the A/C (combi) head.
 - Use the new fixing spring delivered with the replacement A/C head for reassembly.
- After the A/C head has been replaced, all adjustments described in para 3.1.2 and para 3.2 have to be carried out.

**Fig. 14****2.5 Fädelmotor (Pos. 38)**

- Antriebsriemen (Pos. 39) entfernen (Fig. 15) und den Stecker des Fädelmotors abziehen.
 - Motorhalter (Pos. 40T) in Pfeilrichtung drücken und Fädelmotor (Pos. 38) aus dem Motorhalter nehmen (Fig. 15).
- Beim Einbau darauf achten, daß der Fädelmotor vorne und hinten eingerastet ist.

2.5 Threading Motor (Pos. 38)



- Remove the drive belt (Pos. 39, Fig. 15) and unplug the connector from the threading motor.
 - Press the motor support (Pos. 40T) in the direction of the arrow and take the threading motor (Pos. 38) out of the motor support (Fig. 15).
- When fitting the motor ensure that the threading motor locks into the front and rear bearing.

2.6 Fädelmotorhalter (Pos. 40T)

- Fädelmotor ausbauen siehe Punkt 2.5.
 - Capstanmotor ausbauen siehe Punkt 2.7.
 - Von unten die vier Sicherungsbolzen (A, Fig. 16) herausdrücken und Motorhalter abnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

2.6 Threading Motor Holder (Pos. 40T)

- Remove the threading motor, para 2.5.
 - Remove the capstan motor, para 2.7.
 - Push out the four securing bolts (A, Fig. 16) from the bottom and remove the motor holder.
- Reassemble in reverse order.

**Fig. 15****Fig. 16**

2.7 Capstanmotor (Pos. 127)

- Laufwerk in Stellung "Eject" bringen.
 - Antriebsriemen (Pos. 126) entfernen.
 - 3 Befestigungsschrauben (Fig. 17) auf der Oberseite entfernen und den Capstanmotor nach unten aus dem Laufwerk nehmen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zu beachten ist, daß die Capstanwelle fettfrei sein muß.

2.7 Capstan Motor (Pos. 127)

- Set the tape deck to the "Eject" position.
 - Remove the driving belt (pos.126).
 - Remove the three capstan motor fixing screws (Fig. 17) and withdraw the capstan motor downward from the tape deck.
- Reassembly is carried out in reverse order. Make sure that the capstan is free of grease.




Fig. 17

2.8 Andruckrolle (Pos. 37)

- Laufwerk in Stellung "Eject" bringen.
- Feder der Andruckrolle aushaken und entfernen (Fig. 18).
- Führung (Pos. 41S) aus der Nut des Fädelmotorhalters (Pos. 40) aushaken und so weit im Uhrzeigersinn verdrehen, bis die Andruckrolle und die Führung (Pos. 41S) entriegelt und abgenommen werden können (Fig. 18).

Achtung: Kein Fett auf die Capstanwelle bringen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.8 Pressure Roller (Pos. 37)

- Set the tape deck to the "Eject" position.
- Unhook and remove the pressure roller spring (Fig. 18).
- Release the pressure roller guide (pos. 41S) from the guide in the threading motor holder (Pos. 40) and turn the pressure roller guide assembly clockwise until the pressure roller and the guide (Pos. 41S) can be released and removed (Fig. 18).

Attention: Take care that the capstan does not come into contact with grease. Reassemble in reverse order.




Fig. 18

2.9 Fädelschlitten rechts (Pos. 26)

- Laufwerk in Position "Eject" bringen.
- Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendrücken und die Umlenkrolle von der Platte (Fig. 19) abnehmen.
- Fädelarm aus der Platte aushängen und diese nach vorne aus der Führung schieben.

Nach Austausch des Fädelschlittens rechts muß der Bandlauf (Punkt 3.1) kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden.

2.10 Fädelschlitten links (Pos. 23)

- Laufwerk in Position "Eject" bringen.
- Feder (Fig. 27, Pos. 11) aushaken, damit der Bandzugfühler nicht vorgespannt ist.
- Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendrücken (Fig. 19) und die Umlenkrolle "A" von der Platte "B" abnehmen (Fig. 20).
- Fädelarm links aus der Platte aushängen und diese durch die Aussparung im Chassis nach unten aus dem Laufwerk entfernen (Fig. 20).

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Nach Austausch des Fädelschlittens links muß der Bandlauf (Punkt 3.1) kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden.




Fig. 19




Fig. 20

2.11 Beruhigungsrolleneinheit (Pos. 9)

- Befestigungshaken der Feder (a) lösen und Beruhigungsrolleneinheit (Pos. 9) nach oben herausziehen (Fig. 21).

2.12 Löschkopfeinheit (Pos. 16)

- Beruhigungsrolleneinheit (Pkt. 2.11) ausbauen.
 - Löschkopf senkrecht nach oben herausziehen (Fig. 21).
- Hinweis zum Einbau: Die Löschkopfeinheit muß beim Einbau gerastet sein.

2.11 Damping Roller (Pos. 9)

- Loosen the fastening hook of the spring (a) and raise the damping roller (Pos. 9) to remove it (Fig. 21).

2.12 Erase Head Assy (Pos. 16)

- Remove the damping roller (para 2.11).
 - Remove the erase head assembly in vertical direction (Fig. 21).
- Note: The erase head assembly must be locked in when refitting it.




Fig. 21

3. Einstellungen

3.1 Bandlauf

3. Adjustments

3.1 Tape Transport




Fig. 22

3.1.1 Fädelschlitten links und rechts

Grobabgleich:

- Zweikanaloszilloskop (Triggerung - Kanal A) mit den Tastköpfen 10:1 wie folgt anschließen:
 - Kanal A: Kopfschaltimpuls "SWIN (HP1)".
 - Kanal B: "FMPV".
- Schwarzweiß-Bild der Testcassette wiedergeben.
- Umlenkrolle des linken (Pos. 23, Fig. 22) und rechten (Pos. 26, Fig. 22) Fädelschlittens mit dem Einstellschraubendreher so einstellen, daß die Amplitude der FM-Pakete maximal und geradlinig ist.

Feinabgleich:

- Vor dem Einstellen der Fädelschlitten links und rechts muß der X-Abstand (Punkt 3.2) richtig eingestellt sein. Ist dies nicht der Fall, können die folgenden Einstellungen eine umgekehrte Wirkung zeigen.
- Zweikanaloszilloskop (Triggerung-Kanal A) mit den Tastköpfen 10:1 wie folgt anschließen:
 - Kanal A: Kopfschaltimpuls "SWIN (HP1)".
 - Kanal B: Bandsynchronimpuls "SYNC".
 - Vor dieser Einstellung muß die Testcassette erneut eingelegt werden (von Eject-Stellung starten).
 - Schwarzweiß-Bild der Testcassette wiedergeben.
 - Taste "+" so lange drücken bis im Display "TRAC" erscheint.
 - Mit den Tasten "+" / "-" den Zeitabstand zwischen dem Kopfschaltimpuls und der steigenden Flanke des CTL-Impulses auf $\Delta t = -8\text{ms}$ (Fig. 23) einstellen.
 - Kanal B: Trackingsignal "TRIV".
 - Einstellung: Durch Justieren der Umlenkrolle des linken und rechten Fädelschlittens (Pos. 23 und Pos. 26) mit dem Einstellschraubendreher das Trackingsignal "TRIV" auf geraden Verlauf und minimale Abweichung einstellen (Fig. 24).




Fig. 23

3.1.1 Threading Roller Unit Left / Right

Coarse adjustment:

- Connect the 10:1 test probes of the dual-channel oscilloscope (channel A triggered) as follows:
 - Channel A: Head pulse "SWIN (HP1)".
 - Channel B: "FMPV".
- Play back the black/white recording on the test tape.
- Adjust the reverse roller of the left (Pos. 23, Fig. 22) and right (Pos. 26, Fig. 22) threading roller unit to obtain the maximum amplitude of the FM-packages with straight-lined envelope.

Fine adjustment:

- Before setting the left and the right threading roller units the X-distance (para 3.2) must be adjusted correctly otherwise the following adjustments may produce an adverse effect.
- Connect the 10:1 test probes of the dual-channel oscilloscope (channel A triggered) as follows:
 - Channel A: Head pulse "SWIN (HP1)".
 - Channel B: Tape sync pulse "SYNC".
 - Before this adjustment, take out and reload the test cassette (start from Eject position).
 - Play back the black/white recording on the test tape.
 - Press button "+" repeatedly until "TRAC" is shown on the display.
 - Using the "+" / "-" buttons set the time interval between the head pulse and the rising edge of the CTL pulse to $\Delta t = -8\text{ms}$ (Fig. 23).
 - Channel B: Tracking signal "TRIV".
 - Adjustment: With the adjustment screw driver set the reverse roller of the left and right threading roller units (Pos. 23 and Pos. 26) to make the tracking signal "TRIV" as straight and flat as possible (Fig. 24).




Fig. 24

3.1.2 Kombikopf

Einstellen des Neigungswinkels (Tilt)

- Das Laufwerk in eine Feature-Funktion (z.B. Bildsuchlauf 7-fach vorwärts) bringen.
- Mit der Schraube für den Neigungswinkel (Fig. 25) die Bandunterkante gut auf die Bandführung "A1" aufsetzen (das Band darf nicht an der Unterkante eingerollt sein).

3.1.2 A/C (combi) Head

Tilt Angle Adjustment

- Set the tape deck to a feature mode (e.g. picture search forward, 7-times normal play).
- By means of the tilt adjustment screw (Fig. 25) move the tape until the lower edge just touches the tape guide "A1" (the lower edge of the tape must not bend).




Fig. 25

Einstellung des Azimutwinkels und der Kopfhöhe

- Oszilloskop an den Audioausgang anschließen.
- Testcassette mit dem Standardton-Audiosignal 400Hz wiedergeben.
- Mit der Höheneinstellschraube maximale Ausgangsspannung einstellen (Fig. 25).
- Testcassette mit dem Standardton-Audiosignal 8kHz wiedergeben.
- Mit der Azimuteinstellschraube auf maximale Ausgangsspannung einstellen (Fig. 25).
- Diesen Vorgang gegebenenfalls wiederholen.
- Neigungswinkel kontrollieren.

Wenn der Bandlauf komplett verstellt war oder mehrere Teile des Bandlaufes getauscht wurden, müssen die Einstellungen der Punkte 3.1.1 und 3.1.2 gegebenenfalls mehrmals durchgeführt werden.

3.2 Einstellung des X-Abstandes

- Vor dieser Einstellung muß die Testcassette erneut eingelegt werden (von Eject-Stellung starten).
- Servicetestprogramm aufrufen (der Trackingwert geht dadurch in die Mittelstellung) und die Taste "Wiedergabe" drücken. Autotracking ist dabei ausgeschaltet.
- Schwarz/Weiß-Teil der Testcassette wiedergeben.
- Mit der Exzentrerschraube X (Fig. 25) das Trackingsignal "TRIV" auf Maximum stellen (DC-gekoppelt).
- Servicetestprogramm verlassen durch Drücken der Taste ϕ "STANDBY" oder durch Trennen des Gerätes vom Netz.

Adjustment of the Azimuth Angle and Height of the Head

- Connect an oscilloscope to the Audio output.
- Play the 400Hz standard audio signal recording on the test tape.
- Adjust for maximum output voltage with the height adjustment screw (Fig. 25).
- Play the 8kHz standard audio signal recording on the test tape.
- Adjust to maximum output voltage with the azimuth adjustment screw (Fig. 25).
- If necessary, repeat this process.
- Check the tilt angle.

If the tape transport was completely out of adjustment or if several components in the tape path have been replaced, the adjustments described under the paras 3.1.1 and 3.1.2 have to be repeated several times.

3.2 Adjustment of the Horizontal Distance (x-distance)

- Before this adjustment, take out and reload the test cassette (start from Eject position).
- Call the service test programme (tracking value will take up its nominal position) and press the "play" button. The Autotracking function is switched off in this case.
- Play back the black/white recording on the test cassette.
- With the eccentric screw X (Fig. 25) adjust the "TRIV" tracking signal to maximum voltage (DC-coupling).
- Terminate the service test programme by pressing button ϕ "STANDBY" or by disconnecting the VCR from the mains.




Fig. 26

3.3 Bremsbadeinstellung

- Cassettenschacht absenken (Punkt 1.1). Riemenscheibe des Fädelmotors (Fig. 3) in Richtung "Einfädeln" drehen, bis das Kurvenrad in der abgebildeten Stellung (Fig. 29) ist.
- Mittels Bandzug-Einstellwerkzeug (von der Unterseite des Laufwerks, Fig. 26) das Bremsband (Fig. 27, Pos. 14P) so einstellen, daß die Nase des Bandzugfühlers (Pos. 15) deckungsgleich mit der linken inneren Führungskante der Führung links ist (Fig. 27).

3.4 Bandzugeinstellung

- Eine Cassette (E180) vom Bandanfang ausgehend wiedergeben.
- Mit dem Tentelometer den Bandzug zwischen Hauptlöschkopf (Fig. 22, Pos. 16) und der Umlenkrolle (Fig. 22, Pos. 23) messen (dazu den Hauptlöschkopf nach links drücken).
- Mit dem Bandzug-Einstellwerkzeug die Feder (Fig. 27, Pos.11) auf einen Bandzug von $0,24N \pm 0,02N$ ($24g \pm 2g$) einstellen (Fig. 27).




Fig. 27




Fig. 28

3.5 Kontrolle der Rutschkupplung

- Cassettenschacht absenken (Punkt 1.1). Riemenscheibe des Fädelmotors (Fig. 3) in Richtung "Einfädeln" drehen, bis das Kurvenrad in der abgebildeten Stellung (Fig. 29) ist.
- Drehmomentmesser auf den rechten Wickelteller aufsetzen (Fig. 28).
- Capstanmotor so drehen, daß sich der rechte Wickelteller im Uhrzeigersinn bewegt.
- So lange drehen, bis sich die Anzeige am Drehmomentmesser nicht mehr verändert (Fig. 28).
- Drehmoment muß $10,5mNm \pm 25\%$ ($105gf-cm \pm 25\%$) sein.

3.6 Kontrolle der Reversebremse

- Cassettenschacht absenken (Punkt 1.1). Riemenscheibe des Fädelmotors (Fig. 4) in Richtung "Einfädeln" drehen, bis das Kurvenrad in der abgebildeten Stellung (Fig. 30) ist.
- Hebel (Fig. 31, Pos. 19R) nach links schwenken, damit das Umlenkrad (Pos. 17R) nicht in das rechte Zahnrad (Pos. 18R) eingreift.
- Drehmomentmesser auf den rechten Wickelteller aufsetzen und entgegen dem Uhrzeigersinn so lange drehen, bis der Wickelteller leicht durchrutscht (Fig. 28).
- Wert am Drehmomentmesser muß $7mNm \pm 3mNm$ ($70gf-cm \pm 30gf-cm$) betragen.

3.3 Brake Band Adjustment

- Lower the cassette compartment (para 1.1). Turn the pulley of the threading motor (Fig. 3) in the "threading" direction until the cam wheel takes the position shown in Fig. 29.
- Adjust the brake band (Fig. 27, Pos. 14P) by means of the tape tension adjustment tool (from the underside of the tape deck, Fig. 26) so that the edge of the elbow of the tape tension arm (Pos. 15) overlaps with the left inner edge of the left guide (see Fig. 27).

3.4 Tape Tension Adjustment

- Play a cassette (E 180) starting from the beginning of the tape.
- Measure the tape tension between the full-track erase head (Fig. 22, Pos. 16) and the reverse roller (Fig. 22, Pos. 23) by means of the tentelometer (for this press the full-track erase head to the left).
- Adjust the spring (Fig. 27, pos.11) to a tape tension of $0.24N \pm 0.02N$ ($24g \pm 2g$) by means of the tape tension adjustment tool (Fig. 27).

3.5 Checking the Friction Clutch

- Lower the cassette compartment (para 1.1). Turn the pulley of the threading motor (Fig. 3) in the "threading" direction until the cam wheel takes the position shown in Fig. 29.
- Place the torque meter on the right reel (Fig. 28).
- Turn the capstan motor to move the right reel clockwise.
- Keep turning until the reading on the torque meter does not change any more (Fig. 28).
- The torquemeter must read $10.5 mNm \pm 25\%$ ($105gf-cm \pm 25\%$).

3.6 Checking the Reverse Brake

- Lower the cassette compartment (para 1.1). Turn the pulley of the threading motor (Fig. 4) in the "threading" direction until the cam wheel takes the position shown in Fig. 30.
- Turn the lever (Fig. 31, Pos. 19R) to the left so that the swivelling gear (Pos. 17R) does not engage with the right gearwheel (Pos. 18R).
- Place the torque meter on the right reel and turn the latter counter-clockwise until the reel just starts to slip (Fig. 28).
- The torquemeter must read $7mNm \pm 3mNm$ ($70gf-cm \pm 30gf-cm$).




Fig. 29

Fig. 30





Fig. 31

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

Exploded Views and Spare Parts Lists

1





Öl / Oil (Sach-Nr. / Part No. 75988-002.35)

Fett / Grease (Sach-Nr. / Part No. 75988-002.36)

Isopropanol

Fusselfreies Tuch / Fibrefree Tissue

2


3

Ersatzteilliste
Spare Parts List



08 / 97

GV 27

SACH-NR. / PART NO.: 77400-910.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 0100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	3	75988-040.02	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-040.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	2	BODEN	BOTTOM
0004.000	3	8114-990-022	4	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0006.001	3	75988-040.06	4	FRONTPLATTE KPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-040.07	4	CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0006.002	3	75988-040.08	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.000	3	75988-040.08	4	DECKEL	LID
0007.100	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-040.05	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000	Δ	75988-009.52	4	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	72011-460.00	4	FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27599-005.22	3	KOPFRAD 20	HEAD WHEEL 20
0034.000	1	75988-023.08	3	SCANNERMOTOR 20	SCANNERMOTOR 20
0050.000	Δ 3	27599-010.35	X	LP-CHASSIS QGD171021 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD171021 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-037.87	*	TUNERMODULATOR PAL-BG	TUNERMODULATOR PAL-BG
0160.000	3	75988-041.43	*	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"
8001.000	75988-040.14			FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000	75988-040.15			WIRE HARNESS TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000	75988-040.16			FLEXIBLE LEITUNG TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	75988-040.17			FLEXIBLE LEITUNG TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.40				BEDIENUNGSANLEITUNG D/DK/I/PIE/SW	OPERATING INSTRUCTIONS D/DK/I/PIE/SW
72010-530.25				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010-531.40				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
72010-531.41				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE * = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List



08 / 97

GV 27 VPS/5

SACH-NR. / PART NO.: 77400-911.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 4300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	3	75988-040.02	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-040.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	2	BODEN	BOTTOM
0004.000	3	8114-990-022	4	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0006.001	3	75988-040.06	4	FRONTPLATTE KPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-040.07	4	CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0006.002	3	75988-040.08	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.000	3	75988-040.08	4	DECKEL	LID
0007.100	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-040.05	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000	Δ	75988-009.53	4	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	72011-460.00	4	FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27599-005.22	3	KOPFRAD 20	HEAD WHEEL 20
0034.000	1	75988-023.08	3	SCANNERMOTOR 20	SCANNERMOTOR 20
0050.000	Δ 3	27599-010.38	X	LP-CHASSIS QGD171581 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD171581 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-038.83	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK
0160.000	3	75988-041.48	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MK2"	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MK2"
8001.000	75988-040.14			FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000	75988-040.15			KABELBAUM TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000	75988-040.16			FLEXIBLE LEITUNG TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	75988-040.17			FLEXIBLE LEITUNG TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.42				BEDIENUNGSANLEITUNG GB/SF/PL/GUS/SLO/CS/HU	OPERATING INSTRUCTIONS GB/SF/PL/GUS/SLO/CS/HU
72010-530.25				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010-531.40				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
72010-531.41				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE * = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

VIDEO

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

GV 47

SACH-NR. / PART NO.: 77400-820.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 0900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (E)
0001.000	3	75988-040.02	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-040.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	4	BODEN	FLOOR
0004.000	3	8114-940.02	4	PLASTIC-SHR 3,5X18	SCREW 3,5X18
0006.000	3	75988-040.36	4	FRONTPLATTE CPL.	FRONT PLATE CPL.
0006.001	3	75988-040.36	4	CASSETTENFACHKLAPPE	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-040.36	4	SCHENKELFEDER	LIFT FLAP
0007.000	3	75988-040.08	4	DECKEL	LEG SPRING
0007.100	3	75988-040.08	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-037.36	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-040.05	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000	Δ	75988-008.52	4	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	72011-960.00	4	FERNBEDIENDBEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27598-003.14	3	KOPFRAD 40 PAL	HEAD WHEEL 40 SECAM
0034.000	1	75988-023.09	3	SCANNERMOTOR 40	SCANNERMOTOR 40
0050.000	Δ 3	27598-010.42	X	LP-CHASSIS QGD471021 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD471021 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-037.87	*	TUNERMODULATOR PAL-BG	TUNER MODULATOR PAL-BG
0160.000	3	75988-041.43	*	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"	TUNER MODULATOR PAL-BG "MK2"
8001.000	75988-040.14			FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000	75988-040.15			KABELBAUM TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000	75988-040.16			FLEXIBLE LEITUNG TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	75988-040.17			FLEXIBLE LEITUNG TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.60				BEDIENUNGSANLEITUNG IP/E	OPERATING INSTRUCTIONS IP/E
72010-530.25				SERVICE MANUAL DIGB	SERVICE MANUAL DIGB
72010-531.40				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
72010-531.41				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

08 / 97

GV 47 VPS/5

SACH-NR. / PART NO.: 77400-823.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 4600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (E)
0001.000	3	75988-040.02	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-040.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	4	BODEN	FLOOR
0004.000	3	8114-940.02	4	PLASTIC-SHR 3,5X18	SCREW 3,5X18
0006.000	3	75988-040.36	4	FRONTPLATTE CPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.001	3	75988-040.36	4	CASSETTENFACHKLAPPE	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-040.36	4	SCHENKELFEDER	LIFT FLAP
0007.000	3	75988-040.08	4	DECKEL	LEG SPRING
0007.100	3	75988-040.08	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-037.36	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-040.05	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000	Δ	75988-008.52	4	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	72011-960.00	4	FERNBEDIENDBEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27598-003.15	3	KOPFRAD 40 SECAM	HEAD WHEEL 40 SECAM
0034.000	1	75988-023.09	3	SCANNERMOTOR 40	SCANNERMOTOR 40
0050.000	Δ 3	27598-010.43	X	LP-CHASSIS QGD471861 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD471861 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-038.83	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK	TUNER MODULATOR PAL-BG/SEC-DK
0160.000	3	75988-041.46	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MK2"	TUNER MODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MK2"
8001.000	75988-040.14			FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000	75988-040.15			KABELBAUM TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000	75988-040.16			FLEXIBLE LEITUNG TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	75988-040.17			FLEXIBLE LEITUNG TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.61				BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
72010-530.25				SERVICE MANUAL DIGB	SERVICE MANUAL DIGB
72010-531.40				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
72010-531.41				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

VIDEO

08 / 97

GV 7000 SV

SACH-NR. / PART NO.: 77400-814.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 0200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	3	75988-040.02	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-000.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	2	BODEN	BOTTOM
0004.000	3	8114-890-022	4	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0006.000	3	75988-040.40	4	FRONTPLATTE KPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.001	3	75988-040.41	4	CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0006.002	3	75988-000.08	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.000	3	75988-040.08	4	DECKEL	LID
0007.100	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-009.52	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000		75988-009.53		HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000		72011-680.00		FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27599-005.22	3	KOPFRAD 20	HEAD WHEEL 20
0034.000	1	75988-023.08	3	SCANNERMOTOR 20	SCANNERMOTOR 20
0050.000	Δ 3	27599-010.39	X	LP-CHASSIS QGD175021 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD175021 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-037.87	*	TUNERMODULATOR PAL-BG	TUNERMODULATOR PAL-BG
0160.000	3	75988-041.43	*	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"
8001.000		75988-040.14		FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000		75988-040.15		WIRE HARNESS TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000		75988-040.16		FLEXIBLE CABLE TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000		75988-040.17		FLEXIBLE LEITUNG TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.50				BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
72010-530.25				D/K/S/F/F/N/L/N/E/S	DIK/SFF/NL/N/E/S
72010-531.40				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010-531.41				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

VIDEO

08 / 97

GV 7000 SV-C

SACH-NR. / PART NO.: 77400-816.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 0800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	3	75988-040.35	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-000.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	2	BODEN	BOTTOM
0004.000	3	8114-890-022	4	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0006.000	3	75988-040.40	4	FRONTPLATTE KPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.001	3	75988-040.41	4	CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0006.002	3	75988-000.08	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.000	3	75988-040.08	4	DECKEL	LID
0007.100	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-009.52	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000		75988-009.53		HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000		72011-680.00		FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27599-005.22	3	KOPFRAD 20	HEAD WHEEL 20
0034.000	1	75988-023.08	3	SCANNERMOTOR 20	SCANNERMOTOR 20
0050.000	Δ 3	27599-010.40	X	LP-CHASSIS QGD175022 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD175022 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-037.87	*	TUNERMODULATOR PAL-BG	TUNERMODULATOR PAL-BG
0160.000	3	75988-041.43	*	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"
8001.000		75988-040.14		FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000		75988-040.15		KABELBAUM TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000		75988-040.16		FLEXIBLE CABLE TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000		75988-040.17		FLEXIBLE LEITUNG TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.51				BEDIENUNGSANLEITUNG GB/JP/E	OPERATING INSTRUCTIONS GB/JP/E
72010-530.25				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010-531.40				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
72010-531.41				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

VIDEO

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

GV 7003

SACH-NR. / PART NO.: 77400-913.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 4500

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (E)
0001.000	75988-040.02	2	RAHMEN	FRAME
0001.200	75988-040.03	2	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	75988-040.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	75988-040.04	4	BODEN	FLOOR
0004.000	8114-940.22	4	PLASTIC-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0006.000	75988-040.14	4	FRONTPLATE	FRONT PANEL
0006.001	75988-040.46	4	CASSETTENFACHKLAPPE	FRONT PANEL CPL.
0006.002	75988-040.08	4	SCHENKELFEDER	LIFT FLAP
0007.000	75988-040.08	4	DECKEL	LEG SPRING
0007.100	75988-040.08	4	SCHRAUBE 3,5X10	LEG
0011.000	75988-037.36	4	HALTER, LAUFWERK	SCREW 3,5X10
0015.000	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0020.000	75988-008.52	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0021.000	75988-008.53	4	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	72011-960.00	4	FERNBEDIENGEBER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	75988-037.19	3	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	27598-005.22	3	KOPFRAD 20	HEAD WHEEL 20
0034.000	75988-023.08	3	SCANNERMOTOR 20	SCANNERMOTOR 40
0050.000	27599-010.36	X	LP-CHASSIS QGD175023 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD175021 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	75988-037.87	*	TUNERMODULATOR PAL BG	TUNERMODULATOR PAL-BG
0160.000	75988-041.43	*	TUNERMODULATOR PAL BG "MK2"	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"
8001.000	75988-040.14	8001.000	FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000	75988-040.15	8002.000	KABELBAUM TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000	75988-040.16	8003.000	FLEXIBLE LEITUNG TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	75988-040.17	8004.000	FLEXIBLE LEITUNG TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.55	72010-530.55	72010-530.55	BEDIENUNGSANLEITUNG E	OPERATING INSTRUCTIONS E
72010-530.25	72010-530.25	72010-530.25	SERVICE MANUAL D/G	SERVICE MANUAL
72010-531.40	72010-531.40	72010-531.40	SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
72010-531.41	72010-531.41	72010-531.41	SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"X = SIEHE GESONDERTE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List



08 / 97

GV 7300 SV/5

SACH-NR. / PART NO.: 77400-824L51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 1200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	3	75988-040.35	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-000.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	2	BODEN	BOTTOM
0004.000	3	8114-890-022	4	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0005.000	3	75988-040.49	4	FRONTPLATTE KPL.	CINCH CARRIER
0006.001	3	75988-040.50	4	FRONT PANEL CPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-000.08	4	CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0007.000	3	75988-040.08	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.100	3	75988-037.36	4	DECKEL	LID
0011.000	3	75988-040.05	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0015.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0020.000	Δ	75988-009.52	Δ	NETZKABEL	POWER CABLE
0021.000	Δ	75988-009.53	Δ	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	72011-860.00	Δ	FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27599-005.15	3	KOPFRAD 4/0 SECAM	HEAD WHEEL 4/0 SECAM
0034.000	1	75988-023.09	3	SCANNERMOTOR 4/0	SCANNERMOTOR 4/0
0050.000	Δ 3	27599-010.48	X	LP-CHASSIS QGD475591 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD475591 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-038.83	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK	TUNER MODULATOR PAL-BG/SEC-DK
0160.000	3	75988-041.48	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MK2"	TUNER MODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MK2"
8001.000	3	75988-040.14	*	FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000	3	75988-040.15	*	WIRE HARNESS TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000	3	75988-040.16	*	FLEXIBLE CABLE TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	3	75988-040.17	*	FLEXIBLE CABLE TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.72				BEDIENUNGSANLEITUNG GB/SF/PL/GUS/LO/CS/HU	OPERATING INSTRUCTIONS GB/SF/PL/GUS/LO/CS/HU
72010-530.25				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010-531.40				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
72010-531.41				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List



08 / 97

GV 7400 HIFI

SACH-NR. / PART NO.: 77400-827.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 2800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	3	75988-040.55	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-000.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	2	BODEN	BOTTOM
0004.000	3	8114-890-022	4	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0005.000	3	75988-041.05	4	CINCHTRAEGER	CINCH CARRIER
0006.000	3	75988-041.05	4	FRONTPLATTE KPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.001	3	75988-041.05	4	FRONT PANEL CPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-040.59	4	CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0007.000	3	75988-000.08	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.100	3	75988-040.08	4	DECKEL	LID
0007.100	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-009.52	Δ	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000	Δ	75988-009.53	Δ	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	72011-860.00	Δ	FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27599-005.24	3	KOPFRAD 4/2	HEAD WHEEL 4/2
0034.000	1	75988-023.10	3	SCANNERMOTOR 4/2	SCANNERMOTOR 4/2
0050.000	Δ 3	27599-010.55	X	LP-CHASSIS QGD675021 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD675021 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-037.87	*	TUNERMODULATOR PAL-BG	TUNER MODULATOR PAL-BG
0160.000	3	75988-041.43	*	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"	TUNER MODULATOR PAL-BG "MK2"
8001.000	3	75988-040.14	*	FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000	3	75988-040.15	*	KABELBAUM TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000	3	75988-040.16	*	FLEXIBLE CABLE TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	3	75988-040.17	*	FLEXIBLE CABLE TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
8007.000	3	75988-040.16	*	FLEXIBLE CABLE TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8008.000	3	75988-040.59	*	KABELBAUM ESD-GND CON	WIRE HARNESS ESD-GND CON
72010-530.77				BEDIENUNGSANLEITUNG D/F/N/L/J	OPERATING INSTRUCTIONS D/F/N/L/J
72010-530.25				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010-531.40				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
72010-531.41				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

VIDEO

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

GV 7400 HIFI/5

SACH-NR. / PART NO.: 77400-929.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 2800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
0001.000	3	75988-040.55	3	RAHMEN
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSFEDEDER
0002.000	3	75988-000.02	2	FUSS
0003.000	3	75988-040.04	4	BODEN
0004.000	3	8114-980-022	4	PLASTITE-SHR 3,5X16
0005.000	3	75988-041.05	4	CINCHTRAEGER
0006.000	3	75988-040.99	4	FRONTPLATTE KPL.
0006.001	3	75988-040.59	4	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-000.08	4	LIFT FLAP
0007.000	3	75988-040.08	4	CASSETTENFACHKLAPPE
0007.001	3	75988-040.08	4	SCHENKELFEDER
0007.100	3	75988-037.36	4	DECKEL
0011.000	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10
0015.000	3	75988-040.05	4	HOLDER DRIVE MECHANISM
0020.000	Δ	75988-009.52	4	NETZKABEL
0021.000	Δ	75988-009.53	4	HF-VERBINDUNGSKABEL
0021.000	Δ	72011-680.00	4	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ	75988-025.50	X	LAUFWERK
0025.000	Δ	75988-025.50	X	KEIN E-TEIL
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27599-005.25	3	KOPFRAD 4/2
0034.000	1	75988-023.10	3	SCANNERMOTOR 4/2
0050.000	Δ	27599-010.51	X	LP-CHASSIS QGD675591 (QMB)
0050.000	Δ	27599-010.51	X	KEIN E-TEIL / G
0100.000	Δ	27599-006.04	X	NICAM DECODER QNIC
0100.000	Δ	27599-006.04	X	KEIN E-TEIL
0160.000	3	75988-038.83	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK
0160.000	3	75988-041.48	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MK2"
8001.000	3	75988-040.14	*	FLEXIBLE CABLE TD1-1981
8002.000	3	75988-040.15	*	WIRE HARNESS TD2-1982
8003.000	3	75988-040.16	*	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	3	75988-040.17	*	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
8008.000	3	75988-040.58	*	KABELBAUM ESD-GND CON
72010-530.79				OPERATING INSTRUCTIONS GB/PL/US/CS/HU
72010-530.25				SERVICE MANUAL DGB
72010-531.40				SERVICE TRAINING D
72010-531.41				SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**VIDEO****08 / 97****KV 7001 VPS/5**SACH-NR. / PART NO.: 77400-815.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 8200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	3	75988-040.02	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-000.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	2	BODEN	BOTTOM
0004.000	3	8114-990-022	4	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0006.001	3	75988-040.42	4	FRONTPLATE KPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-040.43	4	CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP ASSY
0006.003	3	75988-000.08	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.000	3	75988-040.08	4	DECKEL	LID
0007.100	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-009.52	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000	Δ	75988-009.53	4	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	72011-860.00	4	FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27599-005.22	3	KOPFRAD 2/0	HEAD WHEEL 2/0
0034.000	1	75988-023.08	3	SCANNERMOTOR 2/0	SCANNERMOTOR 2/0
0050.000	Δ 3	27599-010.44	X	LP-CHASSIS QGD171582 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD171582 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-038.83	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK	TUNER MODULATOR PAL-BG/SEC-DK
0160.000	3	75988-041.48	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MKZ"	TUNER MODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MKZ"
8001.000	3	75988-040.14	3	FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000	3	75988-040.15	3	WIRE HARNESS TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000	3	75988-040.16	3	FLEXIBLE CABLE TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	3	75988-040.17	3	FLEXIBLE CABLE TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.45				BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
72010-530.25				GB/PL/GUS/SLO/CS/HU	GB/PL/GUS/SLO/CS/HU
72010-531.40				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010-531.41				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**VIDEO****08 / 97****KV 7301 VPS/5**SACH-NR. / PART NO.: 77400-825.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 8300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	3	75988-040.02	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSEFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-000.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	2	BODEN	BOTTOM
0004.000	3	8114-990-022	4	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0006.001	3	75988-040.53	4	FRONTPLATE KPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-040.54	4	CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0006.003	3	75988-000.08	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.000	3	75988-040.08	4	DECKEL	LID
0007.100	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-009.52	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000	Δ	75988-009.53	4	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	72011-860.00	4	FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27599-005.15	3	KOPFRAD 4/0 SECAM	HEAD WHEEL 4/0 SECAM
0034.000	1	75988-023.09	3	SCANNERMOTOR 4/0	SCANNERMOTOR 4/0
0050.000	Δ 3	27599-010.49	X	LP-CHASSIS QGD471582 (QMB) KEIN E-TEIL / G	PCB-CHASSIS QGD471582 (QMB) NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-038.83	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK	TUNER MODULATOR PAL-BG/SEC-DK
0160.000	3	75988-041.48	*	TUNERMODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MKZ"	TUNER MODULATOR PAL-BG/SEC-DK "MKZ"
8001.000	3	75988-040.14	3	FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000	3	75988-040.15	3	KABELBAUM TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000	3	75988-040.16	3	FLEXIBLE CABLE TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000	3	75988-040.17	3	FLEXIBLE CABLE TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
72010-530.65				BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
72010-530.25				GB/PL/GUS/SLO/CS/HU	GB/PL/GUS/SLO/CS/HU
72010-531.40				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010-531.41				SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
				SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

GRUNDIG**VIDEO**Ersatzteilliste
Spare Parts List**08 / 97****SE 7100 SV PALERMO**SACH-NR. / PART NO.: 77400-919.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 0700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (E)
0001.000	3	75988-040.02	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-040.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	4	BODEN	FLOOR
0004.000	3	81146-940.02	4	PLASTITE-SHR 3,5X18	SCREW 3,5X18
0005.000	3	75988-040.06	4	FRONTPLATE CPL.	FRONT CARRIER
0006.001	3	75988-040.07	4	FRONTPLATE CPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.002	3	75988-040.08	4	CASSETTENFACHKLAPPE	FRONT FLAP
0007.000	3	75988-040.09	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.001	3	75988-040.08	4	DECKEL	LID
0007.100	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER, DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-040.05	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000	Δ	75988-008.52	4	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	75988-008.53	4	FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK	DRIVE MECHANISM
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27588-003.22	3	KOPFRAD 20 PAL	HEAD WHEEL 20 PAL
0034.000	1	75988-023.08	3	SCANNERMOTOR 20	SCANNERMOTOR 20
0050.000	Δ 3	27588-010.54	X	LP-CHASSIS QC175021 (QMB)	PCB-CHASSIS QC175021 (QMB)
				KEIN E-TEIL / G	NO SPARE PART / G
0160.000	3	75988-037.87	*	TUNERMODULATOR PAL-BG	TUNERMODULATOR PAL-BG
0160.000	3	75988-041.43	*	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"
8001.000		75988-040.14		FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000		75988-040.15		KABELBAUM TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000		75988-040.16		FLEXIBLE LEITUNG TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000		75988-040.17		FLEXIBLE LEITUNG TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
		72010-530.35		BEDIENUNGSANLEITUNG DDK/FN/LN/JS	OPERATING INSTRUCTIONS DDK/FN/LN/JS
		72010-530.25		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-531.40		SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
		72010-531.41		SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"**08 / 97****SE 7105 HIFI SEVILLA**SACH-NR. / PART NO.: 77400-828.51
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.MG 5400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (E)
0001.000	3	75988-040.55	3	RAHMEN	FRAME
0001.200	3	75988-040.03	3	MASSFEDER	EARTH SPRING
0002.000	3	75988-040.02	2	FUSS	FOOT
0003.000	3	75988-040.04	4	BODEN	FLOOR
0004.000	3	81146-940.02	4	PLASTITE-SHR 3,5X18	SCREW 3,5X18
0005.000	3	75988-041.05	4	CINCHTRAEGER	SNATCH CARRIER
0006.000	3	75988-041.02	4	FRONTPLATE CPL.	FRONT PANEL CPL.
0006.001	3	75988-041.03	4	CASSETTENFACHKLAPPE	FRONT FLAP
0006.002	3	75988-040.08	4	SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0007.000	3	75988-040.08	4	DECKEL	LID
0007.100	3	75988-037.36	4	SCHRAUBE 3,5X10	SCREW 3,5X10
0011.000	3	75988-040.05	4	HALTER, LAUFWERK	HOLDER, DRIVE MECHANISM
0015.000	Δ	75988-040.05	4	NETZKABEL	POWER CABLE
0020.000	Δ	75988-008.53	4	HF-VERBINDUNGSKABEL	RF-CONNECTING CABLE
0021.000	Δ	72011-960.00	4	FERNBEDIENGEGER RP 170	REMOTE CONTROL RP 170
0025.000	Δ 3	75988-025.50	X	LAUFWERK	DRIVE MECHANISM
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0026.000	3	75988-037.19	2	DISTANZHALTER DECK	SPACER DECK
0027.000	3	75988-040.09	3	DISTANZHALTER MOBO (QMB)	SPACER MOBO (QMB)
0033.000	1	27588-003.24	3	KOPFRAD 42	HEAD WHEEL 42
0034.000	1	75988-023.10	3	SCANNERMOTOR 42	SCANNERMOTOR 42
0050.000	Δ 3	27588-010.58	X	LP-CHASSIS QC1875021 (QMB)	PCB-CHASSIS QC1875021 (QMB)
				KEIN E-TEIL / G	NO SPARE PART / G
0100.000	Δ 3	27588-006.04	X	NICAM DECODER QNIC	NICAM DECODER QNIC
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0160.000	3	75988-037.87	*	TUNERMODULATOR PAL-BG	TUNERMODULATOR PAL-BG
0160.000	3	75988-041.43	*	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"	TUNERMODULATOR PAL-BG "MK2"
8001.000		75988-040.14		FLEXIBLE LEITUNG TD1-1961	FLEXIBLE CABLE TD1-1961
8002.000		75988-040.15		KABELBAUM TD2-1962	WIRE HARNESS TD2-1962
8003.000		75988-040.16		FLEXIBLE LEITUNG TD3-1944	FLEXIBLE CABLE TD3-1944
8004.000		75988-040.17		FLEXIBLE LEITUNG TD4-1930	FLEXIBLE CABLE TD4-1930
8007.000		75988-040.16		BEDIENUNGSANLEITUNG DDK/FN/LN/JS	OPERATING INSTRUCTIONS DDK/FN/LN/JS
8008.000		75988-040.58		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-530.80		SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
		72010-531.40		SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

02 / 97

VIDEO

LAUFWERK
TAPE DRIVE

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB	SACH-NR. / PART NO.: 75988-025.50
0001.000	1	75988-025.51		AUFNAHMESPIRHEBEL	RECORD LOCK LEVER	
0002.000	1	75988-001.02		MONTAGEFEDER (2X)	CHASSIS MOUNTING SPRING (2X)	
0003.000	1	75988-016.13	P	BREMSE LINKS	MAIN BRAKE, LEFT	
0006.000	1	75988-016.13	P	BREMSPEDER (2X)	MAIN BRAKE, SPRING (2X)	
0008.000	1	75988-025.03	*	DAEMPFUNGSROLLE	DAMPING ROLLER	
0010.000	1	75988-016.13	P	BREMSE RECHTS	MAIN BRAKE, RIGHT	
0011.000	1	75988-001.03		ZUGFEDER	TENSION SPRING	
0012.000	1	75988-001.04		KLINKE	TENSION CRANK	
0013.000	1	75988-025.11	R	SCHLUPFRING	SLIP RING	
0014.000	1	75988-016.13	P	ZUGBAND	TENSION BAND	
0015.000	1	75988-001.05		HEBEL KPL.	LEVER	
0016.000	1	75988-025.04		LOESCHKOPF	ERASE HEAD	
0017.000	1	75988-025.11	R	SCHWENKRADE	SWIVEL WHEEL	
0018.000	1	75988-025.11	R	BREMSPEDER (2X)	SWIVEL WHEEL (2X)	
0019.000	1	75988-025.11	R	SCHWENKPLATTE	SWIVEL PLATE	
0020.000	1	75988-025.11	R	WICKELTELLER (S)	REEL TABLE (S)	
0021.000	1	75988-025.11	R	WICKELTELLER (T)	REEL TABLE (T)	
0022.000	1	75988-025.39	T	HALTER FLEX.PRINT	HOLDER FLEX. PRINT	
0023.000	1	75988-001.07	T	TRAEGER	BRACKET	
0024.000	1	75988-001.25	B	FAEDELSCHEITEN, LINKS	ROLLER UNIT, LEFT	
0025.000	1	75988-001.25	B	LADEARM, LINKS	LOADING ARM LEFT	
0026.000	1	75988-001.25	B	LADEARM, RECHTS	LOADING ARM RIGHT	
0027.000	1	75988-001.08	B	FAEDELSCHEITEN, RECHTS	ROLLER UNIT, RIGHT	
0028.000	1	75988-001.25	T	LADEZAHNRAD	LOADING GEAR	
0030.000	1	75988-025.39	Q	PLATTE	PLATE	
0031.000	1	75988-025.10	Q	REVERSE CLIP	REVERSE CLIP	
0032.000	1	75988-025.10	Q	REVERSE HEBEL	REVERSE LEVER	
0033.000	1	75988-025.10	Q	ZWISCHENHEBEL	INTERMEDIATE LEVER	
0034.000	1			KOPFRAD (SIEHE GERAETE E-LISTE)	HEAD WHEEL (SEE VCR SPARE PARTS)	
0035.000	1			SCANNERMOTOR (SIEHE GERAETE E-LISTE)	SCANNERMOTOR (SEE VCR SPARE PARTS)	
0036.000	1	75988-001.09		REINIGUNGSHABEL	CLEANING ROLLER ASSY	
0037.000	1	75988-001.11		AC KOPF KPL.	A/C HEAD CPL.	
0038.000	1	75988-025.08		ANDRUCKROLLENHEBEL	PRESSURE ROLLER LEVER	
0039.000	1	75988-025.05		FAEDEL MOTOR	LOADING MOTOR	
0040.000	1	75988-025.39	T	LADERIEMEN	LOADING BELT	
0041.000	1	75988-025.12	S	MOTOR HALTER	MOTOR HOLDER	
0042.000	1	75988-016.13	P	ANDRUCKROLLENFUEHRUNG	PRESSURE ROLLER GUIDE	
0044.000	1	75988-001.25	B	REVERSE BREMSE	REVERSE BRAKE	
0044.000	1	75988-025.12	S	SCHIEBERAD	SLIDER GEAR	
0045.000	1	75988-025.12	S	SCHIEBERAD	SLIDER GEAR	
0046.000	1	75988-025.12	S	KURVENRAD	CAM WHEEL	
0047.000	1	75988-001.14	S	STEUERSCHAFT	TENSION WHEEL	
0048.000	1	75988-025.12	S	SCHAF MIT RIEMENSCHLEIBE	SHAFT PULLEY	
0049.000	1	75988-025.39	S	SCHNECKE	WORM SHAFT	
0101.000	2	75988-025.39	L	MONTAGE CLIP	CHASSIS MOUNTING CLIP	
0102.000	2	75988-002.39	L	CASS. LADEHEBEL	CASS. LOADER LEVER	
0103.000	2	75988-002.39	L	CLIP	CLIP	
0104.000	2	75988-002.39	L	CASS. LADEZAHNRAD 1	CASS. LOADER GEAR 1	
0105.000	2	75988-002.39	L	FEDER	SPRING	
0106.000	2	75988-002.39	L	CASS. LADEZAHNRAD 2	CASS. LOADER GEAR 2	
0111.000	2	75988-001.15	B	ACHSE	SPINDLE; SHAFT	
0111.000	2	75988-001.25	B	KURVENRAD REVERSE	CAM WHEEL REVERSE	

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitsinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Btx *32700#

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

VIDEO

08 / 97

LP-CHASSIS QGD171021
PCB-CHASSIS QGD171021

SACH-NR. / PART NO.: 27598-010.35

POS. NR. POS. NO.	ABR. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
0028.000		75988-038.07		TACHO-HALTER
0029.000		75988-038.06		SENSORHALTER
0021.000		75988-038.06		SENSORHALTER
0022.000		75988-038.06		SENSORHALTER
0020.000		75988-040.22		VERBINDER 3 POL.
1001.000	Δ	75988-040.23		NETZSTECKER
1002.000		75988-038.23		VERBINDER 3 POL.
1915.000		75988-040.11		VERBINDER 3 POL.
1937.000		75988-040.12		EURO-ALTEILCHSE SCHWARZ 7133C
1930.000		75988-040.35		STECKERLEISTE 3P
1944.000		75988-008.46		STECKERLEISTE 3P
1946.000		75988-038.06		CAP-STAN MICRO-SOCKEL JST
1961.000		75988-017.32		STECKERLEISTE 7P
1962.000		75988-040.24		VERBINDER BMY 2POL.M 2,0
1969.000		75988-040.25		VERBINDER BMY FOR 3 POL.
7202.000		75988-040.35		DISPLAY 25U39T135A

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 2357	Δ 75988-019.85	KONDENSATOR 1NF 250V 20%
C 2360	Δ 75988-040.26	KONDENSATOR MKP336 275V
C 2364	Δ 75988-019.87	CAPACITOR
C 2365	Δ 75981-308.11	ELKO CB 470UF 16V 20%
C 2371	Δ 75981-308.11	ELKO CB 470UF 16V 20%
C 2374	Δ 75981-308.11	ELKO CB 470UF 16V 20%
D 5000	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6100	75954-035.69	DIODE 1S5133
D 6135	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6250	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W
D 6298	75988-040.20	DIODE RB41Q-407-72A
D 6350	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/TFK
D 6351	8309-198-065	DIODE BAT85 PHI
D 6352	75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6353	75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6354	75988-027.75	DIODE 1 N 5082-TAP
D 6355	75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6356	75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6357	75988-040.21	DIODE SBV27-200
D 6358	8309-516-272	DIODE BYV27200 PHITFK
D 6359	75988-324.25	DIODE BYV 98-200 RL
D 6360	75988-010.69	GLEICHRICHTER DF 08 M
D 6371	75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6372	8309-707-135	Z DIODE 33 B 0,5W
D 6501	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6502	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 5028	75988-039.01	SPULE 100UH PM5 LAN02/COIL
L 5038	75988-019.80	DR 0207 68 UH 5% AX
L 5101	75988-039.02	DR 0207 150H 5% GR
L 5102	75988-019.80	DR 0207 68 UH 5% AX
L 5106	75988-019.81	DR 0207 330 UH 5% AX
L 5107	75988-039.01	SPULE 100UH PM5 LAN02/COIL
L 5112	75988-039.02	DR 0207 150H 5% GR
L 5113	75988-019.86	DR 0207 150UH 5% AX
L 5114	75988-039.02	DR 0207 150H 5% GR
L 5150	75988-040.19	SPULE 47UH PM10 LAU02/COIL
L 5200	75988-040.18	SPULE 100H PM10/COIL
L 5300	75988-000.25	DR 0309 0,33UH 20% GA
L 5350	6140-525-412	DR AX 0411-GA 1,5MH
L 5351	75988-010.52	SPULE 22UH/COIL
L 5354	6140-525-412	DR AX 0411 10UH
L 5355	75988-000.25	DR 0309 0,33UH 20% GA
L 5358	6104-982-014	DAEMPUNGSPERLE 4330 030/
L 5361	75988-002.17	DAMPING BEAD
L 5368	6104-982-014	DAEMPUNGSPERLE 4330 030/
L 5400	75988-040.18	SPULE 100H PM10/COIL
L 5402	75988-040.18	SPULE 100H PM10/COIL
L 5601	75988-039.50	DR 10 MH RMS 10 RB
L 5602	75988-019.81	DR 0207 330 UH 5% AX
L 5603	75988-000.46	SPULE/COIL
L 5604	75987-567.25	DR 0207 3,3UH 5% AX.
L 5605	75988-037.14	DROSSEL 100MHZ 600R BLM21/
L 5700	75988-037.14	DROSSEL 100MHZ 600R BLM21/
L 5702	75988-040.18	SPULE 100H PM10/COIL
L 5703	75988-040.18	SPULE 100H PM10/COIL
L 5705	75988-040.18	SPULE 100H PM10/COIL
L 5720	75988-000.28	SPULE 1UH 10% LAL 02/COIL
L 5725	75988-005.56	SPULE 0,256 UH +6-10%/COIL
L 5740	75988-001.68	DR 15UH 5% RMS GR
L 5900	75981-310.56	DR 0207U33UH 5% GA
L 5901	75988-040.18	SPULE 100H PM10/COIL
L 5951	75952-013.93	SPULE 22UH/COIL
Q 1297	75988-005.36	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 1298	75988-028.25	QUARZ 32,768 KHZ
Q 1400	75988-028.04	CER RES. 8,00 MHZ
R 3180	75988-009.41	TRIMMER 10KOHM PM30
R 3252	Δ 75988-010.87	SI-WIDERST.22 OHM ERD8F/C/
R 3379	75988-027.87	MSW NB 0207 47 OHM 5%
R 3384	Δ 8700-225-049	FUSE RESISTOR
R 3414	Δ 8700-225-025	ESTR 470 OHM PM30 CARB
R 3415	Δ 8700-225-025	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 3440	Δ 75988-012.21	KSW NB 0207 10 OHM 5%
R 3618	75988-009.42	WIDERST.2,2 OHM 5%/
R 3742	75988-001.64	RESISTOR
R 3748	75988-010.70	ESTR. 98 100 KOHM LIN RM3
S 1103	75988-037.16	ESTR 22 KOHM PM30
S 1108	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKGNAE
S 1113	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKGNAE
S 1147	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKGNAE
S 1153	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKGNAE
S 1155	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKGNAE
S 1190	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKGNAE
S 1222	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKGNAE
S 1224	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKGNAE
S 1230	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKGNAE
S 1460	75988-035.41	SCHALTER DECK
S 1461	75988-035.41	SCHALTER DECK/
SI 1350	Δ 8315-407-028	SWITCH
SI 1353	Δ 8315-416-002	LOET-SL-GR 100 MAT
SI 1355	Δ 8315-416-200	LOET-SL-GR 1 AT
T 6460	75988-039.05	OPTOKOPPLER KPL TCZT8298
T 7000	8301-185-019	TRANS. MMUN 2112 LTI
T 7001	75988-040.30	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7002	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7004	8301-185-019	SMID-TRANS.BF5 19 PHI
T 7005	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 867 B
T 7006	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7008	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 867 B
T 7009	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LTI
T 7011	8301-004-948	SMID-TRANS.BC 848 B
T 7013	75988-000.68	IR-EMPFÄNGER/
T 7231	75988-040.30	IR RECEIVER
T 7301	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LTI
T 7350	75988-027.80	TRANS. STP3NA60
T 7351	75988-010.82	OPTOKOPPLER SOC 1012 T
T 7358	75988-027.81	TRANS. BD 438
T 7359	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7455	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LTI
T 7456	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7457	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7458	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7461	75988-039.05	OPTOKOPPLER KPL TCZT8298
T 7462	75988-039.05	OPTOKOPPLER KPL TCZT8298
T 7463	75988-010.40	TRANS.BC 337-40
T 7464	75988-035.43	TRANS. OPT CP TCRT 5000L
T 7466	75988-035.43	TRANS. OPT CP TCRT 5000L
T 7467	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7468	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7469	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7500	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7501	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7502	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7505	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LTI
T 7506	75988-040.30	SMID-TRANS.BC 848 C
T 7510	8301-006-846	SMID-TRANS.BC 866 B
T 7600	75988-038.30	TRANSISTOR SM BC846B
T 7601	75988-038.30	TRANSISTOR SM BC846B
T 7603	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 847 B
T 7604	8303-275-328	SMID-TRANS.BC 328-40
T 7609	75988-009.84	TRANS.BC 817-40
T 7723	8301-004-947	SMID-TRANS.BC 867 B
T 7724	8301-006-846	SMID-TRANS.BC 848 C
TR 5353	Δ 75988-040.28	TRAFO SRW32ES-ED/1
		TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**VIDEO****08 / 97**

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

LP-CHASSIS QGD175023
PCB-CHASSIS QGD175023
SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.36

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 7540	75988-040.74	IC SDA 5642-6
IC 7800	75988-040.75	IC LC 74781-8663
IC 7860	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT
IC 7860	8305-602-406	IC 24 C 06
T 7851	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
T 7852	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B

08 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

LP-CHASSIS QGD171581
PCB-CHASSIS QGD171581
SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.38

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
F 1721	75988-000.29	SAW FILTER OFWG1966M
F 1722	75988-040.63	FILTER SAW OFWL9360M
F 1746	75988-038.80	CER. FIL. 6,5MHZ EFC1-Y55
IC 7201	75988-040.65	IC TMP 87CS71F QDCE3-1U
IC 7540	75988-040.74	IC SDA 5642-6
L 5741	75988-040.64	SPULE 39UF PM5 EL0305/COIL
T 7728	8301-190-138	SMD TRANS BSS138 SIE
T 7731	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**VIDEO****08 / 97**

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

LP-CHASSIS QGD175021
PCB-CHASSIS QGD175021
SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.39

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 7540	75988-040.82	IC SDA 5650
IC 7800	75988-040.75	IC LC 74781-8663
IC 7860	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT
IC 7860	8305-602-406	IC 24 C 06
T 7851	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
T 7852	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B

08 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

LP-CHASSIS QGD175022
PCB-CHASSIS QGD175022
SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.40

POS. NR. POS. NO.	ABB.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DESCRIPTION
1818.000		75988-040.79		EURO-AV BUCHSE BLAU 7135D	EURO-AV SOCKET BLUE 7135D
POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 6509	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W	IC 7860	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT
D 6510	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W	IC 7860	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR
D 6511	8309-720-119	Z DIODE 18 C 0,5W	L 5115	75988-008.22	DR 6,8UH 10% RM5 GR
D 6530	75988-019.82	DIODE-SM BAT 254	T 7511	75988-009.84	TRANS BC 817-40
F 2422	75988-040.10	FILTER SAW OFWG 1981 M	T 7512	8301-006-848	SMD-TRANS BC 848 C
IC 7507	75988-024.06	IC STV 6400	T 7725	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
IC 7513	75988-019.73	IC SM 4053BT	T 7851	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
IC 7540	75988-040.74	IC SDA 5642-6	T 7852	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
IC 7720	75988-039.07	SMD IC TDA 9800 TV3			
IC 7800	75988-040.75	IC LC 74781-8663			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

VIDEO

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

LP-CHASSIS QGD471021
PCB-CHASSIS QGD471021

SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.42

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	SACHNUMMER ANZ. PART NUMBER QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1915.000	75988-037.75	VERBINDER 9 POL.	CONNECTOR 9 PLS
POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.
IC 7151	75988-031.71	SMD-IC STV5744DT	T 7021
T 7020	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1	T 7153
			8301-004-857 TRANS. BC 857 B
			8301-004-847 SMD-TRANS. BC 847 B

08 / 97

LP-CHASSIS QGD471581
PCB-CHASSIS QGD471581

SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.43

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEZ. (GB)
1915.000	75988-037.75		VERBINDER 9 POL.	
			CONNECTOR 9 P	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEZ. (GB)
F 1721	75988-000.29	SAW FILTER OPWG1968M	
F 1722	75988-040.63	FILTER SAW OPWL9360M	
F 1746	75988-038.80	CER. FIL. 6,6MHZ EFC-T-Y85	
IC 7151	75988-031.71	SMD-IC STV5744DT	
IC 7201	75988-040.65	IC TMP 87CS71F QDCE3-1U	
IC 7540	75988-040.74	IC SDA 5642-6	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEZ. (GB)
L 5741	75988-040.64	SPULE 39UF PM5 EL0305/COIL	
T 7020	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1	
T 7021	75988-040.87	SMD-TRANS. BC 857 B	
T 7153	8301-004-847	SMD-TRANS. BC 847 B	
T 7728	8301-190-138	SMD TRANS BSS138 SIE	
T 7731	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

VIDEO

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

LP-CHASSIS QGD171582
PCB-CHASSIS QGD171582

SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.44

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEZ. (GB)
F 1721	75988-000.29	SAW FILTER OPWG1968M	
F 1722	75988-040.63	FILTER SAW OPWL9360M	
F 1746	75988-038.80	CER. FIL. 6,6MHZ EFC-T-Y85	
IC 7201	75988-040.65	IC TMP 87CS71F QDCE3-1U	
IC 7540	75988-040.74	IC SDA 5642-6	
IC 7860	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT	
S 1102	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	
S 1146	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	
S 1154	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEZ. (GB)
S 1219	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	
S 1223	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	
S 1232	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	
S 1236	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE/ SWITCH	
T 7728	8301-180-138	SMD TRANS BSS138 SIE	
T 7731	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1	
T 7851	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B	
T 7852	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B	

08 / 97

LP-CHASSIS QGD475021
PCB-CHASSIS QGD475021

SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.46

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEZ. (GB)
1915.000	75988-037.75		VERBINDER 9 POL.	
1916.000	75988-040.79		EURO-AV BUCHSE BLAU 7138D	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEZ. (GB)
D 8509	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W	
D 8510	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W	
D 8511	8309-720-119	Z DIODE 18 C 0,5W	
D 8530	75988-019.62	DIODE-SM BAT 254	
IC 7151	75988-031.71	SMD-IC STV5744DT	
IC 7507	75988-024.06	IC STV 6400	
IC 7513	75988-019.73	IC SM 4053BT	
IC 7540	75988-040.82	IC SDA 5650	
IC 7800	75988-040.75	IC LC 74781-9663	
IC 7860	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

VIDEO

08 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27598-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27598-010.35

LP-CHASSIS QGD475591
PCB-CHASSIS QGD475591
SACH-NR. / PART NO.: 27598-010.48

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
1915.000		75988-037.75		VERBINDER 9 POL.	CONNECTOR 9 P
1918.000		75988-040.79		EURO-AV BUCHSE BLAU 7135D	EURO-AV SOCKET BLUE 7135D
POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 6509	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W	IC 7980	8305-602-408	IC 24 C 08
D 6510	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W	L 5115	75988-008.22	DR 6,8UH 10% RM5 GR
D 6511	8309-720-119	Z DIODE 18 C 0,5W	L 5741	75988-040.64	SPULE 30UF PM5 EL0305COL
D 6530	75988-019.62	DIODE-SM BAT 254	L 5810	75988-040.81	SPULE 10UH PM5 EL0306COL
F 1721	75988-000.29	SAW FILTER OFWG1968M	T 7020	75988-040.30	TRANS. MMJUN 2112 LT11
F 1722	75988-040.63	FILTER SAW OFWL9360M	T 7021	8301-004-857	SMD-TRANS. BC 857 B
F 1746	75988-038.80	CER. FIL. 6,5MHZ EFC-T-Y55	T 7163	8301-004-847	SMD-TRANS. BC 847 B
IC 7151	75988-031.71	SMD-IC STV5744DT	T 7511	75988-009.94	TRANS.BC 817-40
IC 7201	75988-040.65	IC TMP 87CS71F QDCES-1U	T 7512	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
IC 7507	75988-024.06	IC STV 6400	T 7515	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
IC 7513	75988-019.73	IC SM 40538T	T 7728	8301-190-138	SMD-TRANS.BS538 SIE
IC 7540	75988-040.74	IC SDA 5842-6	T 7731	75988-040.30	TRANS. MMJUN 2112 LT11
IC 7800	75988-040.75	IC LG 74781-9663	T 7780	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
IC 7860	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT	T 7852	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B

08 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27598-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27598-010.35

LP-CHASSIS QGD471582
PCB-CHASSIS QGD471582
SACH-NR. / PART NO.: 27598-010.49

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
1915.000		75988-037.75		VERBINDER 9 POL.	CONNECTOR 9 P
POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
F 1721	75988-000.29	SAW FILTER OFWG1968M	S 1219	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
F 1722	75988-040.63	FILTER SAW OFWL9360M	S 1223	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
F 1746	75988-038.80	CER. FIL. 6,5MHZ EFC-T-Y55	S 1232	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
IC 7151	75988-031.71	SMD-IC STV5744DT	S 1236	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE/ SWITCH
IC 7201	75988-040.65	IC TMP 87CS71F QDCES-1U	T 7020	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1
IC 7540	75988-040.74	IC SDA 5842-6	T 7021	8301-004-857	TRANS.BC 857 B
IC 7860	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT	T 7153	8301-004-847	SMD-TRANS. BC 847 B
L 5741	75988-040.64	SPULE 38UF PM5 EL0305/COIL	T 7168	8301-190-138	SMD TRANS BSS138 SIE
S 1102	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	T 7728	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1
S 1145	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	T 7731	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1
S 1154	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	T 7851	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
S 1165	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	T 7852	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
S 1166	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE	T 8322	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

VIDEO

08 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27598-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27598-010.35

LP-CHASSIS QGD675012
PCB-CHASSIS QGD675012
SACH-NR. / PART NO.: 27598-010.50

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB	
0007.000		75988-036.08		WICKELTELLER TACHOHALTER	REEL PLATE TACHO HOLDER	
1710.000		75988-009.48		STECKERLEISTE 3P	MULTIPOINT CONNECTOR 3P	
1750.000		75988-040.25		VERBINDER 1P VERT 735187	CONNECTOR 1P VERT 735187	
1908.000		75988-040.84		VERBINDER 1P VERT 725986	CONNECTOR 1P VERT 725986	
1909.000		75988-040.85		VERBINDER 2P VERT 735187	CONNECTOR 2P VERT 735187	
1911.000		75988-040.86		CINCHBUCHSE 2P VERT 9381C	CINCH SOCKET 2P VERT 9381C	
1912.000		75988-040.87		CINCHBUCHSE 2P VERT 9381B	CINCH SOCKET 2P VERT 9381B	
1915.000		75988-037.75		VERBINDER 9 POL.	CONNECTOR 9 P	
1918.000		75988-040.79		EURO-AV BUCHSE BLAU 7135D	EURO-AV SOCKET BLUE 7135D	
POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 8359		75988-010.88	DIODE SB 340	R 2507	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 8509		8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W	R 2508	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 8510		8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W	R 2509	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 8511		8309-720-180	Z DIODE 18 B 0,5W	R 2511	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
F 1720		75988-027.23	FILTER SAW 39,9MHZ	R 2512	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
F 1746		75988-035.72	FILTER CER 5,5 MHZ			RESISTOR
F 1747		75988-038.06	FILTER CER 5M74	S 1107	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
				S 1111	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
				S 1227	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
				S 1231	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE/
						SWITCH
				SI 1351	75988-019.75	SICHERUNG MRT 0,500CJ/FUSE
				SI 1352	75988-019.75	SICHERUNG MRT 0,500CJ/FUSE
				SI 1356	8315-918-200	LOET-SI-GR 1 AT
				T 7020	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112LT1
				T 7021	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 867 B
				T 7085	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
				T 7163	8301-004-847	SMD-TRANS. BC 847 B
				T 7363	75988-021.27	TRANS. FET POW STD17N06
				T 7366	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
				T 7367	75988-021.27	TRANS. FET POW STD17N06
				T 7465	75988-035.43	TRANS. OPT CP TCRT 5000L
				T 7511	75988-009.84	TRANS.BC 817-40
				T 7851	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
				T 7852	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Num-
mer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell ab-
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Bx *32700#

The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 72010-800.00, as well as the respective
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

VIDEO

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27598-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27598-010.35

LP-CHASSIS QGD675011
PCB-CHASSIS QGD675011
SACH-NR. / PART NO.: 27598-010.52

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
0007.000		75988-038.08		WICKELTELLER TACHOHALTER			
1710.000		75988-003.46		STECKERLEISTE 3P			
1730.000		75988-040.25		VERBINDER BMT FOR 3 POL			
1908.000		75988-040.84		VERBINDER 2P VERT 735167			
1909.000		75988-040.85		VERBINDER 2P HOR 725986			
1914.000		75988-040.86		CINCHBUCHSE 2P VERT 8881C			
1912.000		75988-040.87		CINCHBUCHSE 2P VERT 8881B			
1915.000		75988-037.75		VERBINDER 9 POL			
1916.000		75988-040.79		EURO-AV BUCHSE BLAU 7138D			
0007.000		75988-038.08		WICKELTELLER TACHOHALTER			
1710.000		75988-003.46		STECKERLEISTE 3P			
1730.000		75988-040.25		VERBINDER BMT FOR 3 POL			
1908.000		75988-040.84		VERBINDER 2P VERT 735167			
1909.000		75988-040.85		VERBINDER 2P HOR 725986			
1914.000		75988-040.86		CINCHBUCHSE 2P VERT 8881C			
1912.000		75988-040.87		CINCHBUCHSE 2P VERT 8881B			
1915.000		75988-037.75		VERBINDER 9 POL			
1916.000		75988-040.79		EURO-AV BUCHSE BLAU 7138D			
D 6359		75988-010.88		DIODE SB 340	R 2507	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 6509		8309-720-113		Z DIODE 12 B 0,5W	R 2509	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 6510		8309-720-113		Z DIODE 12 B 0,5W	R 2510	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 6511		8309-720-119		Z DIODE 18 C 0,5W	R 2511	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
F 1720		75988-027.23		FILTER SAW 38,9MHZ	R 2512	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
F 1746		75988-035.72		FILTER CER 5,5 MHZ			RESISTOR
F 1747		75988-038.06		FILTER CER 5M274	S 1107	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
IC 7080		75988-031.72		SMD-C STV5712TR	S 1111	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
IC 7151		75988-031.71		SMD-C STV5744DT	S 1227	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
IC 7201		75988-040.88		IC TMP 87CS71F QDCH4-1U	S 1231	75988-037.16	SWITCH
IC 7420		75988-040.91		IC L 4831CV120			
IC 7507		75988-024.06		IC STV 6400	SI 1351	75988-019.75	SICHERUNG MRT 0,500-C/FUSE
IC 7540		75988-040.82		IC SDA 5860	SI 1352	75988-019.75	SICHERUNG MRT0.500-C/FUSE
IC 7721		75988-032.02		IC TDA 9813TV3	SI 1356	8315-616-200	LOET-SI-GR 1 AT
IC 7760		75988-032.16		IC TDA 9840 TV2 G13			
IC 7800		75988-040.75		IC LC 74781-8663	T 7020	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1
IC 7850		75988-040.87		IC SM TDA 9804H/N1	T 7021	8301-004-857	SMD-TRANS BC 857 B
IC 7860		75988-000.37		SMD-C LM 339 DT	T 7085	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
IC 7890		8305-602-408		IC 24 C 08	T 7153	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
L 5080		75988-035.11		DR A 47UH 5% RM5 RAD	T 7353	75988-021.27	TRANS. FET POW STD17N08
L 5115		75988-008.22		DR 6,8UH 10% RM5 GR	T 7356	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
L 5130		75988-037.14		DROSSEL 100MHZ 600R BLM21/	T 7357	75988-021.27	TRANS. FET POW STD17N08
L 5741		75988-040.84		CHOKO COIL	T 7465	75988-035.43	TRANS. OPT CP TCRT 5000L
L 5760		75988-001.73		DR A 10UH 10% RMS GR	T 7851	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
Q 1781		75988-028.04		QUARZ 10 MHZ H	T 7852	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
R 2137		75988-040.89		WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8			
R 2138		75988-040.89		WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8			
R 2504		75988-040.89		WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8			
R 2505		75988-040.89		WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8			
R 2506		75988-040.89		WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27598-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27598-010.35

LP-CHASSIS QGD675591
PCB-CHASSIS QGD675591
SACH-NR. / PART NO.: 27598-010.51

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
0007.000		75988-038.08		REEL PLATE TACHOHALTER			
1710.000		75988-003.46		MULTIPOINT CONNECTOR 3P			
1730.000		75988-040.25		CONNECTOR BMT FOR 3 POL			
1908.000		75988-040.84		VERBINDER BMT FOR 3 POL			
1909.000		75988-040.85		VERBINDER 2P HOR 725986			
1914.000		75988-040.86		CINCHBUCHSE 2P VERT 8881C			
1912.000		75988-040.87		CINCHBUCHSE 2P VERT 8881B			
1915.000		75988-037.75		VERBINDER 9 POL			
1916.000		75988-040.79		EURO-AV BUCHSE BLAU 7138D			
0007.000		75988-038.08		REEL PLATE TACHOHALTER			
1710.000		75988-003.46		MULTIPOINT CONNECTOR 3P			
1730.000		75988-040.25		CONNECTOR BMT FOR 3 POL			
1908.000		75988-040.84		VERBINDER BMT FOR 3 POL			
1909.000		75988-040.85		VERBINDER 2P HOR 725986			
1914.000		75988-040.86		CINCHBUCHSE 2P VERT 8881C			
1912.000		75988-040.87		CINCHBUCHSE 2P VERT 8881B			
1915.000		75988-037.75		VERBINDER 9 POL			
1916.000		75988-040.79		EURO-AV BUCHSE BLAU 7138D			
D 6359		75988-010.88		DIODE SB 340	R 2137	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 6509		8309-720-113		Z DIODE 12 B 0,5W	R 2138	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 6510		8309-720-113		Z DIODE 12 B 0,5W	R 2504	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 6511		8309-720-119		Z DIODE 18 C 0,5W	R 2505	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
D 6761		75988-037.29		DIODE BA 192	R 2506	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
F 1719		75988-040.70		FILTER SAW OFWK9463M	R 2507	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
F 1745		75988-038.60		CER. FIL. 6,5MHZ EFC-T-YS5	R 2509	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
F 1746		75988-035.72		FILTER CER 5,5 MHZ	R 2510	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
F 1747		75988-038.06		FILTER CER 5M274	R 2512	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
IC 7080		75988-031.72		SMD-C STV5712TR			RESISTOR
IC 7151		75988-031.71		SMD-C STV5744DT	S 1107	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
IC 7201		75988-040.73		IC TMP 87CS71F QDCH4-1U	S 1111	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
IC 7420		75988-040.91		IC L 4831CV120	S 1227	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
IC 7507		75988-024.06		IC STV 6400	S 1231	75988-037.16	SWITCH
IC 7540		75988-040.74		IC SDA 5842-6			
IC 7721		75988-032.02		IC TDA 9813TV3	SI 1351	75988-019.75	SICHERUNG MRT 0,500-C/FUSE
IC 7760		75988-019.73		IC SM 4053BT	SI 1352	75988-019.75	SICHERUNG MRT0.500-C/FUSE
IC 7800		75988-032.16		IC TDA 9840 TV2 G13	SI 1356	8315-616-200	LOET-SI-GR 1 AT
IC 7850		75988-040.75		IC LC 74781-8663			
IC 7860		75988-040.76		IC SM TDA 9804H/N2	T 7020	75988-040.30	TRANS. MMUN 2112 LT1
IC 7890		8305-602-408		IC 24 C 08	T 7021	8301-004-857	SMD-TRANS BC 857 B
L 5080		75988-035.11		DR A 47UH 5% RM5 RAD	T 7085	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
L 5115		75988-008.22		DR 6,8UH 10% RM5 GR	T 7153	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
L 5130		75988-037.14		DROSSEL 100MHZ 600R BLM21/	T 7511	75988-009.84	TRANS. BC 817-40
L 5740		75988-001.73		CHOKO COIL	T 7729	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
L 5760		75988-001.73		DR A 10UH 10% RMS GR	T 7730	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
OK 7465		75988-035.43		TRANS. OPT CP TCRT 5000L	T 7810	8301-185-019	SMD-TRANS BPS 19 PHI
Q 1781		75988-028.04		QUARZ 10 MHZ H	T 7851	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B
					T 7852	8301-004-847	SMD-TRANS BC 847 B

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

LP-CHASSIS QC1175021
PCB-CHASSIS QC1175021

SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.54

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 7540	75988-040.82	IC SDA 5650
IC 7800	75988-040.75	IC LC 74781-9663
IC 7860	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT
IC 7880	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR
S 1104	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
S 1136	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE
S 1193	75988-037.16	SCHALTER TAKT 1P SKQNAE/ SWITCH
T 7851	8301-004-947	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7852	8301-004-947	SMD-TRANS.BC 847 B

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTE E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

LP-CHASSIS QGD675021
PCB-CHASSIS QGD675021

SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.55

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
0007.000		75988-036.08		WICKELTELLER TACHOHALTER
1710.000		75988-009.48		STECKERLEISTE 3P
1750.000		75988-040.25		VERBINDER BMT HOR 3 POL
1908.000		75988-040.84		VERBINDER 1P VERT 735187
1909.000		75988-040.85		VERBINDER 2P HOR 725986
1911.000		75988-040.86		CINCHBUCHSE 2P VERT 8381C
1912.000		75988-040.87		CINCHBUCHSE 2P VERT 8381B
1915.000		75988-037.75		VERBINDER 9 POL
1918.000		75988-040.79		EURO-AV BUCHSE BLAU 7135D

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	---------------------------	----------------------------

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	---------------------------	----------------------------

D 6135	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W
D 6359	75988-010.88	DIODE SB 340
D 6509	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W
D 6510	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W
D 6511	8309-720-119	Z DIODE 18 C 0,5W
F 1720	75988-027.23	FILTER SAW 39,9MHZ
F 1746	75988-035.72	FILTER CER 6,5 MHZ
F 1747	75988-038.06	FILTER CER 5M274
IC 7080	75988-031.72	SMD-IC STV5712TR
IC 7151	75988-031.71	SMD-IC STV5744DT
IC 7201	75988-040.80	IC TMP 87CS71F/QDCH2-1U
IC 7420	75988-040.81	IC L 4831CV120
IC 7507	75988-024.06	IC STV 8400
IC 7540	75988-040.82	IC SDA 5650
IC 7721	75988-032.02	IC TDA 9813TV3
IC 7780	75988-332.16	IC TDA 9840 TV2 G13
IC 7800	75988-040.75	IC LC 74781-9663
IC 7850	75988-040.87	IC SM TDA 9804H/N1
IC 7860	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT
IC 7890	8305-402-408	IC 24 C 08
L 5080	75988-035.11	DR A 47UH 5% RM5 RAD
L 5115	75988-008.22	DR 6,8UH 10% RM5 GR
L 5130	75988-037.14	DROSSEL 100MHZ 600R BLM21/
L 5741	75988-040.84	SPULE 38UF PM5 EL0309/COIL
L 5780	75988-001.73	DR A 10UH 10% RMS GR
Q 1781	75988-028.04	QUARZ 10 MHZ H
R 2504	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
R 2505	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
R 2506	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
R 2507	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

VIDEO

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

LP-CHASSIS QCI675021
PCB-CHASSIS QCI675021

SACH-NR. / PART NO.: 27599-010.58

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE LP-CHASSISPL. 27599-010.35
ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST PCB-CHASSIS 27599-010.35

0007.000	75988-038.08	WICKELTEILER TACHOHALTER
1710.000	75988-008.48	STECKERLEISTE 3P
1730.000	75988-040.23	VERBINDER 8MT HOR 3 P
1806.000	75988-040.34	VERBINDER 1P VERT 735187
1849.000	75988-040.85	VERBINDER 1P HOR 726988
1871.000	75988-040.86	CINCHBUCHSE 2P VERT 8351C
1812.000	75988-040.37	CINCHBUCHSE 2P VERT 8351B
1816.000	75988-037.73	VERBINDER 9 P
1816.000	75988-040.79	EURO-AV BUCHSE BLAU 7135D

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 6135	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W
D 6359	75988-010.88	DIODE S8 340
D 6509	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W
D 6510	8309-720-113	Z DIODE 12 B 0,5W
D 6511	8309-720-119	Z DIODE 18 C 0,5W
F 1720	75988-027.23	FILTER SAW 38,9MHZ
F 1748	75988-035.72	FILTER CER 5,5 MHZ
F 1747	75988-038.08	FILTER CER 5M274
IC 7080	75988-031.72	SMD-IC STV5712TR
IC 7151	75988-031.71	SMD-IC STV5744DT
IC 7201	75988-040.91	IC TMP 87CS71F/QDCH2-1U
IC 7420	75988-040.91	IC LC 4831CV120
IC 7607	75988-024.08	IC STV 6400
IC 7540	75988-040.82	IC SDA 5850
IC 7721	75988-032.02	IC TDA 9813TV/3
IC 7780	75988-332.16	IC TDA 9840 TV/2 G13
IC 7800	75988-040.75	IC LC 74781-9853
IC 7850	75988-040.67	IC SM TDA 9804H/N1
IC 7880	75988-000.37	SMD-IC LM 339 DT
IC 7890	8305-602-008	IC 24 C 08
L 5080	75988-035.11	DR A 47UH 5% RMS RAD
L 5115	75988-008.22	DR 6,8UH 10% RMS GR
L 5130	75988-037.14	DROSSEL 100MHZ 600R BLM21/
L 5741	75988-040.84	CHOKO COIL
L 5760	75988-001.73	DR A 10UH 10% RMS GR
Q 1761	75988-028.04	QUARZ 10 MHZ H
R 2137	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
R 2138	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
R 2504	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
R 2505	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8
R 2506	75988-040.89	WIDERSTAND VDR 0805 1MA/8

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.



GRUNDIG

VIDEO

Ersatzteilliste
Spare Parts List

08 / 97

NICAM-DECODER QNIC

SACH-NR. / PART NO.: 27599-006.04

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

CONNECTOR 11PLS HOR 880

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

POS. NR.
POS. NO.

SACHNUMMER